

AIR MAX

Návod k obsluze



EST. 2016
CANATURA
KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

- 1 x přenosný mikroohřivač
- AirMAX I x baterie AirMAX
- 1 x Air MAX USB-C nabíječka / napájecí adaptér
- 1 x Air MAX skleněná aromatická trubička (7 mm)
- 1 x Aroma trubice z matného skla Air MAX (14 mm)
- 1 x Skleněná aroma miska Air MAX
- 2 x silikonové krytky stonku Air MAX
- 2 x cestovní trubice Air MAX z PVC s uzávěrem (velikost 70 mm)
- 1 x cestovní trubice Air MAX z PVC s víčkem (velikost aroma misky)
- 1 x míchací nástroj Air MAX z nerezové oceli
- 4 x filtrační síta Air MAX Stainless Steel
- 1 x vzorek aromatických rostlinných látek
- 1 x Návod k obsluze Air MAX



UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM

Ovládací panel

- 1 Displej OLED
- 2 Tlačítko nabídky
- 3 Tlačítko Plus
- 4 Tlačítko mínus
- 5 Aktuální teplota
- 6 Indikátor baterie



Air MAX má dva režimy zobrazení:

1. **Normální režim:** Použijte normální režim pro úplné zobrazení a kompletní nastavení vlastní relace,
2. **Tmavý režim:** Tmavý režim slouží k diskrétnímu zobrazení při slabém osvětlení a k přizpůsobitelným tmavým nastavením.

Nastavení normálního režimu

Pomocí tlačítka Menu můžete procházet různá nastavení a poté je upravovat pomocí tlačítek plus (+) a minus (-).

Nastavení teploty

Optimalizovaný systém ohřevu Air MAX se zahřeje za méně než minutu a má široký záběr. teplotní rozsah 50°C-220°C (122°F-428°F). Teplota je nastavitelná po 1 stupni a přírůstky po 10 stupních.

Zvuk/pípání

Tato funkce má tři nastavení hlasitosti a lze ji také vypnout. Pokud je aktivována funkce Audio / Beep, při zapnutí nebo vypnutí zařízení Air MAX se ozve pípnutí.

Upozornění na teplotu

Tato funkce má tři nastavení hlasitosti a lze ji také vypnout. Pokud je aktivována funkce Upozornění na teplotu, při dosažení nastavené teploty se ozvou dvě pípnutí.

Časovač automatického vypnutí

Bezpečnostní funkce časovače automatického vypnutí zajišťuje, že přístroj nezapomenete vypnout, a pomáhá šetřit baterii. Časovač vypnutí lze nastavit v rozmezí 5-15 minut v krocích po 1 minutě. Výchozí nastavení je 10 minut.

Celsia nebo Fahrenheita

Displej Air MAX lze nastavit na stupeň Celsia nebo Fahrenheita. Výchozí nastavení je Celsius.

Jas displeje

Displej přístroje má tři nastavení jasu: Nízký, střední a vysoký. Výchozí nastavení je vysoké.

Zpoždění zapnutí

Bezpečnostní funkce zpoždění zapnutí zajišťuje, aby nedošlo k náhodnému zapnutí přístroje, a má čtyři nastavení pro vaše pohodlí: 2 sekundy, 4 sekundy, 6 sekund a 8 sekund. Výchozí nastavení je 6 sekund.

Automatická inverze displeje

Otočte přístroj vzhůru nohama a displej se automaticky invertuje.

Nastavení tmavého režimu

Pomocí tlačítka Menu (M) procházejte různá nastavení a poté je upravte pomocí tlačítek plus (+) a minus (-).

Nastavení teploty

Nastavujte po 1 stupni a po 10 stupních. Výchozí nastavení je 200 °C

Zvuk/pípání

Tato funkce má dvě možnosti: Nízká a Vypnuto. Výchozí nastavení je Vypnuto.

Upozornění na teplotu

Tato funkce má dvě možnosti: Nízká a Vypnuto. Výchozí nastavení je Vypnuto.

Časovač automatického vypnutí

Tuto funkci lze nastavit v rozmezí 5 až 15 minut po 1 minutě. Výchozí nastavení je 10 minut.

Celsia neboFahrenheitu

Tuto funkci nelze v tmavém režimu změnit.

Jas displeje

V tmavém režimu je jas obrazovky vždy nízký. Toto nastavení se v nabídce nezobrazuje a nelze jej upravit.

Power-On Oelay

Tato bezpečnostní funkce má čtyři nastavení: 2. sekundy. 4 sekundy. 6 sekund a 8 sekund. Výchozí nastavení je 4 sekundy.

Automatická inverze displeje

Otočte přístroj vzhůru nohama a displej se automaticky invertuje.

Nastavení tmavého režimu jsou nezávislá a ukládají se odděleně od nastavení normálního režimu.

OPERACE

Aroma terapie

Pro aromaterapii lze odpařovat rostlinné látky, jako je levandule, heřmánek, pomerančová kůra a mnoho dalších. Zahříváním oblíbených bylin a květů na přesnou teplotu se uvolňují příjemné vůně, terpeny a rostlinné sloučeniny, které podporují a zlepšují energetické nebo relaxační prostředí.

1. Skleněnou aromaterapeutickou misku naplňte sušenými aromatickými rostlinami.
2. Vložte skleněnou aromaterapeutickou misku.
3. Stisknutím a podržením tlačítek (M) a (+) zapněte přístroj . Na obrazovce OLEO se odpočítává časovač ukazující prodlevu zapnutí a po zapnutí jednotky se zobrazí text "Normal Mode" (Normální režim).
4. Pomocí tlačítek (+) a (-) nastavte teplotu na 50 °C 160 °C {122 °F 320 °F}.
5. Podržte přístroj pod nosem a jemně vdechujte a dýchejte příjemné vůně, které rostlinné látky zahřívají.

Relaxujte a užívejte si

Normální režim

1 Skleněná aroma trubice. Do malé nádoby vložte několik nahrubo namletých rostlinných látek a poté jemně zatlačte a mírně pootočte skleněnou stopku do nádoby, aby se naplnila.

Netlačte příliš silně a nebalte příliš těsně.

Při tomto způsobu nakládání trubice Class Aroma Tube se využívá její konstrukce, která zajišťuje snadnou údržbu a optimální výkon.

2 Vložte skleněnou aromatickou trubičku.

Pokud se trubice třídy Arome obtížně vkládá, zkuste ji nejprve předeřhát.

Předplněné skleněné aromalampy můžete nosit v praktické cestovní tubě z PVC pro rychlé a snadné použití na cestách.

3. Stisknutím a podržením tlačítek Menu (M) a Plus (+) zapněte přístroj v normálním režimu. Na obrazovce OLEO se bude odpočítávat časovač zobrazující prodlevu zapnutí, po níž bude následovat uvítání při zapnutí jednotky.

4. Nastavte teplotu a nechte přístroj zahřát. Stiskněte jedno z tlačítek plus nebo minus na pravé straně a Air MAX se začne ohřívat na dříve použitou teplotu v normálním režimu. Stisknutím tlačítek plus a mínus nastavíte teplotu po 1 stupni nebo podržením tlačítka nastavíte teplotu po 10 stupních.

Pokud je aktivní, po dosažení nastavené teploty dvakrát zapípá upozornění na teplotu.

5. Vdechujte výpary. Vdechujte páry přes skleněnou aromatickou trubičku pomalým rovnoměrným potahováním. Nastavení teploty, které je třeba použít, určují různé faktory, například typ rostlinných látek, obsah vlhkosti, celá květina nebo mletá forma atd.

Vyzkoušejte různé techniky inhalace s různými teplotami, které vyhovují vašim osobním potřebám a preferencím.

6. Používejte Air MAX, dokud se automaticky nevypne, nebo stiskněte a podržte tlačítko Menu (M) pro vypnutí přístroje.

Tmavý režim

V tmavém režimu představují funkce malé ikony:

o Pravý horní roh: Zpoždění zapnutí.

D Levý horní roh: v klidovém stavu

+ Levý dolní roh: Vytápění.

. Pravý dolní roh: Připraveno k použití

I. Zatížení skleněné aromalampy. Do malé nádoby vložte několik nahrubo namletých rostlinných látek a poté jemně zatlačte a mírně pootočte skleněnou stopku do kontaineru, aby se nádoba naplnila.

Netlačte příliš silně a nebalte příliš těsně.

Při tomto způsobu vkládání skleněné aromalampy se využívá její konstrukce, která zajišťuje snadný a optimální výkon.

2. Vložte skleněnou aromatickou trubičku. Pokud se skleněná aromalampa vkládá obtížně, zkuste přístroj nejprve předeřhřát.

Předem naplněné skleněné aromalampy můžete nosit v praktických cestovních tubách z PVC pro rychlé a snadné použití na cestách.

3. Stisknutím a podržením tlačítek Menu (M) a Minus (-) zapnete přístroj v tmavém režimu. Symbol v pravém horním rohu (O) bliká jednou za každou sekundu odpočítávání. Na 1 sekundu se zobrazí text "Dark Mode" (Tmavý režim) a poté jednou za sekundu blikne symbol [] v levém horním rohu, což znamená, že ohříváč je v nečinnosti.

4. nastavte teplotu a nechte přístroj zahřát. Stiskněte jedno z tlačítek plus nebo minus na pravé straně a Air MAX se začne zahřívát na dříve použité teplotu v tmavém režimu. Stisknutím tlačítka Menu (M) přejděte k nastavení teploty a poté stisknutím tlačítek plus a minus upravte teplotu v krocích po 1° nebo podržením tlačítka upravte teplotu v krocích po 10°. Během ohřevu bliká symbol v levém dolním rohu (+) jednou za sekundu a symbol v pravém dolním rohu () bliká každých 5 sekund, když je dosaženo nastavené teploty.

Pokud je aktivní, po dosažení nastavené teploty dvakrát pípne upozornění na teplotu.

5. Vdechujte výpary. Vdechujte výpary přes skleněnou aromatickou trubičku pomalým rovnoměrným potahováním. Nastavení teploty, které je třeba použít, určují různé faktory, například typ rostlinných látek, obsah vlhkosti, celokvětá nebo mletá forma atd,

Vyzkoušejte různé techniky inhalace s různými teplotami podle svých osobních potřeb a preferencí.

6. Zařízení Air MAX používejte, dokud se automaticky nevypne, nebo stiskněte a podržte tlačítko Menu (M), abyste přístroj vypnuli.

Přepínání mezi tmavým a normálním režimem,

Když je přístroj zapnutý, můžete snadno a rychle přepínat mezi normálním a tmavým režimem. Pro přepnutí režimů stačí stisknout a podržet tlačítko (M) a tlačítko minus (-) po dobu 2 sekund. Při přepnutí z normálního režimu do tmavého režimu se na obrazovce zobrazí text -Tmavý režim- a za ním symboly tmavého režimu označující stav ohřevu. Při přepnutí z tmavého režimu do normálního režimu se na obrazovce zobrazí text "Normální režim" následovaný zobrazením teploty / stavu ohřevu.

Používání matné trubičky AromaTube

1. Skleněná aroma trubice. Do malé nádoby vložte několik nhrubo namletých rostlinných látek a poté jemně zatlačte a mírně pootočte skleněnou stopku do nádoby, aby se naplnila.

Netlačte příliš silně a nebalte příliš těsně.

Při tomto způsobu vkládání skleněné aromalampy se využívá její konstrukce, která zajišťuje snadnou údržbu a optimální výkon.

2. Vložte skleněnou aromatickou trubičku

Pokud se skleněná aromalampa špatně vkládá, zkuste ji nejprve předeřhřát.

Předem naplněné skleněné aromalampy můžete nosit v praktických cestovních tubách z PVC pro rychlé a snadné použití na cestách.

3. Zapnutí zařízení Air MAX v normálním nebo tmavém režimu

4. Nastavte teplotu a nechte přístroj zahřát.

Pokud je aktivní, po dosažení nastavené teploty dvakrát pípne upozornění na teplotu,

5. Obraťte přístroj Air MAX a připojte jej ke skleněnému bublinkovači třetí strany. Obrazovka Air MAX se automaticky obrátí, abyste ji mohli snadno přečíst.

6. Vdechujte výpary. Vdechujte výpary přes skleněný bublinkový zásobník na vodu. Nastavení teploty, které je třeba použít, určují různé faktory, například typ rostlinných látek, obsah vlhkosti, celá květina nebo mletá forma atd.

Nedovolte, aby do ohřívače Air MAX nebo na něj stříkala voda.

Nenechávejte Air MAX v obráceném stavu. Jeho hmotnost může zatížit sklo. Mezi jednotlivými tahy postavte přístroj do svislé polohy.

VÝKON BATERIE

Baterie Arizer splňují přísné normy kvality. Při běžném používání vydrží stovky nabíjecích cyklů, než ztratí kapacitu. Pád baterie nebo jednotky může vést k poškození baterie, které může omezit nebo rychle snížit její kapacitu, proto je důležité zacházet s bateriemi a jednotkou opatrně.

BatteryCharge

V závislosti na nastavení teploty a obecných způsobech používání vydrží baterie Air MAX na jedno nabití obvykle 2 hodiny a 15 minut provozu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny nebo déle, pokud ji používáte během nabíjení.

Použití během nabíjení

Pokud se vám v zařízení Air MAX vybijí baterie, nemusíte čekat, až se baterie nabije, abyste ji mohli používat. Stačí baterii částečně nabít (15-20 minut) a pak můžete nastavit teplotu a používat Air MAX, zatímco se baterie bude nabíjet.

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Air MAX nebude fungovat.

Úspora baterií

Nabíječky Air MAX a Air MAX mají vestavěné ochrany, které zabraňují přebití nebo přílišnému vybití baterie. Chcete-li zachovat životnost baterie, používejte nabíječku Air MAX v prostředí s kontrolovanou teplotou a používejte nižší nastavení teploty. Při pobytu venku se chraňte před povětrnostními vlivy a nepoužívejte zařízení při extrémně nízkých teplotách. Baterii nabíjejte podle potřeby. Plně nabitou nebo zcela vybitou baterii neskladujte déle než jeden měsíc (skladujte ji s částečným nabitím).

Výměna baterie

Baterie Air MAX je vysokokapacitní baterie s dlouhou životností a vydrží dlouho i při dlouhodobém a pravidelném používání. Náhradní baterie Air MAX jsou k dispozici k zakoupení na adrese

www.arizer.com

ČIŠTĚNÍ ANO ÚDRŽBA

Samotné zařízení Air MAX je v podstatě bezúdržbové, takže se můžete věnovat jeho používání a ne čištění. Jednoduše dobijte nebo vyměňte baterii, když je vybitá, vyměňte předem vložené skleněné aroma trubice na cestách, aniž byste se museli zabývat vyprazdňováním nebo čištěním misek, a uchovávejte své bylinky a/nebo rostlinné látky ve vyjímatelných skleněných aroma trubicích, které lze bez námahy vyčistit. Po mnoha použitích je třeba skleněné části vyčistit, aby byl zajištěn optimální výkon. Chcete-li skleněné části vyčistit, namočte je na několik hodin do izopropylalkoholu (na tření) a poté je opláchněte horkou vodou. Ve většině případů se tímto postupem skleněné aromalampy vyčistí jako nové, ale pokud ne, jednoduše to podle potřeby zopakujte. Po vyčištění se vždy ujistěte, že jsou skleněné aromalampy před použitím zcela suché.

Informace o záruce

Na topné těleso Air MAX se vztahuje doživotní záruka a omezená dvouletá záruka na vady materiálu nebo zpracování, s výjimkou baterie. Na sklo se záruka nevztahuje. Pro záruční servis si uschovejte doklad o koupi. Záruka je nepřenosná, platí od původního data nákupu a neprodlužuje se ani neobnovuje servisem. Za vrácení výrobku a vzniklé náklady odpovídá uživatel. Společnost Arizer záruční zboží opraví nebo vymění podle vlastního uvážení. Záruka se nevztahuje na jednotky poškozené pádem, manipulací, neoprávněně provedeným servisem nebo pokusem o něj, úpravou jednotky, nesprávným použitím nebo zneužitím.

Řešení problémů

POKUD se vyskytne problém s vaším zařízením Air MAX, pošlete e-mail na adresu service@arizer.com a odborný zástupce zákaznického servisu společnosti Arizer vám co nejdříve odpoví, abyste mohli odstranit potíže a určit nejlepší způsob jejich řešení. Pro urychlení servisní žádosti uveďte popis problému, své celé jméno, dodací adresu, sériové číslo na spodní straně zařízení a kopii prodejního dokladu.

Dostupné příslušenství

Všechny náhradní díly a příslušenství jsou k dispozici na našich webových stránkách www.arizer.com.

UPOZORNĚNÍ, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A VAROVÁNÍ (PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM)

Při prvním použití zkontrolujte obsah krabice a ujistěte se, že všechny přiložené díly jsou v dobrém stavu a nejsou poškozené při přepravě. Zkontrolujte, zda skleněné části nejsou prasklé nebo rozbité. Pokud jsou nové položky doručeny poškozené, nepoužívejte je a pošlete e-mail na adresu service@arizer.com a požádejte o pomoc. Air MAX má plastový chránič baterie, který je třeba před prvním použitím odstranit. Odšroubujte kryt baterie. vyjměte a vyhodte průhledný plastový disk. Obalové materiály, sáčky a malé části mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí, nezletilých osob a domácích zvířat. Třída Aroma trubice může zpočátku těsně zapadat do přístroje. Pokud se vám zdá, že je obtížné vložit Class Aroma TUBE, zapněte přístroj Air MAX, nastavte teplotu na 200 °C a nechte přístroj 5-10 minut zahřívat.

Varování - horké části - s horkými částmi a skleněnými díly zacházejte opatrně.

- Nepokládejte horké části na povrchy, které nejsou tepelně bezpečné.
- Opatrně nasadte ochranné silikonové krytky s tepelnou odolností, abyste bezpečně zakryli horké konce skleněných dílů.
- Nechte topnou jednotku a horké části vychladnout, než je vložíte do kabelky, kapsy nebo jiné nádoby, kde by mohlo dojít k poškození horkými částmi.
- Není určeno pro použití s e-liquidy, tabákem nebo tabákovými výrobky. Nesprávné použití může mít za následek poškození a ztrátu všech záruk. Neoprávně provedený servis ruší všechny záruky, pro pomoc napište na service@arizer.com.

Díly jsou vyrobeny ze silného borosilikátového skla vědecké kvality, ale všechno borosilikátové sklo se může rozbít, takže s ním zacházejte opatrně.

- Vyvarujte se klepání na tvrdé povrchy, abyste zabránili praskání a lámání. Pokud je sklo upuštěno nebo po nárazu, před použitím zkontrolujte, zda není prasklý, odštípnutý a slabý.
- Nevystavujte horké skleněné díly studené vodě nebo extrémním změnám teploty, protože by to mohlo způsobit.
výsledkem je praskání nebo lámání.
- Poškozené sklo bezpečně zlikvidujte podle místních předpisů.

Pravidelně kontrolujte díly, zda nejsou prasklé, odštípnuté a zeslabené v důsledku manipulace a pádů.

Výrobek obsahuje elektrické a choulostivé součásti - neupouštějte jej.

- Při pádu nebo jiném poškození přístroj nepoužívejte.
- V zájmu ochrany a prevence úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru výrobek nikdy neponořujte ani nepoužívejte.
ve vodě a/nebo v blízkosti vody a/nebo kapalin.
- Do přístroje nic nestrkejte, nelijte a neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů.
- Přístroj a jeho obsah neskladujte, neprovozujte ani nevystavujte extrémním teplotám.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena