


70.0mm

115.0mm



**FENIX 2.0**  
Herb Vaporizer


**USER MANUAL**

**Vielen Dank für den Kauf des Fenix 2.0 Verdampfer!**

Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen und Ihre Garantie ungültig machen.


**Hauptmerkmale**

- Luftheizung
- Edelstahl-Luftweg
- 4400mAh Battery
- Abnehmbare & Titanium Kammer
- 3-7 Minuten Betriebszeit einstellbar




1

**Fenix 2.0 Verdampfer Übersicht**



2

**Includes**



3

**Wichtige Tipps für die Verwendung**

- Drücken Sie die Einschalttaste 5 Mal schnell zum Ein- und Ausschalten mit Vibrationsrückmeldung.
- Halten Sie die Einschalttaste und die "-" Taste gleichzeitig innerhalb von 2 Sekunden gedrückt, um von Fahrenheit zu Celsius oder von Celsius zu Fahrenheit zu wechseln.
- Um die Arbeitszeit einzustellen, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Cursor unter SET des Timers steht, Drücken Sie den Steuerknopf +/-, um die Betriebszeit von 180 bis 240 Sekunden einzustellen.
- 320-430°F Temperatur erreicht mit Vibrationsrückmeldung.
- Das Display zeigt die Temperatur, den Batteriestatus und die Dauer des Timers an.
- Schneller Batterietest: ein Druck auf die Einschalttaste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, das Symbol auf dem Bildschirm zeigt den verbleibenden Batteriestand an.

4



70.0mm

115.0mm

**Aufladen mit trockenem Kraut**

- Entfernen Sie das Mundstück vom Gerät.
- Laden Sie ausgewählte trockene Kräuter locker in die Titan-Heizkammer. Nicht überfüllen.
- Bringen Sie das Mundstück wieder am Gerät an.

**Display-Anzeige**



**Fahrenheit-Anzeige**  
Temperaturanzeige  
Standardeinstellung Fahrenheit, Cursorposition auf SET, kann +/- Temperatur

**Celsius-Anzeige**  
Celsius  
Temperaturanzeige, Cursorposition bei SET, kann +/- Temperatur




**Timer-Anzeige**  
Anzeige der Betriebszeit, Cursorposition bei SET kann die Zeit einstellen

6

**Wie man die Heizkammer entfernt**




- Führen Sie das Werkzeug zum Entfernen der Heizkammer in die Rillen ein und drehen Sie es um 90°, um die Heizkammer aus dem Gerät zu entfernen.
- Achtung! Bitte entfernen Sie die Kammer nicht sofort nach dem Gebrauch, die Teile können heiß werden.



- Nach der Reinigung setzen Sie die Kammer und den Halter in das Gerät ein und verwenden Sie das Werkzeug zum Entfernen der Kammer, um die Kammer fest zu verschließen.

7

**Einsetzen/Entfernen der Mundstückkomponenten**




- Wenn Sie Mundstückkomponenten einlegen oder entfernen, öffnen Sie bitte zuerst das Mundstück.
- Legen Sie die Mundstückkomponenten und das Gerät in einem Winkel von 25° an und setzen Sie sie in das Gerät ein. Drücken Sie es wie gezeigt nach unten.

- Beim Herausnehmen die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen..

8

**Anweisungen zum Aufladen**

- Akku-Kapazität 4400 mAh, regelmäßige USB-Ladung, micro 5V/2A empfohlen.
- Laden Sie die Fenix 2.0 zunächst für 3 Stunden auf, der Akku hört auf zu laden wenn das Symbol is full.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an einem kompatiblen Wandladergerät auf. Der niedrige Batteriestand wird angezeigt mit dem Symbol .
- Verwenden Sie die Fenix 2.0 nicht während des Ladevorgangs.



9



EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten