



# PAX 2

## NÁVOD PRO UŽIVATELE

### V KRABICI

Součástí balení je oblouk:

- PAX 2
- Dva silikonové náustky - plochý, v jedné rovině s horní částí zařízení, a jeden vyvýšený.
- Jedna magnetická nabíjecí kolébka s kabelem USB
- Čistící sada PAX 2 s izopropylalkoholem a čisticími prostředky na trubky




### NABÍJENÍ

Před použitím zařízení PAX 2 se musíte ujistit, že je .

Připojte kolébku a dodaný kabel k počítači nebo adaptéru do zásuvky a poté položte zařízení PAX 2 na kolébku, aby se mohlo nabíjet.

Jakmile je zařízení PAX 2 na kolébce, sledujte pulzující bílé okvětní lístky. Čím více okvětních lístků svítí, tím více je PAX 2 nabitý:



0-25%

25-50%

50 - 75%

75-100%



PAX 2 je plně nabitý, když všechny čtyři okvětní lístky přestanou pulzovat a ztuhnou.

[www.canatura.com](http://www.canatura.com)

Autorská práva vyhrazena

## ZAČÍNÁME



Nyní, když je PAX 2 nabitý, můžete začít.

Odstraňte magnetické víko trouby a vložte do něj volné listy.

PAX 2 poskytuje nejlepší výpar, když je trouba pevně naplněna - a to alespoň do poloviny. Pro delší sezení můžete PAX 2 zabalit a naplnit až po horní okraj trouby.

Pokud chcete, můžete obsah trouby pevně utěsnit víkem. Jakmile je trouba pěkně naplněná, vyměňte víko.

## NAUSTEK

PAX se dodává s plochým náustkem, ale součástí balení je také možnost vyvýšeného náustku. Vyzkoušejte si obě varianty a zjistíte, které dáváte přednost. Lze je snadno vyměnit.

HAT  
MOUTIIPCC

RAISCD  
MOUTIIPCC



## POWER ON

Krátkým stisknutím uprostřed náustku zařízení zapnete. Pro zapnutí můžete náustek také vyjmout.

PAX 2 se zahřeje za pouhých 30-60 sekund. Během zahřívání budou okvětní lístky LED pulzovat do fialova.

Jakmile se kontrolky LED rozsvítí zeleně, můžete začít.

Na začátku je nejlepší jemný tah připomínající doutník. Dbejte na to, aby vaše rty byly umístěny kolem náustku, nikoli přímo v jeho otvoru. Při potahování budou zelené kontrolky PAX 2 pulzovat rychleji než obvykle.

Jedna plná trouba by měla vystačit na 10 až 25 tahů, v závislosti na nastavení



teploty.



TOPENÍ UPREADY

# NASTAVENÍ TEPLoty

Uživatelé systému PAX 2 nám sdělili, že se jim líbí: zvyšování nastavení teploty během sezení. K dispozici jsou čtyři nastavení, kterými si můžete přizpůsobit svůj zážitek.

Chcete-li upravit nastavení teploty, podržte tlačítko náustku stisknuté delší dobu, dokud je přístroj zapnutý.

To, že jste v režimu nastavené teploty, poznáte podle toho, že se okvětní lístky LED změní ze zelené na žlutou, pak na oranžovou a nakonec na červenou, jakmile zvýšíte nastavení teploty. Nastavení procházíte stisknutím uprostřed náustku.

Režim nastavení teploty ukončíte delším podržením tlačítka náustku nebo protřepáním přístroje.



NÍZKÝ  
TEMPERATURC

HIGHEST  
TEMPERATURC

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Udržování zařízení PAX v čistotě je snadné:

1. Odstraňte náustek a víko trouby.
2. Namočte čistič trubek do izopropylalkoholu - buď z lahvičky, nebo nalitý do vhodné nádoby - a poté jej vložte do cesty páry, abyste vyklopili sítko trouby.
3. Silikonový náustek i sítko do trouby je dobré namočit do kelímku s izopropylalkoholem, který je k dostání v obchodě většina supermarketů. Nikdy však nepoňujte víko trouby do alkoholu nebo vody.
4. Čističem trubek projděte cestou páry tam a zpět, abyste odstranili případné zbytky nebo nánosy.

Vyčistěte vnitřek trouby a horní část zařízení pomocí Q-tipů namočených v izopropylalkoholu.

5. Po vyčištění cesty páry, vyčištění trouby a horní části přístroje, namočení náustku a stínítka trouby je vše hotovo!

Před výměnou se ujistěte, že jsou sítko trouby a náustek ÚPLNĚ suché.

Chcete-li vložit zástěnu do trouby, umístěte jeden konec do trouby nejdále od cesty výparů. Poté položte zástěnu na zbytek cesty a pevně ji uprostřed přitlačte. Mělo by zapadnout na místo a sedět mírně prohnuté ve spodní části trouby.

Doporučujeme zařízení čistit každých několik použití, abyste si s PAX 2 užili co nejvíce páry.



# I

## CHLAZENÍ A SNÍMÁNÍ RTŮ

Pokud přístroj PAX 2 na přibližně 30 sekund vypnete, trouba začne pomalu chladnout, aby se zachovala životnost baterie a šetřil se materiál.

Jakmile PAX2 znovu zvednete nebo si potáhnete, automaticky se zahřeje zpět na vámi zvolenou teplotu.

Pokud systém PAX2 po dobu 20 sekund nezaznamená vaše rty, teplota v troubě se sníží o několik stupňů, aby se zachovala vnitřní teplota materiálu. Díky tomu se váš materiál nezahřívá v době, kdy ze zařízení nečerpáte, a vaše další čerpání je vždy perfektní.


Mějte na paměti, že pokud se zařízení PAX2 po dobu tří minut nepohne nebo nezaznamená vaše rty, zcela se vypne, aby se zachovala výdrž baterie.



MOI IONSTANDBY  
MODE


## KONTROLA NABITÍ

Když je zařízení zapnuté, můžete baterii zkontrolovat jemným zatřesením PAXa. Okvětní lístky se rozsvítí a indikují úroveň nabití baterie.



## ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

PAX přináší také několik nových skrytých překvapení. Jakmile ho nastartujete, zkuste jím třikrát otočit a pak... no, to už musíte objevit sami!





EST. 2016

# CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými  
produkty pro zdraví

[www.canatura.com](http://www.canatura.com)

Autorská práva vyhrazena