


70.0mm

115.0mm




Dziękujemy za zakup Fenix 2.0 vaporizer!

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z **wszystkimi** instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała i utratę gwarancji.


Główne cechy

- Ogrzewanie powietrzem
- Ścieżka powietrzna z nierdzewnej stali
- 4400mAh Battery
- Wyjmowana i tytanowa komora
- Regulowany czas pracy 3-7 minut

Przegląd Fenix 2.0 Vaporizer



Szczoteczka do czyszczenia




Important Usage Tips

- Naciśnij **szybko przycisk zasilania 5 razy**, aby **włączyć/wyłączyć** urządzenie.
- Naciśnij i **przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk "-"** w ciągu w ciągu 2 sekund, aby **zmienić z Fahrenheita na stopnie Celsjusza lub z Celsjusza na Fahrenheita**.
- Ustawianie czasu pracy, **przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy**, aż **kursor znajdzie się pod pozycją SET zegara**, Naciśnij **przycisk sterujący +/-**, aby **ustawić czas pracy** w zakresie od 180 do 240 sekund.
- Osiągnięcie temperatury 320-430°F z **wibracyjnym sprzężeniem zwrotnym**.
- **Wyświetlacz** pokazuje informacje o temperaturze, stanie baterii i czasie trwania programu.
- **Szybkie sprawdzenie stanu baterii**: jedno naciśnięcie przycisku zasilania, gdy urządzenie jest **wyłączone**, ikona na ekranie **pokaże pozostały poziom naładowania baterii**.


70.0mm

115.0mm

Jak ładować suche zioła




Wskazania wyświetlacza




Wyświetlacz Fahrenheita

Wyświetlacz temperatury Domyślnie Fahrenheita, kursor w pozycji SET, możliwość +/- temperatury



Wyświetlacz Celsjusza


Wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza, kursor w pozycji SET, możliwość +/- temperatury



Wyświetlacz timera


Wskazanie ustawienia czasu pracy, kursor w pozycji SET umożliwia regulację czasu.

Jak wyjąć komorę grzewczą



- Włożyć narzędzie do wyjmowania bursztynu w rowki, obrócić o 90°, aby wyjąć bursztyn z urządzenia.
- **ostrzeżenie**: Nie należy wyjmować komory po bezpośrednim użyciu, ponieważ jej części mogą się nagrzewać.
- Po wyczyszczeniu wózków komorę i uchwyt do urządzenia, użyj narzędzia do wyjmowania komory, aby szczelnie zablokować komorę.


Ładowanie/wyciąganie elementów ustnika



- Aby załadować lub wyjąć elementy ustnika, należy najpierw otworzyć ustnik.
- Umieść elementy ustnika i urządzenia pod kątem 25°, a następnie włóż je do urządzenia. Naciśnij w dół, jak pokazano na rysunku.
- Aby zdjąć ustnik, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Charging Instructions

- Pojemność akumulatora 4400 mAh, **sugerowane ładowanie przez USB, micro 5V/2A**.
- Początkowo ładuj latorkę Fenix 2.0 przez 3 godziny. Ładowanie akumulatora zostanie zakończone. Ładowanie baterii zakończy się po wyświetleniu ikony is full.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go za pomocą dołączonego kabla micro USB do kompatybilnej ładowarki ściennej. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany ikoną .
- Nie należy używać urządzenia Fenix 2.0 podczas ładowania.





EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone