

Flowermate V5.0S Mini

Instrukcja obsługi



Flowermate V5.0S Mini jest podobny do swojego poprzednika Flowermate V5.0S. Dzięki w pełni izolowanej ścieżce powietrza i ustnikowi ze szkła borokrzemowego, Flowermate V5.0S Mini produkuje czystą parę za każdym razem. Dzięki zgrabnej, kompaktowej konstrukcji V5.0S Mini mieści się w dłoni, a funkcja power banku sprawia, że V5.0S Mini jest inteligentnym urządzeniem vape dla każdego.



Co jest w pudełku



1 V5.0S Mini PRO Dry Herb Vaporizer
1 ustnik ze szkła borokrzemowego
1 Adapter do rurki wodnej
(wykonany z bawełny organicznej)
1 Komora na płyn/woskowię 5 sit ze stali nierdzewnej
1 średni pojemnik ze stali nierdzewnej
1 narzędzie do pakowania i Dabber
1 szczoteczka do czyszczenia
1 kabel USB do ładowania
1 Karta gwarancyjna
1 Instrukcja obsługi

Główne cechy

Odparowywacz bez odprowadzenia spalin

W pełni izolowana ścieżka powietrzna pozwala na czyste i czyste palenie. Power Bank - ładowanie urządzeń zasilanych przez USB.

Wyświetlacz OLED z pełnym zakresem regulacji temperatury: 104°F-446°F (40°C-230°C).

Smukła, kompaktowa konstrukcja, mieści się w dłoni.

Zbudowany z najlepszych materiałów klasy medycznej. Ustnik z borokrzemianowego szkła.

Regulacja dopływu powietrza: Za pomocą dolnego suwaka można regulować dopływ powietrza do komory.

Połączyć z

adapter z fajką wodną zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas palenia.

Dziękujemy, że wybrałeś Flowermate Technology jako pierwszą markę waporyzatorów wielorazowego użytku, zaprojektowanych zgodnie z oczekiwaniami. Przed użyciem V5.0S Mini PRO Dry Herb Vaporizer należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

What's in a V5.0S Mini?



- A. Przycisk zasilania -
- B. Przyciski regulacji temperatury
- C. Ceramiczna komora grzewcza -
- D. Ustnik -
- E. Wyświetlacz OLED -
- F. Obudowa ekranu -
- G. Średni pojemnik ze stali nierdzewnej
- H. Komora płynna / woskowa -
- I. Garnek do ładowania -
- J. Power Bank USB -
- K. Komora do przechowywania ustników -
- L. Adapter do rur wodociągowych -

Konfiguracja produktu

Włączanie i wyłączanie zasilania V5.0S

Mini PRO Przyciski regulacji temperatury w pełnym zakresie

Dokładnie i równomiernie podgrzewa mieszankę Szkło borokrzemianowe

Ergonomiczna konstrukcja Wyraźny podgląd pożądaných ustawień

Mocno przytrzymuje ustnik w miejscu i zdejmuje obudowę ekranu

Zapakuj wybraną mieszankę na prezent lub do palenia w podróży (najlepiej w połączeniu z naszym młynkiem i ładowarką Load'X - sprzedawane oddzielnie)

Wypełnij wybranym olejem/woskiem (nie w tym samym czasie) Kabel micro 5 pin USB do ładowania

Ładowanie przenośnych urządzeń zasilanych przez USB

Wygodne przechowywanie ustnika w kompaktowym, przenośnym opakowaniu Wyjątkowe doznania podczas wapowania

Jak używać V5.O Mini PRO z suchymi ziołami?

LOAD

Otwórz suwak w dolnej części V5.O Mini PRO i wyjmij ustnik ze schowka. Włóż sitko do ceramicznej komory grzewczej.

Uwaga: Sita (5 w zestawie) w obudowie i komorze grzewczej można okresowo wymieniać, aby zapewnić czyste wapowanie. Dodatkowe sita sprzedawane są oddzielnie.

Aby palić bez Średnich Strączków ze Stali Nierdzewnej: Załaduj luźno wybraną mieszankę do ceramicznej komory grzewczej. Ubij za pomocą narzędzia do dabberów. Nie przepelniaj. (Uwaga: nie włączaj urządzenia podczas ładowania mieszanki).



Aby palić z użyciem średnich kapsułek ze stali nierdzewnej: Odkręć wieczko i luźno wsyp wybraną mieszankę do kapsułki (zalecamy użycie naszego opatentowanego młynka Load'X Grinder & Loader, który umożliwia bezproblemowe mielenie i ładowanie). Ubij za pomocą narzędzia do dabberów. Nie przepelniaj zbytnio. Zamknij pokrywkę. Włóż strąk do ceramicznej podczas ładowania strąków).

Zamontuj ustnik V5.O Mini PRO.

UWAGA: Użyj suwaka (przesuwając w lewo lub w prawo) w dolnej części V5.O Mini PRO, aby regulować ilość powietrza dopływającego do komory.

Aby ułatwić sobie palenie w podróży, dodatkowe kapsułki wraz z młynkiem i ładowarką Load'X (sprzedawane oddzielnie) można wstępnie napełnić do późniejszego użycia.



Wprowadzenie

Zmaksymalizuj swoje doznania podczas palenia dzięki naszemu młynkowi i ładowarce Load'X do suchych ziół! Wyjątkowy, zgłoszony do opatentowania projekt Flowermate został stworzony jako idealne akcesorium do mielenia i ładowania ziół, bez bałaganu, do kapsułek ze stali nierdzewnej.

Bezproblemowe mielenie i ładowanie. Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca użycie w podróży. Przezroczysta konstrukcja umożliwia podgląd mieszanki. Jednoczesne ładowanie 2 strączków. Wygodny i łatwy w użyciu.

Bezproblemowe mielenie i ładowanie. Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca użycie w podróży. Przezroczysta konstrukcja umożliwia podgląd mieszanki. Jednoczesne ładowanie 2 strączków. Wygodny i łatwy w użyciu.

ACTIVATE

Wciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć V5.0S Mini PRO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć ogrzewanie, urządzenie będzie się nagrzewać do temperatury ostatniego wapowania (dzięki funkcji pamięci). Gdy osiągnie oczekiwaną temperaturę, na wyświetlaczu OLED pojawi się temperatura i "", patrz wykres,

oznacza to, że temperatura jest już stała, a urządzenie jest gotowe do pracy.

Po pięciu minutach palenia urządzenie automatycznie wyłączy wyjście, aby wznowić palenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-", aby zmienić ustawienia ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza lub z Celsjusza na Fahrenheita.

Ręcznie ustawić żadaną temperaturę za pomocą przycisków "+" lub "-". Temperatura będzie się zwiększać/zmniejszać w odstępach co 1°. (Wskazówka: naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez jedną sekundę, aby automatycznie zwiększyć temperaturę i naciśnij "-", aby zatrzymać. To samo należy zrobić z przyciskiem "-", aby automatycznie zmniejszyć temperaturę).

Po ustawieniu żądanej temperatury naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć ogrzewanie. Aby wyłączyć V5.0S Mini PRO, należy szybko nacisnąć przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund.

Temperature Color Indicators:		
	Blue:	385°F (196°C)
	Purple:	400°F (204°C)
	Red:	415°F (213°C)

SAVOR

Palenie: Wdychaj powoli przez ustnik i delektuj się swoją mieszanką. Ciesz się 5 minutami nieprzerwanego palenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wznowić palenie.

FUNKCJA BANKU ENERGII

Po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania wyjście z portu USB będzie miało wartość 5V/1000mA (maksymalnie 1,5A dla testu jakości) i będzie służyło do ładowania telefonu komórkowego. Jeśli przez 30 sekund nie zostanie nawiązane połączenie z telefonem komórkowym, wyjście zostanie zatrzymane. Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 3,1 V, wyjście zostanie zatrzymane. Brak wskaźnika LED w przypadku zatrzymania wyjścia z powodu zwarcia. Wyjście jest wznowiane po usunięciu zwarcia.



Jak używać V5.0S Mini PRO z olejem/woskiem

Olej

Wypełnij komorę olejowo-woskową co najmniej 5 kroplami (0,2 - 0,3 ml) oleju. Pozostaw olejek na kilka sekund.

Włóż komorę oleju/wosku do ceramicznej komory heating (uwaga: nie

nie włączać urządzenia podczas ładowania komory olejowej/woskowej).

Woskowina

Umieść skoncentrowany olej wokół zagłębienia w pokrywie.

Przykręć pokrywę do komory olejowo-woskowej.

Włóż komorę oleju/wosku, pokrywę skierowaną w dół w kierunku ceramicznej komory grzewczej (uwaga: nie włączaj urządzenia podczas ładowania komory oleju/wosku).



W pełni izolowana ścieżka powietrza zapewniająca czyste wapowanie

Powietrze jest całkowicie kierowane do komory grzewczej, izolując jego drogę od elektroniki.

Zapewnia czyste i czyste parowanie za każdym razem.

Jak używać V5.0S Mini Pro z adapterem do rurki wodnej

2Pc Adapter do rur wodociągowych pasuje do trzech rozmiarów 10mm / 14mm / 18mm Jeden sposób jest przeznaczony dla męskiej platformy

connect vaporizer

connect water ipe adapter

Inny sposób jest przeznaczony dla żeńskich łodyg puchowych

Dane techniczne V5.0S Mini PRO

Wymiary: 3.31"H x 0.79"D x 1.79"W (84mmH x 20mmD x 45.5mmW)

Wyświetlacz: Wyświetlacz OLED z pełnym zakresem regulacji temperatury: 104°F-446°F (40°C-230°C). Pojemność: 1800 mAh

Normalne napięcie wyjściowe: 3,7 V

Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij przycisk zasilania 5 razy po kolei Czas działania funkcji

bezpieczeństwa: 5 minut

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: ikona

baterii miga szybko 6 razy: Podwójna ochrona PCB/IC

Czyszczenie i konserwacja

Ustnik V5.0S Mini PRO może ulec zatkaniu, gdy jest używany przez dłuższy czas, co powoduje trudny opór przy zaciąganiu lub mniejszą ilość uwalnianej pary. Do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy stosować się do poniższych wskazówek:

Ceramiczna komora grzewcza: Użyj szczoteczki, aby delikatnie wyczyścić ścianki komory grzewczej. Filtr ceramiczny: Użyć spinacza lub szpilki i delikatnie włożyć między otwory.

Dokładnie przepchnąć, aby powietrzny, a następnie wytrzeć do czysta niestrzępiącą się ściereczką

Ustnik: Ostrożnie wyjąć szklany ustnik z urządzenia, delikatnie umyć ciepłą wodą, wypłukać i wysuszyć na powietrzu. W przypadku uporczywych plam należy delikatnie przetrzeć ustnik wilgotnym wacikiem.

Porady

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy nadmiernie wypełniać ceramicznej komory grzewczej produktem. Nadmierne upakowanie spowoduje ograniczenie przepływu powietrza i nierównomierne palenie.

Po napełnieniu, użyj narzędzia do pakowania, aby delikatnie wymieszać i napowietrzyć produkt w celu zapewnienia uwolnienia pary. Zawsze odpowiednio przygotuj urządzenie przed użyciem, aby ograniczyć blokowanie się ustnika.

Reguluj przepływ powietrza do komory za pomocą suwaka znajdującego się w dolnej części V5.0S Mini PRO. Usprawnia niestandardowe palenie. Wyeliminuj bałagan związany z mieleniem i ładowaniem mieszanki dzięki naszemu młynkowi i ładowarce Load'X. Sprzedawane oddzielnie.

Akumulator i ładowanie ŁADOWANIE

Wstępnie ładuj V5.0S Mini PRO przez 3,5 do 4 godzin. Ładowanie baterii zakończy się, gdy ikona będzie pełna. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, naładuj ją za pomocą dołączonego kabla Micro 5 Pin USB Charing. Niski poziom naładowania baterii zostanie zasygnalizowany sześciokrotnym miganiem ikony baterii.

Podczas ładowania V5.0S Mini PRO, gdy urządzenie jest włączone, wyświetlacz OLED pozostaje podświetlony.

Poniżej przedstawiono wykres ładowania przy włączonym zasilaniu urządzenia

Podczas ładowania V5.0S Mini PRO przy zasilaniu off widoczna będzie tylko ikona baterii. Poniżej przedstawiono wykres ładowania przy zasilaniu urządzenia.

Nie należy używać V5.0S Mini PRO podczas ładowania. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do prądu na noc.

Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki bez nadzoru bez urządzenia. Nie należy ładować urządzenia na gołym dywanie lub dywan.

Podczas procesu ładowania na ekranie wyświetlana jest pojemność energetyczna, a natężenie prądu wynosi 1000 mA. Akumulator o napięciu 0 V zostanie naładowany. Podczas procesu ładowania dostępne jest wyjście.

Bateria i ładowanie

Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Należy zachować ostrożność i wrzucać ją do odpowiedniego pojemnika. Nie wyrzucaj do kosza. Nie należy przeładowywać baterii. Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Uwaga: Akumulatory litowo-jonowe ulegają degradacji i skracają czas pracy w trakcie regularnego użytkowania w temperaturze powyżej 200°F. Mimo że firma Flowermate bardzo starannie wybrała najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności, ze względu na ich właściwości niepamiętające i możliwość 300-krotnego cyklu przed degradacją, żywotność akumulatorów będzie się stopniowo zmniejszać przy dłuższym użytkowaniu.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub szkody. Użytkownicy tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Ani firma Flowermate Technology, LLC, ani jej sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z użytkowaniem/nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia. Produkty marki Flowermate Technology są przeznaczone wyłącznie do użytku i konsumpcji przez osoby dorosłe. Zachowaj tę broszurę w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

To urządzenie zostało zaprojektowane jako przenośne rozwiązanie dla osób zajmujących się aromaterapią i powinno być używane do sporządzania suchych mieszanek ziołowych zgodnie ze wskazaniami. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z nielegalnymi substancjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA

V5.0S Mini PRO zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie udławieniem dla małych dzieci. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.

HANDLING

Nie upuszczać, nie deformować, nie zginać, nie zgniatać, nie przebijać, nie spalać, nie używać mikrofalówki, nie rozdrabniać, nie malować ani nie wkładać obcych przedmiotów do urządzenia Flowermate Technology, LLC V5.0S Mini PRO.

Nie należy czyścić V5.0S Mini PRO inaczej niż zgodnie z instrukcjami Flowermate Technology, LLC. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji V5.0S Mini PRO.

Nie należy używać uszkodzonej ładowarki V5.0S Mini PRO ani ładowarki innej niż Flowermate Technology. W niekompatybilnych ładowarkach może występować inne napięcie, co może stanowić zagrożenie pożarowe. Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji na produkty Flowermate Technology. Należy zachować ostrożność podczas obsługi V5.0S Mini PRO, ponieważ obszar komory grzewczej jest gorący, gdy urządzenie jest włączone. Unikaj bezpośredniego kontaktu z główną komorą grzejącą, gdy jest

gorąca. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub gdy jest jeszcze gorące.

Funkcje bezpieczeństwa

OCHRONA PRZED SNEM

Urządzenie jest wyposażone w bezpieczny tryb uśpienia. Gdy urządzenie jest włączone i po 5 minutach palenia przejdzie w tryb uśpienia, aby uniknąć nadmiernego używania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wznowić palenie.

FUNKCJA PAMIĘCI

Urządzenie jest wyposażone w funkcję inteligentnej pamięci. Przed włączeniem zasilania zapamiętuje dane dotyczące bieżącego użytkownika. Po włączeniu zasilania w celu ponownego użycia zostanie wyświetlone ostatnie ustawienie.

INTELIĞENTNE POZIOMY TEMPERATURY

Model V5.0S Mini PRO jest wyposażony w inteligentny wyświetlacz OLED umożliwiający ręczne ustawienie dowolnej temperatury w zakresie modułowym.

Gwarancja

1 ROK OGRANICZONEJ GWARANCJI

Flowermate Technology, LLC udziela gwarancji na niniejsze urządzenie marki Flowermate Technology, LLC na wady materiałowe i produkcyjne w warunkach normalnego użytkowania na okres jednego (1) roku od daty zakupu detalicznego przez pierwotnego użytkownika końcowego. Do realizacji gwarancji wymagany jest oryginał rachunku sprzedaży. Ograniczona gwarancja obejmuje jeden (1) rok na elektronikę, ceramiczną komorę grzejącą, integralność konstrukcyjną i elementy mocujące. Bateria litowo-jonowa - dziewięćdziesiąt (90) dni. W przypadku wystąpienia wady fizycznej i zgłoszenia roszczenia w okresie gwarancji, firma Flowermate Technology, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, albo:

naprawić wadę produktu

wymienić produkt objęty gwarancją na nowe lub funkcjonalnie równoważne urządzenie lub zwrócić cenę zakupu urządzenia.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone