

Flowermate V5.0S PRO

Instrukcja obsługi



WAPORYZATOR 3 W 1

Flowermate V5.0S PRO posiada wszystkie te same wspaniałe cechy, co tradycyjny Flowermate V5.0S, takie jak ceramiczna komora grzewcza, całkowicie odizolowana ścieżka powietrzna, aby umożliwić czystą i czystą parę oraz ustnik ze szkła borokrzemowego. Model V5.0S PRO posiada również w pełni regulowany wyświetlacz OLED o zakresie temperatur 104 °F - 446 °F.





Co jest w pudełku

1 V5.0S PRO Dry Herb Vaporizer 1 ustnik ze szkła borokrzemowego 1 komora na płyn/woskowiinę (Wykonane z bawełny organicznej) 5 sitek ze stali nierdzewnej

1 średni pojemnik ze stali nierdzewnej 1 narzędzie do pakowania i Dabber 1 szczoteczka do czyszczenia

1 Zasilacz ścienny AC/DC

1 Karta gwarancyjna 1 Instrukcja obsługi

Główne cechy

Vaporizer bez spalania.


W pełni izolowana ścieżka powietrzna pozwala na czyste i czyste palenie. Zaawansowana ceramiczna komora grzewcza. Wyświetlacz OLED z pełnym zakresem regulacji temperatury: 104oF-446oF (40oC-230oC).

Smukła, kompaktowa konstrukcja.

Zbudowany z najlepszych materiałów klasy medycznej. Ustnik z borokrzemianowego szkła.

Regulacja przepływu powietrza: Za pomocą dolnego suwaka można regulować przepływ powietrza do komory.

Dziękujemy za wybranie Flowermate Technology jako pierwszej marki wyjątkowo zaprojektowanych, wielorazowych vaporizerów bez spalania. Przed użyciem V5.0S PRO Dry Herb Vaporizer należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.



- A. Przycisk zasilania
- B. Przyciski regulacji temperatury
- C. Ceramiczna komora grzewcza
- D. Ustnik z borokrzemianowego szkła
- E. Wyświetlacz OLED
- F. Obudowa ekranu
- G. Średni pojemnik ze stali nierdzewnej
- H. Komora ciecchy/wosku
- I. Port ładowania
- J. Schowek na ustnik

Konfiguracja produktu

- A. Przycisk zasilania - włączanie i wyłączanie V5.0S PRO.
- B. Przyciski regulacji temperatury - Przyciski regulacji temperatury w pełnym zakresie.
- C. Ceramiczna komora grzewcza - dokładnie i równomiernie podgrzewa mieszankę.
- D. Ustnik - ergonomicznie zaprojektowany ze szkła borokrzemowego.
- E. Wyświetlacz OLED - wyraźny podgląd żądanych ustawień.
- F. Obudowa ekranu - utrzymuje ustnik w stabilnym położeniu oraz zdejmowaną obudowę ekranu.
- G. Medium Stainless Steel Pod - zapakuj wybraną mieszankę na prezent lub do palenia w podróży (najlepiej w połączeniu z naszym młynkiem i ładowarką Load'X - sprzedawane oddzielnie).
- H. Komora płynu/wosku - Napełnij wybraną komorę olejem/woskiem (nie w tym samym czasie).
- I. Port ładowania - do zasilacza ściennego AC/DC.
- J. Komora do przechowywania ustnika - można w niej wygodnie przechowywać ustnik, co ułatwia jego przenoszenie.

Jak używać V5.O Mini PRO z suchymi ziołami?

LOAD

Otwórz suwak w dolnej części V5.0S PRO i wyjmij ustnik ze schowka. Włóż sitko do ceramicznej komory grzewczej.

Uwaga: Sita (5 w zestawie) w obudowie i komorze grzewczej można okresowo wymieniać, aby zapewnić czyste wapowanie. Dodatkowe sita sprzedawane są oddzielnie.

Do palenia bez średnich kapsułek Stainless Steel Pods:

Włóż luźno wybraną mieszankę do ceramicznej komory grzewczej. Ubij za pomocą narzędzia do dabberów. Nie przepelniaj. (Uwaga: nie włączaj urządzenia podczas ładowania mieszanki).




Do palenia z kapsułkami Medium Stainless Steel Pods:

Odkręć wieczko i luźno wsyp wybraną mieszankę do pojemnika (zaleca się użycie opatentowanego młynka i ładowarki Load'X Grinder & Loader, który umożliwia bezproblemowe rozdrabnianie i ładowanie). Stuknij w dno za pomocą narzędzia do dabberów. Nie przepełniaj. Zamknąć pokrywkę. Włóż kapsułkę do

Dodatkowe strąki i ceramiczna komora grzewcza ułatwiają palenie w podróży.

Urządzenie Load'X Grinder & Loader (sprzedawane oddzielnie) można wstępnie napełnić w celu późniejszego użycia. (uwaga: nie włączać urządzenia podczas ładowania strączków).

Zamontuj ustnik V5.0S PRO.



Wprowadzenie

Zmaksymalizuj swoje doznania podczas palenia dzięki naszemu młynkowi i ładowarce Load'X do suchych ziół! Wyjątkowy, zgłoszony do opatentowania projekt Flowermate został stworzony jako idealne akcesorium do mielenia i ładowania ziół, bez bałaganu, do kapsułek ze stali nierdzewnej.

Bezproblemowe mielenie i ładowanie. Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca użycie w podróży. Przejrzysta konstrukcja umożliwia podgląd mieszanki. Jednoczesne ładowanie 2 strączków.

Wygodny i łatwy w użyciu.


Bezproblemowe mielenie i ładowanie. Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca użycie w podróży. Przejrzysta konstrukcja umożliwia podgląd mieszanki. Jednoczesne ładowanie 2 strączków.

Wygodny i łatwy w użyciu.

AKTYWUJ

Naciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć V5.0S PRO. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SYSTEM WŁĄCZONY". Na ekranie pojawi się napis "ACTUAL TEMPERATURE" (temperatura rzeczywista) i "SET TEMPERATURE" (ustawiona temperatura).

Actual Temperature (Temperatura rzeczywista): bieżąca temperatura urządzenia
Set Temperature (Ustawiona temperatura): żądana temperatura do palenia.



Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-", aby zmienić ustawienia ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza lub z Celsjusza na Fahrenheita.

Ręcznie ustawić żadaną temperaturę za pomocą przycisków "+" lub "-". Temperatura będzie się zwiększać/zmniejszać w odstępach co 1°. (Wskazówka: naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez jedną sekundę, aby automatycznie zwiększyć temperaturę i naciśnij "-", aby zatrzymać. To samo należy zrobić z przyciskiem "-", aby automatycznie zmniejszyć temperaturę).

Pozostawić urządzenie V5.0S PRO na miejscu, aby automatycznie ogrzało się do osiągnięcia "USTAWIONEJ TEMPERATURY".
jest taka sama jak ustawa. Temp. urządzenie jest gotowe do użycia.

Aby wyłączyć V5.0S PRO, naciśnij szybko przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund.

SAVOR

Palenie: Wdychaj powoli przez ustnik i ciesz się swoją mieszanką. Ciesz się 6 minutami nieprzerwanego vaping. Aby wznowić, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Jak używać V5.0S PRO z olejem/woskiem



Olej

Wypełnij komorę olejowo-woskową co najmniej 5 kroplami (0,2 - 0,3 ml) oleju. Pozostaw olej na kilka sekund, aby się osadził.

Włóż komorę oleju/wosku do ceramicznej komory grzewczej (uwaga: nie włączać urządzenia podczas ładowania komory oleju/wosku).

Woskowina

Umieść skoncentrowany olej wokół zagłębienia w pokrywie. Przykręć pokrywkę do komory olejowo-woskowej.

Włóż komorę oleju/wosku, pokrywę skierowaną w dół w kierunku ceramicznej komory grzewczej (uwaga: nie włączaj urządzenia podczas ładowania komory oleju/wosku).

W pełni izolowana ścieżka powietrza zapewniająca c

Powietrze jest w pełni kierowane do komory grzewczej, izolując jego drogę od elektroniki. Zapewnia to czyste i czyste wapowanie za każdym razem.



Dane techniczne V5.0S PRO

Wymiary: 4,09 "wys. x 0,87 "gł. x 2,36 "szer. (104mm wys. x 22mm gł. x 60mm szer.)

Wyświetlacz: Wyświetlacz OLED z pełnym zakresem regulacji temperatury: 104 F-446 F (40 C-230 C) Pojemność: 2600 mAh

Napięcie wyjściowe: 7,4 V

Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij przycisk zasilania 5 razy po kolei Czas działania funkcji

bezpieczeństwa: 6 minut

V5.0S PRO

Specyfikacja techniczna

Zabezpieczenia: Podwójna ochrona PCB/IC

Czyszczenie i konserwacja

Ustnik V5.0S PRO może ulec zatkaniu, gdy jest używany przez dłuższy czas, co powoduje trudny opór przy zaciąganiu lub mniejszą ilość uwalnianej pary. Do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy stosować się do poniższych wskazówek:

Ceramiczna komora grzewcza: Użyj szczoteczki, aby delikatnie wyczyścić ścianki komory grzewczej. Filtr ceramiczny: Użyć spinacza lub szpilki i delikatnie włożyć między otwory.

Dokładnie przepchnąć, aby powietrzny, a następnie wytrzeć do czysta niestrzępiącą się ściereczką

Ustnik: Ostrożnie wyjąć szklany ustnik z urządzenia, delikatnie umyć ciepłą wodą, wypłukać i wysuszyć na powietrzu. W przypadku uporczywych plam należy delikatnie przetrzeć ustnik wilgotnym wacikiem.

Porady

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy nadmiernie wypełniać ceramicznej komory grzewczej produktem. Nadmierne upakowanie spowoduje ograniczenie przepływu powietrza i nierównomierne palenie.

Po napełnieniu, użyj narzędzia do pakowania, aby delikatnie wymieszać i napowietrzyć produkt w celu zapewnienia uwolnienia pary. Zawsze odpowiednio przygotuj urządzenie przed użyciem, aby ograniczyć blokowanie się ustnika.

Reguluj przepływ powietrza do komory za pomocą suwaka znajdującego się w dolnej części V5.0S Mini PRO. Usprawnia niestandardowe palenie. Wyeliminuj bałagan związany z mieleniem i ładowaniem mieszanki dzięki naszemu młynkowi i ładowarce Load'X. Sprzedawane oddzielnie.

Akumulator i ładowanie ŁADOWANIE

Wstępnie ładuj urządzenie V5.0S PRO przez 4 do 4,5 godziny. Ładowanie akumulatora zostanie zakończone po wyświetleniu ikony pełnego naładowania. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, naładuj ją za pomocą dołączonego zasilacza AC/DC. Niski poziom naładowania baterii zostanie zasygnalizowany 10-krotnym mignięciem ikony.

Gdy V5.0S PRO jest ładowany przy włączonym zasilaniu, wyświetlacz OLED będzie świecić. Gdy V5.0S PRO jest ładowany przy wyłączonym zasilaniu, widoczna będzie tylko ikona baterii. Nie należy używać V5.0S PRO podczas ładowania. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do prądu na noc. Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka lub bez nadzoru bez urządzenia. Nie ładować urządzenia na gołej wykładzinie lub dywanie.

BATERIA

Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Należy zachować ostrożność i wrzucać ją do odpowiedniego pojemnika. Nie wyrzucaj do kosza. Nie przeładowywać. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. w temperaturze ponad 200°F

Uwaga: Akumulatory litowo-jonowe ulegają degradacji i skracają czas pracy w trakcie regularnego użytkowania. Firma Flowermate bardzo starannie dobrała wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności, ponieważ nie mają one właściwości pamięciowych i mogą pracować 300 razy przed degradacją.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub szkody. Użytkownicy tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Ani firma Flowermate Technology, LLC, ani jej sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. ani odpowiedzialności związanej z użytkowaniem/nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia. Produkty marki Flowermate Technology są przeznaczone wyłącznie do użytku i konsumpcji przez osoby dorosłe. Zachowaj tę broszurę w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

To urządzenie zostało zaprojektowane jako przenośne rozwiązanie dla osób zajmujących się aromaterapią i powinno być używane do sporządzania suchych mieszanek ziołowych zgodnie ze wskazaniami. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z nielegalnymi substancjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA

V5.0S Mini PRO zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie udławieniem dla małych dzieci. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.

HANDLING

Nie upuszczać, nie deformować, nie zginać, nie zgniatać, nie przebijać, nie spalać, nie używać mikrofalówki, nie rozdrabniać, nie malować ani nie wkładać obcych przedmiotów do urządzenia Flowermate Technology, LLC V5.0S Mini PRO.

Nie należy czyścić V5.0S Mini PRO inaczej niż zgodnie z instrukcjami Flowermate Technology, LLC. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji V5.0S Mini PRO.

Nie należy używać uszkodzonej ładowarki V5.0S Mini PRO ani ładowarki innej niż Flowermate Technology. W niekompatybilnych ładowarkach może występować inne napięcie, co może stanowić zagrożenie pożarowe.

Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki. Nie należy spowoduje to unieważnienie ograniczonej gwarancji udzielonej na produkty Flowermate Technology. Należy zachować ostrożność podczas obsługi V5.0S Mini PRO, ponieważ obszar komory grzewczej jest gorący, gdy urządzenie jest włączone. Unikaj bezpośredniego kontaktu z główną komorą grzejącą, gdy jest gorąca. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub gdy jest jeszcze gorące.

Funkcje bezpieczeństwa

OCHRONA PRZED SNEM

Urządzenie jest wyposażone w bezpieczny tryb uśpienia. Gdy urządzenie jest włączone i po 6 minutach palenia przejdzie w tryb uśpienia, aby uniknąć nadmiernego zużycia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wznowić palenie.

FUNKCJA PAMIĘCI

Urządzenie jest wyposażone w funkcję inteligentnej pamięci. Przed włączeniem zasilania zapamiętuje dane dotyczące bieżącego użytkownika. Po włączeniu zasilania w celu ponownego użycia zostanie wyświetlone ostatnie ustawienie.

INTELIWENTNE POZIOMY TEMPERATURY

Model V5.0S PRO jest wyposażony w inteligentny wyświetlacz OLED umożliwiający ręczne ustawienie dowolnej temperatury w zakresie modułowym.

Gwarancja

1 ROK OGRANICZONEJ GWARANCJI

Flowermate Technology, LLC udziela gwarancji na niniejsze urządzenie marki Flowermate Technology, LLC na wady materiałowe i produkcyjne w warunkach normalnego użytkowania na okres jednego (1) roku od daty zakupu detalicznego przez pierwotnego użytkownika końcowego. Do realizacji gwarancji wymagany jest oryginał rachunku sprzedaży. Ograniczona gwarancja obejmuje jeden (1) rok dla elektroniki, ceramicznej komory grzewczej, integralności strukturalnej i załączników. Bateria litowo-jonowa - dziewięćdziesiąt (90) dni. W przypadku wystąpienia wady fizycznej i zgłoszenia roszczenia w okresie gwarancji, firma Flowermate Technology, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, albo:

naprawić wadę produktu

wymienić produkt objęty gwarancją na nowe lub funkcjonalnie równoważne urządzenie lub zwrócić cenę zakupu urządzenia.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone