



Príručka XMAX V3 Pro

Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie XMAX V3 PRO. Na zabezpečenie čo najlepších skúseností si pred prvým použitím zariadenia XMAX V3 PRO prečítajte a úplne pochopte návod na použitie. Dôrazne vám odporúčame uschovať si tento návod na použitie v budúcnosti. Dúfame, že sa vám bude páčiť vynikajúca kvalita a výkon vášho nového zariadenia XMAX V3 PRO.

Používateľ musí byť v rámci danej jurisdikcie plnoletý, aby mohol zakúpiť alebo používať XMAX V3 PRO, tento produkt používajte s mierou. Tento výrobok by nemali používať deti, pri riadení vozidla alebo obsluhu ťažkých strojov, nepľnoleté osoby, tehotné a/alebo dojčiace ženy a osoby so život ohrozujúcimi ochoreniami bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. UPOZORNENIE Kalifornia Prop 65: Tento výrobok obsahuje chemické látky, o ktorých štát Kalifornia vie, že spôsobujú rakovinu vrodene chyby alebo inú reprodukčnú toxicitu. Je známe, že aerosól výparov chemických látok spôsobuje ochorenia dýchacích ciest alebo iné ochorenia a v niektorých prípadoch sú nezvratné. V prípade potreby kontaktujte miestne toxikologické centrum,
USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Upozorňujeme, že XMAX V3 PRO nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určený na podávanie akýchkoľvek liečivých alebo zakázaných látok, diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek ochorení alebo iných stavov. Akékoľvek nezákonné použitie tohto zariadenia môže používateľovi spôsobiť prísne pokuty, tresty a/alebo odňatie slobody podľa zákonov jeho (a/alebo iných) jurisdikcií.

TENTO VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIADNY RASTLINNÝ MATERIÁL.


NÁVOD NA OBSLUHU

Upozornenie: Pred použitím odstráňte ochranný kryt v priehradke na batérie.

XMAX V3 PRO OVERVIEW



XMAX V3 PRO CONTENTS



USB-C Cable



4 Alcohol Cotton Pads



Wax Cup



Brush



3 Cotton Swabs

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mAh
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100°C-220°C (212°F-428°F)
Oven Material	Stainless Steel
Display Screen	OLED
Session Time	4 minutes/6 minutes
On-demand Single Holding Time	30s
Size	26.6* 23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.91inch)

1. CHARGE

Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Na nabíjanie zariadenia použite priložený kábel USB-C. Na displeji sa zobrazí nabíjanie a po úplnom nabití bude vždy zapnutý.



(1)

2. LOAD

Odstráňte magnetický kryt náustka a vyberte si rastlinnú látku, ktorá vám najviac vyhovuje. Vzhľadom na chústivú technológiu rúry budte pri balení rúry a/alebo vkladaní pohára do rúry a/alebo čistení šetrní.

Botanický kvet:

Mletú látku voľne uložte do komory rúry, pričom nesmie presiahnuť hornú časť komory rúry.



Botanický koncentrát:

Vložte pohár s koncentrátom/voskom do komory rúry a pomocou nástroja na nanášanie/škrabanie vložte požadovanú látku do pohára.



ohrievať podľa predvolených nastavení alebo posledného nastavenia teploty.

V režime "ON DEMAND" sa zariadenie automaticky prepne do režimu "STANDBY", ak sa nepoužíva do 30 sekúnd. Potom sa automaticky vypne, ak sa nepoužíva počas nasledujúcich 120 sekúnd.

Ak chcete zariadenie XMAX V3 PRO vypnúť, trikrát kliknite na tlačidlo napájania a zariadenie XMAX V3 PRO zavibruje na znak vypnutia.

4. UŽITE SI XMAX V3 PRO

K dispozícii sú dva režimy Počas ohrievania sa teplota na displeji OLED zvýši a bliká aj " ". Režim ESSION: Vibrácie zariadenia signalizujú pripravenosť a spustí sa odpočítavanie časovača. Vdychujte cez náustok, toto zariadenie automaticky začne vapovať.

Režim ON DEMAND: Pri vdychovaní podržte tlačidlo napájania menej ako 30 sekúnd.



5. NASTAVENIE TEPLoty

Stlačením alebo podržaním tlačidla "nahor" zvýšite teplotu, stlačením alebo podržaním tlačidla "nadol" znížite teplotu.

Kliknutím zmeníte na stupeň, podržaním rýchlo

zmeníte Rozsah teploty :
100°C-220°C (212°F-428°F)



6. ČASOVAČ PREPNUTIA

XMAX V3 PRO má 2 časovače relácie, 4 minúty a 6 minút. Ak chcete prepínať medzi 4 minútami a 6 minútami, stačí podržať "tlačidlo napájania" a "tlačidlo nahor" súčasne po dobu 2 sekúnd.



7. PREPÍNANIE FAHRENHEITA A CELZIA

Ak chcete prepnúť na fahrenheitu, podržte súčasne 2 sekundy stlačené tlačidlo "power" a tlačidlo "down".



8. PREPÍNANIE REŽIMOV


Ak chcete prepnúť do režimu "ON DEMAND", kliknite raz súčasne na tlačidlo "hore" a "dole". V režime "ON DEMAND" podržte "tlačidlo napájania" počas vdychovania raz na menej ako 30 sekúnd.

Ak sa zariadenie nepoužíva do 120 sekúnd, automaticky sa vypne.

Kliknite raz súčasne na tlačidlo "hore" a "dole" a prepnite do režimu "SESSION".



9. OLED DISPLAY



10. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Na nabíjanie zariadenia použite priložený kábel USB-C.

Aby zariadenie XMAX V3 PRO fungovalo optimálne a zachovalo si čo najčistejšiu chuť, odporúčame pravidelne čistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s materiálom alebo parami.

Všetky odnímateľné časti sa dajú rozobrať na optimálne čistenie.


Náustok a filter

Jemným zatahnutím za náustok ho vyberte. Možno ho vyčistiť vodou a mydlom.

Na hĺbkové čistenie ponorte všetky časti okrem plastového náustka na 10-20 minút do izopropylalkoholu, dôkladne opláchnite čistou vodou a pred opätovným zostavením osušte.

Čistenie rúry z nehrdzavejúcej ocele: na čistenie vnútra použite kefku a vatový tampón namočený v izopropylalkohole

* Tip: Po vyčistení vykonajte cyklus vypalovania pri maximálnej teplote počas 2 minút.



(10-2)



(10-3)

Po použití alebo nabíjaní zariadenia XMAX V3 PRO nechajte zariadenie pred uskladnením vychladnúť. Malo by sa skladovať na čistom, suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak máte akékoľvek obavy alebo ak sa vyskytne akýkoľvek problém, zariadenie XMAX V3 PRO okamžite vypnite a/alebo vyberte z nabíjačky. Nepokúšajte sa sami odstrániť žiadnu závalu. Kontaktujte priamo náš zákaznícky servis na adrese
support@topgreencig.com



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené