

Uživatelská příručka

B O U N D L E S S

www.canatura.com

Začínáme s

Klíčové funkce

- Chladicí systém zirkonia
- Magnetický náustek
- Nabíjení přes USB-C
- 4 přednastavené teploty
- Technologie indukčního ohřevu

Součástí balení je Box

- 1x VEXIL
- 1x nabíjecí kabel USB-C
- 2x náhradní náústkové clony
- 1 x čistící kartáč



Začínáme

Režim Stealth

Současným stisknutím a podržením tlačítek pro zvýšení a snížení teploty na 3 sekundy skryjete LED diody, abyste získali diskrétnější zážitek.


Vypnutí, zvýšení teploty a současně tlačítka pro snížení 3 sekundy nebo restartujte zařízení (viz strana 8).

Režim spánku

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund přejdete do režimu spánku a pozastavíte relaci. Režim spánku ukončíte stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

Nabíjení

Vložte přiložený kabel USB-C na USB-A do nabíjecího portu USB-C. Používejte pouze standardní 5V USB zásuvku nebo cihlu.



Začínáme

Čištění

Pravidelná údržba

Abyste zajistili dlouhou životnost svého VEXILu, používejte přiložený čisticí kartáček k odstranění zbytků částic z bylinné komory a náustku po každém použití, jakmile přístroj vychladne.

Hlubkové čištění

Komora

Chcete-li vyčistit komoru, ujistěte se, že přístroj zcela vychladl. Abyste zajistili, že do vnitřních částí jednotky nebude kapat alkohol, otočte jednotku dnem vzhůru a poté použijte q-tip nebo papírovou utěrku namočenou v isopropylalkoholu a jemně komoru otřete.

Ústní nástavec

Náustek úplně rozpojte a vyčistěte. Každý náustek lze vyčistit q-tipem nebo papírovou utěrkou namočenou v isopropylalkoholu. Dávejte pozor, abyste nenechali náustek namočený v alkoholu, protože by mohlo dojít k poškození materiálů.

Varování & Odmítnutí odpovědnosti

Doporučené ochlazení

Doporučujeme nechat přístroj VEXIL po dvou po sobě jdoucích sezeních vychladnout, aby byla zajištěna delší životnost přístroje.

Varování před izopropylalkoholem

Při použití izopropylalkoholu k čištění přístroje VEXIL buďte opatrní. Doporučujeme používat izopropylalkohol pouze k čištění komory nebo zirkonové spirály a držáku zirkonové spirály.

Nebezpečí udušení

VEXIL obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování & Odmítnutí odpovědnosti

Manipulace s VEXIL

- Neupustěte, nedeformujte, neohýbejte, nemačkejte, nepropichujte, nespalujte, nevhřívejte v mikrovlnné troubě, neskrájejte, nemalujte, nekládejte do přístroje VEXIL cizí předměty ani se nepokoušejte přístroj VEXIL sami opravovat nebo upravovat.
- VEXIL nečistěte jinak, než jak vám nařídila společnost Boundless Technology.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku VEXIL nebo nabíječku, která není od společnosti Boundless Technology. Nekompatibilní nabíječky mohou mít odlišné napětí, které může představovat nebezpečí fire.
- Při manipulaci se zařízením VEXIL buďte opatrní, protože topná komora je velmi horká. Při zahřívání nebo zahřívání se zdržte přímého kontaktu s topnou komorou.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté nebo když je ještě horké.
- Nenechávejte je v extrémních teplotách.
- Nenabíjejte na koberec nebo holý koberec.

3letá omezená záruka

Společnost Boundless Technology poskytuje na toto zařízení značky VEXIL záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání po dobu tří (3) let od původního data maloobchodního nákupu původním koncovým uživatelem. Pro uplatnění záruky je vyžadován původní doklad o prodeji.

Další informace nebo reklamaci
naleznete na adrese:

boundlesstechnology.com/Warranty

Dotazy nebo obavy?

We Are Happy To Help!

Email Us

info@bndlstech.com

For Replacement Parts,
Tutorials, & More

boundlesstechnology.com/VEXIL

Online Retail Store

boundlesstechnology.com

Follow Our Socials



@BNDLSTECH

www.canatura.com

Bedienungsanleitung



BUNDLESS

www.canatura.com



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena