

Instrukcja obsługi waporyzatora XMAX Starry 3.0 Vaporizer



Nadaje się do substancji suchych i o konsystencji
pasty

Uwaga

1. Nie należy przechowywać urządzenia z niskim poziomem naładowania ani pozostawiać go na dłuższy czas bez nadzoru. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 2%, nie będzie można go już ładować.
2. Naładuj akumulator za pomocą odpowiedniej ładowarki. Urządzenia wysokiej klasy o napięciu 5 V/1 A. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia akumulatora. Może również dojść do obrażeń ciała, pożaru lub zaprószenia ognia.



3. Do zasilania naszych vaporizerów nie należy używać uszkodzonych baterii.
4. Należy używać baterii naszej firmy lub oryginalnych baterii znanych marek. Nie należy używać klonów.
5. Należy zawsze używać baterii odpowiednich dla danego urządzenia. Nigdy nie należy nosić baterii bez etui w kieszeni lub razem z metalowymi przedmiotami.



OSTRZEŻENIE

Dziękujemy za zakup dyfuzora do aromaterapii XMAX Starry 3.0. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z jakości i wydajności XMAX Starry 3.0 Vaporiser.

Aby w pełni bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

Przed pierwszym użyciem XMAX Starry 3.0 Vaporiser należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że wszystko jest zrozumiałe.

Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

XMAX Starry 3.0 Vaporizer nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, badania lub zapobiegania chorobom lub zaburzeniom. Jeśli masz problemy zdrowotne, przed użyciem XMAX Starry 3.0 Vaporiser skonsultuj się z lekarzem.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie jest również zalecany do stosowania przez osoby z Nie należy używać urządzenia przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn. Nie należy używać urządzenia przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn.

Vaporizer XMAX Starry 3.0 nie jest przeznaczony do zażywania narkotyków lub substancji nielegalnych. Każde użycie urządzenia może spowodować Użytkownik może podlegać grzywnom, karom administracyjnym lub karze pozbawienia wolności zgodnie z prawem obowiązującym w kraju użytkownika.

Recenzja vaporizera XMAX Starry 3.0



Vaporizer XMAX Starry 3.0 jest wyposażony w



Cechy

Pojemność akumulatora	18650, 3,7 V, 2600 mAh
Napięcie ładowania	5 V/1 A
Ładowanie	Kabel Micro USB
Włącznik/wyłącznik	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilanie 3 sekundy
Czas do automatycznego wyłączenia	5 i 10 minut do wyboru
Komora grzewcza	Ceramiczne, z wbudowanym nagrzewnicą
Wyświetlacz	Organiczne diody LED
Zakres temperatury	100 - 240 stopni Celsjusza
Rozmiar	110 x 35 x 24 mm

Instrukcja obsługi

1. Zdjąć pokrywę magnetyczną




2. Wypełnij komorę średnio rozdrobnioną substancją



(W przypadku stosowania skoncentrowanych substancji należy najpierw umieścić w komorze podkładkę z koncentratem, a następnie zastosować substance)

3. Zamknij pokrywę magnetyczną



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć vaporizer XMAX Starry 3.0.

nagrzewa się do temperatury domyślnej. ☕ będzie

miga podczas nagrzewania się urządzenia. Gdy tylko strona ☕ przestanie migać i

Urządzenie będzie wibrować, sygnalizując gotowość do pracy. stosowanie. Wdychaj opary przez ustnik i delektuj się nimi.



5. Ustawianie temperatury: Naciśnij przycisk "+", aby zwiększyć temperaturę, naciśnij przycisk "-", aby zmniejszyć temperaturę. temperatura (vaporizer XMAX Starry 3.0 powróci do ostatniej używane ustawienia po ponownym włączeniu urządzenia). ☕ będzie świecić światłem ciągłym, a urządzenie będzie wibrować, gdy tylko będzie gotowy. Wdychaj opary przez ustnik i ciesz się nimi, dopóki ekran nie zgaśnie, a urządzenie nie zacznie wibrować.



6. Przełączanie wyświetlania temperatury. Naciśnij jednocześnie Przycisk zasilania i przycisk "-" i przytrzymaj je przez 2 sekundy, aby przełączyć ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub odwrotnie.



7. Wybieranie czasu automatycznego wyłączenia zasilania. Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk "+" przez 2 sekundy, aby wybrać 5 lub 10 minut przed automatycznym wyłączeniem urządzenia.



Ładowanie

1. Aby chronić akumulator i wydłużyć jego żywotność, zaleca się ładowanie go przez co najmniej sześć godzin przed pierwszym użyciem. przy użyciu vaporizera XMAX Starry 3.0 (zewnętrzna ładowarka 18650 sprzedawana oddzielnie).



2. Podczas ładowania na ekranie będzie wyświetlana migająca ikona baterii. Gdy bateria na ekranie jest pełna, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.



Po użyciu vaporizera XMAX Starry 3.0 i ładowarki sieciowej, przed schowaniem ich do pudełka należy odczekać, aż ostygną. Vaporiser XMAX Starry 3.0 powinien być przechowywany w czystym, suchym miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie czynników atmosferycznych oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób innych niż którzy wiedzą, jak poradzić sobie z tym problemem na miejscu.

Czyszczenie/konserwacja

Konserwacja vaporizera XMAX Starry 3.0 obejmuje czyszczenie komory i ustnika po każdym użyciu.

1. Do czyszczenia wnętrza ustnika należy używać bawełnianego wacika, natomiast zewnętrzną stronę ustnika należy przecierać wilgotną ściereczką.



2. Czyszczenie filtra. Wypełnij szklane naczynie alkoholem izopropylowym. Wyjąć filtr z pokrywy magnetycznej i nasączyć go alkoholem izopropylowym.



3. Oczyszczyć miejsce gotowania za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Kolistymi ruchami wyczyścić ściany i dno komory gotowania.



4. Po nasączeniu filtra alkoholem usuń resztki substancji za pomocą bawełnianego wacika. Przed ponownym zmontowaniem należy poczekać, aż wszystkie części wyschną.

UWAGI:

NIE NALEŻY MYĆ URZĄDZENIA WODĄ ANI ZANURZAĆ GO W CIECZACH.

NIE WOLNO WLEWAĆ CIECZY ANI OLEJU DO KOMORY GRZEWCZEJ.

NIE ZAPOMNIJ wyłączyć XMAX Starry 3.0 Vaporiser. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE UPŁYNEŁO 30 MINUT OD PO OSTATNIM UŻYCIU I PO CAŁKOWITYM OSTYGNIECIU URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE

NIE DOTYKAĆ ELEMENTU GRZEJNEGO PO UŻYCIU, POZOSTAWIĆ GO DO OSTYGNIECIA.

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W CIECZACH I NIE MYJ GO CIECZAMI ANI ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM.

Środki ostrożności

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, w tym z częścią dotyczącą środków ostrożności, i upewnić się, że wszystko jest zrozumiałe przed pierwszym użyciem urządzenia.

przy użyciu parownika. Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, takich jak porażenie prądem elektrycznym, pożar, uszkodzenie mienia, obrażenia ciała i śmierć.

Wiek

Aby zakupić lub używać XMAX Starry 3.0 Vaporiser, musisz być osobą pełnoletnią zgodnie z definicją obowiązującą w danym kraju lub jurysdykcji. Tylko dla dorosłych.

Korzystanie z witryny

Nigdy nie używaj urządzenia przed całkowitym zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Jeśli któryś z rozdziałów jest niezrozumiały lub W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum obsługi klienta w celu uzyskania wyjaśnień.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie jest również zalecany do stosowania przez osoby z

poważnych chorób bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zaleca się również skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku. substancja. Należy pamiętać, że XMAX Starry 3.0 Vaporiser nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych, Vaporizer XMAX Starry 3.0 nie jest przeznaczony do zażywania narkotyków lub substancji nielegalnych. XMAX Starry 3.0 Vaporizer nie jest przeznaczony do zażywania narkotyków lub substancji nielegalnych. Każde nielegalne użycie urządzenia może skutkować grzywną, karą administracyjną lub karą pozbawienia wolności, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

Usterki

Natychmiast zaprzestać używania urządzenia, jeśli okaże się, że jest ono w jakikolwiek sposób wadliwe, w tym ma duże ślady zębów, przegrzewa się, ma nietypowo utrudniony przepływ powietrza i/lub usterki elektronika. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia poprzez jego demontaż.

części nie nadają się do demontażu, z wyjątkiem ustnika, filtra, urządzenia do napełniania, wymiennej baterii. W sprawie wadliwego produktu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Baterie mogą eksplodować lub zapalić się. Nigdy nie demontować, nie łamać, nie przebijać, nie gryźć ani nie zgniatać baterie. Nie należy ich podpalać, wkładać do płynów, wrzucać do ognia ani podgrzewać powyżej 60 stopni Celsjusza. Nie należy używać do zasilania tego urządzenia należy używać uszkodzonych baterii i akumulatorów z uszkodzoną izolacją.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie niebezpieczeństw związanych z pracą z bateriami oraz za sposób postępowania z nimi. Nie należy usuwać Baterie należy wyrzucać do kosza i nie wyrzucać ich na otwartą przestrzeń. Baterie należy utylizować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju (przed utylizacją zaleca się oklejenie styków baterii taśmą).

OSTRZEŻENIE

TEN PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA Z SUBSTANCJAMI ZAWIERAJĄCYMI NIKOTYNĘ.

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA Z LEGALNYMI SUCHYMI I SKONCENTROWANYMI SUBSTANCJE.

Z PRODUKTEM NIE SĄ DOSTARCZANE SUBSTANCJE SUCHE I SKONCENTROWANE.

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI I ZWIERZĄT DOMOWYCH.

Ograniczona gwarancja

Producent udziela gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze na okres jednego (1) roku od daty zakupu (z dowodem zakupu) lub jednego (1) roku od daty produkcji (bez dowodu zakupu).

To urządzenie jest przeznaczone do stosowania z legalnymi urządzeniami suchymi i stężone substancje. Jakiegokolwiek użycie waporyzatora XMAX Starry 3.0 z nielegalnymi substancjami spowoduje utratę gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych wypadkiem, nieostrożnym obchodzeniem się z urządzeniem, użytkowaniem urządzenia

Urządzenie nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem z powodu klęski żywiołowej, błędu użytkownika lub wykorzystania produktu w sposób wykraczający poza zakres niniejszej instrukcji.

Użytkowanie produktu w sposób wykraczający poza zakres niniejszej instrukcji, Termin "uszkodzenie" obejmuje m.in. wszelkie pogorszenie stanu produktu, w tym m.in. zmiany w funkcjonalności lub wyglądzie produktu.

Gwarancja nie obejmuje kosmetycznych uszkodzeń urządzenia, takich jak ślady zębów, zadrapania i odpryski na wykończeniu produktu i/lub pęknięte plastikowe części urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje również standardowego zużycia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również standardowego zużycia akumulatora.

Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod adresem support@topgreencig.com. Do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego wymagane są: oryginalny paragon, kod autentyczności, zdjęcie i film oraz numery seryjne urządzenia.

Według uznania producenta, część/produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nową lub identyczną funkcjonalnie część/produkt.

Obsługa użytkownika

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności z użytkowaniem produktu, a także w przypadku jego nieprawidłowego działania, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod adresem support@topgreencig.com. Postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania listu.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone