



Instrukcja obsługi AURA FLOWERMATE

≡ EST. 2016 ≡
CANATURA
KONOPIE DLA ZDROWIA

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU?

1 parownik Aura
1 ustnik Aura
1 komora na olej/wosk (z bawełną organiczną) 1 komora ze stali nierdzewnej
5 sit ze stali nierdzewnej
1 narzędzie do pakowania i zakraplacz 1 szczoteczka do czyszczenia
1 kabel USB do ładowania
1 gwarancja i certyfikat autentyczności 1 instrukcja obsługi

GŁÓWNE CECHY

- Niepalący się długopis Vaporize - wyjątkowa jakość, wyłącznie z materiałów klasy medycznej.
- W pełni odizolowana ścieżka powietrzna pozwala uzyskać czystą parę.
- Wyświetlacz OLED: regulacja temperatury w pełnym zakresie: (40° - 230° C).
- Odparowywanie bez trzymania przycisku zasilania.

Dziękujemy za udostępnienie Flowermate Technology Multi-purpose vaporizer. Proszę przeczytać Użyj swojego Aura Vaporizer WAS

Dziękujemy, że wybrałeś Flowermate Technology jako wiodącą markę wielozadaniowych waporyzatorów bez spalania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia Aura Vaporizer.

CO ZNAJDUJE SIĘ W AURZE?



A: Przycisk zasilania

B: Przycisk ustawiania

temperatury C: Wyświetlacz

OLED

D: Ustnik

E: Ceramiczna komora

grzewcza F: Ekran ze stali

nierdzewnej

G: Komora na zioła wykonana ze stali nierdzewnej

H: Komora na olej/wosk ze stali

nierdzewnej I: Port ładowania USB

UŻYJ ZEZWOLENIA

- Naciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu 2 sekund, aby po włączeniu urządzenia domyślna temperatura wynosiła 230°C.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 3 sekundy, aby zmienić ustawienia z Fahrenheita na stopnie Celsjusza.
- Ręcznie ustawić żadaną temperaturę za pomocą przycisków "+" lub "-".
(Wskazówka: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez jedną sekundę, aby automatycznie zwiększyć temperaturę, a naciśnij "-", aby ją zatrzymać.
- Pozostawić urządzenie Aura, aby nagrzało się do żadanej temperatury. Ikona wskazuje, że urządzenie jest gotowe do użycia.
- Aby wyłączyć aparat Aura, należy szybko nacisnąć przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund.

ENJOY- Vaping: Wdychaj powoli przez ustnik. Korzystaj z funkcji bez użycia rąk!
Vape bez konieczności przytrzymywania przycisku zasilania.

JAK UŻYWAĆ AURY Z OLEJEM / WOSKIEM

NAPEŁNIJ

Napełnić olejem

- Napełnij komorę olejku/wosku co najmniej 5 kroplami olejku (0,2-0,3 ml). Pozostawić olejek na kilka sekund.
- Włóż komorę na olej/wosk do ceramicznej komory grzewczej (Uwaga: Nie włączaj urządzenia podczas ładowania komory na olej/wosk).

Wypełnić woskiem

- Umieść wosk wokół wgłębienia w pokrywie i nakręć nakrętkę na komorę olejowo-woskową.
- komora olejowo-woskowa.

- Włóż komorę na olej/wosk do ceramicznej komory grzewczej pokrywą skierowaną w dół. (Uwaga: Nie włączać urządzenia podczas wkładania komory na wosk).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ustnik urządzenia Aura może się zatkać, jeśli jest używany przez dłuższy czas, co może powodować trudności w zaciąganiu się lub mniejszą ilość pary. Do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Ceramiczna komora grzewcza: użyj narzędzia biirsten do delikatnego wyczyszczenia ścianek komory grzewczej.
- Filtry ceramiczne: Użyj igły ostrożnie włożonej między perforatory. Dokładnie spenetruj perforatory, aby je uwolnić, a następnie wyczyść je niestrzępiącą się szmatką.
- Ustniki: Wyjąć ustniki z urządzenia, delikatnie umyć ciepłą wodą, wytrzeć gąbką i wysuszyć na powietrzu. W przypadku uporczywych plam należy delikatnie masować je wilgotnym wacikiem.

WSKAZÓWKI:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy przepelniać ceramicznej komory grzewczej. Przepelnienie spowoduje zwężenie przepływu powietrza i nierównomierne wapowanie. Przed napełnieniem, użyj narzędzia do pakowania, aby wymieszać w celu zapewnienia uwolnienia pary. Przed użyciem należy odpowiednio przygotować urządzenie, aby ograniczyć zatykanie się ustnika.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest wyposażone w inteligentny system ochrony bezpieczeństwa. Należy jednak unikać czynności, które mogłyby uszkodzić akumulator, aby zapobiec zwarciom, przeładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu w celu zapewnienia integralności i sprawności urządzenia.

Wyświetlacz temperatury (maks. 230°C).

Osiągnięto żadaną i/lub maksymalną nastawę temperatury. Wyczerpana bateria: urządzenie musi być naładowane

Urządzenie jest w pełni naładowane

ŁADOWANIE

AKUMULATORA UNO

ŁADOWANIE

- Najpierw ładuj aparat Aura przez 3 do 3,5 godziny. Ładowanie akumulatora zostanie zakończone, gdy ikona będzie pełna.
- Jeśli poziom naładowania jest niski, naładuj baterię za pomocą dostarczonego kabla micro USB do portu USB komputera lub do kompatybilnej ładowarki. Zostanie wyświetlona ikona niskiego poziomu naładowania baterii.
- Nie należy używać urządzenia Aura w trakcie ładowania. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia.
- Aby chronić urządzenie przed przegrzaniem, nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do prądu na noc.
- Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru.
- Nie należy ładować ładowarki na dywanie.

BATERIA

Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Należy zachować ostrożność i wyrzucać ją do pojemnika. Nie wyrzucaj jej do kosza. Nie należy przeładowywać ani zwierać baterii.

URZĄDZENIA

ZABEZPIECZAJĄ

CE SEN

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik czasowy uśpienia. Jeśli urządzenie zostanie włączone i przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 2 sekundy, aby wznowić działanie funkcji pary.

FUNKCJA PAMIĘCI

Urządzenie jest wyposażone w funkcję inteligentnej pamięci. Zapisuje ona dane dotyczące bieżącego użytkownika przed wyłączeniem zasilania. Po włączeniu zasilania sieciowego wyświetlane jest ostatnie ustawienie.

USTAWIENIE TRYBU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

Urządzenie Aura jest wyposażone w inteligentną funkcję waporyzacji bez użycia rąk. Ciesz się swoją mieszanką po osiągnięciu pożądanej temperatury bez konieczności trzymania przycisku zasilania.

BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeżenie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia. Użytkownicy tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Ani Flowermate Technology, LLC, ani jej poszczególni dealerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z użytkowaniem/nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia. Produkty marki Flowermate Technology są przeznaczone wyłącznie do użytku i konsumpcji przez osoby dorosłe. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

To urządzenie zostało zaprojektowane jako przenośne rozwiązanie do aromaterapii i powinno być używane do suchych mieszanek ziołowych zgodnie z opisem. Urządzenie nie nadaje się do stosowania substancji nielegalnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA

Urządzenie Aura zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie udławieniem dla małych dzieci. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.

- OBSŁUGA

- Nie należy upuszczać urządzenia, deformować go, rozdrabniać, zginać, zgniatać, przebijać, spalać, używać mikrofalówki ani wkładać do niego obcych przedmiotów.
- Nie należy czyścić urządzenia Aura inaczej niż zgodnie z instrukcjami firmy Flowermate.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia Aura.
- Nie należy używać uszkodzonej ładowarki Aura ani ładowarki Flowermate. Niekompatybilne ładowarki mogą mieć różne napięcia, co może stwarzać zagrożenie pożarowe. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki. W przeciwnym razie ograniczona gwarancja na produkty Flowermate zostanie unieważniona.
- Należy zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia Aura, ponieważ po włączeniu urządzenia obszar komory grzewczej jest gorący. Unikać bezpośredniego kontaktu z komorą grzewczą, gdy jest gorąca.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub gdy jest jeszcze gorące.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone