



PAX 2

BENUTZERHANDBUCH

IN DER KISTE

In der Box Bogen enthalten:

- Der PAX 2
- Zwei Silikonmundstücke - ein flaches, das bündig mit der Oberseite des Geräts abschließt, und ein erhöhtes
- Eine magnetische Ladestation mit USB-Kabel
- PAX 2 Reinigungsset mit Isopropylalkohol und Pfeifenreinigern




LADEN

Bevor Sie den PAX 2 verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass er ~~gelad~~ ist.

Verbinden Sie die Ladestation und das mitgelieferte Kabel mit Ihrem Computer oder einem Steckdosenadapter, und stellen Sie den PAX 2 zum Aufladen in die Ladestation.

Sobald PAX 2 auf der Ladestation liegt, achten Sie auf die pulsierenden weißen Blütenblätter. Je mehr Blütenblätter leuchten, desto mehr Ladung hat der PAX 2:



PAX 2 ist vollständig aufgeladen, wenn alle vier Blütenblätter aufhören zu pulsieren und fest werden.



GET BEGINNT



Jetzt, wo PAX 2 aufgeladen ist, können Sie loslegen.

Entfernen Sie den magnetischen Backofendeckel und verpacken Sie Ihr loses Blattmaterial.

PAX 2 erzeugt den besten Dampf, wenn der Ofen fest verpackt ist - und mindestens zur Hälfte gefüllt ist. Für eine längere Session kannst Du den PAX 2 bis zum oberen Rand des Ofens füllen.

Wenn Sie möchten, können Sie den Deckel verwenden, um den Inhalt des Backofens fest zu verdichten. Sobald Ihr Ofen gut gefüllt ist, setzen Sie den Deckel wieder auf.

MOUTH PIECE

PAX wird mit einem flachen Mundstück geliefert, aber es gibt auch eine erhöhte Variante. Probieren Sie beide aus, um herauszufinden, was Sie bevorzugen. Sie lassen sich leicht austauschen.

HAT
MOUTIIPICCC

RAISCD
MOUTI IPICCC



EINSCHALTEN

Ein kurzer Druck auf die Mitte des Mundstücks schaltet Ihr Gerät ein. Sie können auch das Mundstück entfernen, um das Gerät einzuschalten.

PAX 2 heizt in nur 30-60 Sekunden auf. Die LED-Blütenblätter pulsieren während des Aufheizens lila.

Sobald die LED-Leuchten grün leuchten, sind Sie startklar.

Ein sanfter, zigarrenähnlicher Zug ist für den Anfang am besten. Achten Sie darauf, dass Ihre Lippen um und nicht direkt in der Öffnung des Mundstücks platziert sind. Beim Ziehen pulsieren die grünen Lichter des PAX 2 schneller als gewöhnlich.

Ein voller Ofen reicht für etwa 10 bis 25 Ziehungen, je nach Temperatureinstellung.



HEIZUNG EINSATZBEREIT

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten

PAX 2-Benutzer haben uns gesagt, dass sie gerne die Temperatur während einer Sitzung erhöhen. Es gibt vier Einstellungen, mit denen Sie Ihr Erlebnis individuell gestalten können.

Um die Temperatur einzustellen, halten Sie die Taste des Mundstücks länger gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist.

Sie wissen, dass Sie sich im Temperatureinstellungsmodus befinden, wenn die LED-Blütenblätter von grün zu gelb, dann zu orange und schließlich zu rot wechseln, wenn Sie die Temperatureinstellung erhöhen. Drücken Sie in der Mitte des Mundstücks, um durch die Einstellungen zu wechseln.

Verlassen Sie den Temperatureinstellungsmodus, indem Sie die Mundstücktaste lange gedrückt halten oder das Gerät schütteln.



LOW
TEMPERATUR

HIGHEST
TEMPERATUR

REINIGUNG UND WARTUNG

Ihren PAX sauber zu halten ist einfach:

1. Entfernen Sie das Mundstück und den Deckel des Backofens.
2. Tauchen Sie einen Pfeifenreiniger in Isopropylalkohol - entweder aus der Flasche oder in ein geeignetes Gefäß gegossen - und führen Sie ihn in den Dampfkanal ein, um das Ofengitter herauszuholen.
3. Es ist eine gute Idee, sowohl das Silikonmundstück als auch den Ofenschirm in einer Tasse Isopropylalkohol zu tränken - erhältlich bei den meisten Supermärkten. Tauchen Sie den Backofendeckel jedoch niemals in Alkohol oder Wasser ein.
4. Führen Sie den Pfeifenreiniger durch den Dampfkanal hin und her, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.

Reinigen Sie das Innere des Ofens und die Oberseite des Geräts mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen.

5. Wenn Sie den Dampfkanal mit Zahnseide gereinigt, den Ofen und die Oberseite des Geräts gesäubert, das Mundstück und den Ofenschirm getränkt haben, sind Sie fertig!

Vergewissern Sie sich, dass der Ofenschirm und das Mundstück VOLLSTÄNDIG trocken sind, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Zum Einsetzen des Ofengitters legen Sie ein Ende in den Ofen, das am weitesten von der Dampfleitung entfernt ist. Legen Sie das Gitter dann den Rest des Weges ein und drücken Sie es in der Mitte fest. Es sollte einrasten und leicht gewölbt auf dem Boden des Ofens sitzen.

Wir empfehlen, das Gerät alle paar Mal zu reinigen, um das beste Dampferlebnis mit dem PAX 2 zu erhalten.



KÜHLUNG UND LIPPENSENSORIK

Wenn Sie den PAX 2 für ca. 30 Sekunden abschalten, beginnt der Ofen langsam abzukühlen, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten und Ihr Material zu schonen.

Sobald Sie den PAX2 wieder in die Hand nehmen oder einen Zug machen, heizt er sich automatisch auf die von Ihnen gewählte Temperatur zurück.

Wenn der PAX2 Ihre Lippen 20 Sekunden lang nicht abtastet, wird die Ofentemperatur um ein paar Grad gesenkt, um die Innentemperaturen Ihres Materials zu erhalten. So wird Ihr Material nicht erhitzt, während Sie nicht aus dem Gerät ziehen, und Ihr nächster Zug ist immer perfekt.


Denken Sie daran, dass PAX2 sich komplett ausschaltet, wenn es sich drei Minuten lang nicht bewegt oder Ihre Lippen nicht wahrnimmt, um Ihre Batterie zu schonen.



MOI
IONSTAND
BY-MODUS

ÜBERPRÜFUNG IHRER LADUNG

Wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Batterie überprüfen, indem Sie PAXa leicht schütteln. Die Blütenblätter leuchten auf, um den Akkustand anzuzeigen.




www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten



ISBESONDERE MERKMALE

PAX hat auch einige neue versteckte Überraschungen zu bieten. Sobald er in Betrieb ist, versuche ihn dreimal zu drehen und dann... nun, das musst du selbst herausfinden!



www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten