



**MAGICAL**

**DECARBOX**

**NÁVOD PRO UŽIVATELE**

## INDEX

DecarBox	1
Teploměr	2
Návod K Obsluze	3-4
Pokyny Pro Dekarbonizaci	5-7
Sladkosti	8
Specifikace Teploměru	9
Upozornění	11-12

## DECARBOX

Zapékací miska DecarBox™ umožňuje účinně aktivovat látky v čerstvých bylinkách. (Návod krok za krokem naleznete v Pokynech pro dekarbonizaci na str. 5-7.)

### PROČ DECARBOX?

- Silikonový obal určený pro použití při vaření zabraňuje ztrátě cenných rostlinných látek
- Podporuje přirozenou sílu bylin
- Přesný zabudovaný teploměr s vnějším digitálním displejem
- Vzduchotěsná konstrukce pro kontrolu vůně
- Cenově nejdostupnější dekarboxylační systém na trhu

### DECARBOX UMÍ PÉČT BYLINKY LÉPE!



## TEPLOMĚR

Pečicí nádoba DecarBox má zabudovaný digitální teploměr se sondou.

Toto zařízení umožňuje snadno kalibrovat troubu, aby bylo dosaženo maximální přesnosti při dekarboxylaci a pečení. Externí digitální displej vám pomůže sledovat teplotu uvnitř misky DecarBox, aniž byste ji museli otevřít, takže bude zajištěna přesná a bezproblémová dekarboxylaci.

Během pečení by se mohl kabel sondy zahřát, proto abejte na to, aby se nenacházel v blízkosti hořlavých produktů.

Se VŠEMI horkými materiály manipulujte v rukavici Love Glove nebo v chňapce.

Součástí balení jsou magnety a stojánek připevněný na zadní straně digitálního displeje, který můžete snadno připevnit na vnější stranu trouby.

**VAROVÁNÍ:** Digitální displej nedávejte do trouby a chraňte ho před přímým teplem. Jinak by se displej mohl poškodit a vyvolat požár.

Ujistěte se, že dvířka trouby rovnoměrně tlačí na kabel a že čelní strana teploměru NENÍ v troubě.

Hlavní část teploměru NEVKLÁDEJTE do trouby. Do trouby s DecarBoxem se vkládá POUZE sonda a kabelová část teploměru.

## NÁVOD K OBSLUZE

### 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.  
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.

### 2. TEPLOTA °F/°C

Při zapnutém napájení stiskněte a uvolněte tlačítko ON/OFF, abyste mohli přepínat mezi stupnicemi teploty podle Fahrenheita a Celsia.

### 3. ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ

Stisknutím a uvolněním tlačítka UP nebo DOWN zvýšíte nebo snížíte požadovanou cílovou teplotu o jeden stupeň; stiskněte a podržte tlačítko pro trvalé zvýšení nebo snížení.

### 4. NAPÁJENÍ

Zkontrolujte, zda je kabel připojen bezpečně. Zasaňte zástrčku na konci vodiče sondy pevně do teploměru, dokud se nezacvakne.



## FUNKCE ALARMU

1. Po dosažení požadované cílové teploty zazní zvukový signál a displej teploty začne blikat.
2. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF alarm vypnete. Displej bude i nadále blikat na znamení dosažení cílové teploty.

## OBNOVA BATERIE A VÝCHOZÍ

Po vložení baterie se celý displej LCD na 3 sekundy rozsvítí a budík jednou pípne. Přístroj se automaticky resetuje do výchozího režimu.

Výchozí teplotní stupnice je Fahrenheit.

Výchozí nastavená teplota je 168,8 °F.

## OBJEM

Obsahuje 57-115 g rostlinných látek v závislosti na hustotě rostlin.

## POKYNY PRO DEKARBONIZACI

(Pokračování)

### Fáze 1: Nakalibrujte svou troubu

1. Vložte prázdnou pečicí nádobu DecarBox (s vloženou sondou teploměru) do trouby a zavírejte troubu. Sonda by měla být zasunuta do středu víka DecarBoxu, kde najdete vyčnívající čtverec s otvorem. (Netlačte sondu extrémní silou nebo rukou pod box. Mohlo by to vést k poškození DecarBoxu a mohli byste se zranit).
2. Předehřejte troubu na požadovanou teplotu pro dekarbonizaci. Podle Pokynů pro dekarboxylaci na straně 7 využijte většina spotřebitelů první (nejnižší) uvedenou teplotu.
3. Po ukončení předehřívání trouby, což zjistíte podle signálů, se podívejte na teploměr, zda vaše trouba skutečně dosáhla přesně požadované teploty, kterou jste nastavili. Pokud se skutečná hodnota teploty na teploměru liší od nastavení trouby, zvýšte nebo snižte nastavení o tuto hodnotu, abyste ji při dekarbonizaci vyrovnali. Například pokud je vaše nastavení na 250 °F, ale teploměr ukazuje 260 °F, trouba je horká. Při dekarbonizaci snižte nastavení o 10 stupňů (240°F), abyste to vyrovnali. Pokud bude trouba chladnější, jste čekali, postupujte opačně.

## POKYNY PRO DEKARBONIZACI

(Pokračování)

### Fáze 2: Dekarbonizujte svou bylinku

1. **Předehejte** troubu podle níže uvedeného návodu k dekarboxylaci (strana 8). **Nepřekračujte doporučené teploty. NEPOKRAČUJTE v postupu, dokud nebude trouba zcela předeheřtá.**
2. Umístěte botanické rostliny do pečicího obalu DecarBox a pevně přitlačte horní část ze všech stran dolů, aby se utěsnila.

**POZNÁMKA:** Kolísání teploty o deset stupňů nahoru nebo dolů je běžné.

## POKYNY PRO DEKARBONIZACI (Pokračování)

### Fáze 2: Dekarbonizujte svou bylinku

3. Pečte na prostředním roštu trouby podle návodu k dekarboxylaci. Nepřekračujte doporučenou dobu trvání.

Pokud vložíte krabici s bylinkami do již předeheřtá trouby, bude ještě nějakou dobu trvat, než dekarbox dosáhne teploty 250 stupňů. Váš 30minutový časovač byste neměli spouštět, dokud krabička nedosáhne alespoň 230 stupňů. Dávejte pozor na to, abyste digitální displej NEVKLÁDALI do trouby!

Po uplynutí času vyjměte Decarbox z trouby a nechte jej zcela vychladnout. Tento krok má pomoci zachovat prospěšné fytonutrienty. Váš vzorek je nyní připraven na libovolný cyklus ve vašem botanickém extraktoru MagicalButter®.

Cílová Hodnota	Teplota	Minuty
T_C	250 °F 121 °C	30
C_D	280 °F 137 °C	60
C_N	320 °F 160 °C	90-120

## SLADKOSTI

Teploměr můžete také používat i při výrobě sladkostí. Pro usnadnění jsou teploty sepsány níže.

### NÁVOD K TEPLOTÁM SLADKOSTEM

TYPE	°F	°C
Želé	220	104
Lepkavý	230-234	110-112
Měkká kulička	234-240	112-115
Pevná kulička	244-248	118-120
Tvrdá kulička	250-266	121-130
Mírně naprasklý	270-290	132-143
Popraskaný	300-310	149-154
Karamel	316-338	158-170

## VLASTNOSTI TEPLoměRU

- Mimořádně výkonný digitální teploměr
- Rozsah měřené teploty: 12-572°F (-11-300°C)
- Automatický alarm při dosažení cílové teploty
- Sonda z nerezové oceli
- Velký LCD displej (Nevkládat do trouby)
- Přepínání F/°C (pomocí tlačítka ON/OFF)

### Rozměry krabičky

D x Š x V  
 8,5 palce x 6 palců x 3 palce  
 21,59 cm x 15,24 cm x 7,62 cm

### Objem

1,6 1/54 oz/1,7 qt

Silikon vytvrzený platinou LFGB. Neobsahuje BPA

Vítejte v rodině MB! Zveme Vás, abyste se připojili ke konverzaci. Brzy na viděnou!

**Facebook.com/MagicalButter**

**Instagram.com/MagicalButter**

**Pinterest.com/MagicalButter**

**Twitter: @MagicalButter**

**YouTube.com/herbalbutter**

**Reddit: r/MagicalButter**

## VAROVÁNÍ

**POZNÁMKA:** Trouby mohou mít vyšší teplotu, než byste čekali. Působí to problémy zejména při výrobě sladkostí a dekarbonizaci. Rozhodně **NESMÍTE** vynechat výše uvedený proces kalibrace trouby, který je mimořádně důležitý.

**NENAHRAZUJTE** plastovou sondu sondou z nerezové oceli dodanou s teploměrem. Displej LCD uchovávejte na chladném a suchém místě.

Dávejte pozor na to, abyste digitální displej **NEDALI** do trouby!!



## VAROVÁNÍ

Digitální část teploměru **NEVKLÁDEJTE** do trouby.

Při manipulaci s teplými výrobky vždy používejte rukavice Love Glove nebo chňapky.

**UPOZORNĚNÍ: TEPLOMĚR, PEČICÍ MISKA I JEJÍ OBSAH BUDOU PO VYNDÁNÍ Z TROUBY HORKÉ. ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ.** Pro dosažení nejlepších výsledků používejte při manipulaci s teploměrem kuchyňskou rukavici LoveGlove.

**NEPŘEKRAČUJTE** doporučené teploty nebo dobu trvání dekarbonizace. Správné nastavení naleznete v **PŘÍRUČCE PRO DEKARBOXYLACI**. Delší doba dekarbonizace nezlepší požadovaný výsledek. "Rychle dekarboxylovat" neboli zkrátit dobu pečení zvýšením teploty není šťastná volba. Při kalibraci trouby a dekarbonizaci, stejně jako je tomu v ostatních procesech při pečení bylinek, je trpělivost zásadní. S tím se váže, že ...

**NIKDY NEZVAŽUJTE** použití mikrovlnné trouby k dekarbonizaci.

## Otázky a komentáře?

E-mail: [support@MagicalButter.com](mailto:support@MagicalButter.com)

Telefon: +1 (800) 420-4334

Copyright © 2019 Public Benefit Corp.

Všechna domácí i mezinárodní práva vyhrazena.

V řízení o udělení patentu. Navrženo na Floridě.

Smontováno v Číně.

DecarBox, MagicalButter a LoveGlove jsou nárokované,  
vyhrazené,  
nebo registrované ochranné známky společnosti Public  
Benefit Corp.

Výrobky MagicalButter **NEJSOU** v žádném případě zdravotnické prostředky.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nevydal žádné prohlášení o výrobcích

MB. Výrobky MB nejsou určeny k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci

jakéhokoli onemocnění [U.S. 21 C.F.R. 101.93(c)].





MAGICAL

DECARBOX