

Smono Balu (Starry) - uživatelská příručka.



UPOZORNĚNÍ!

Nenechávejte přístroj dlouhodobě uskladněný s vybitou baterií!

Pokud bude stav baterie pod 2% procenta, může dojít k jejímu poškození a nemusí jít nabít.

Omezení odpovědnosti (přečtěte si před použitím)

Nesprávné či neopatrné používání může způsobit zranění. Výrobce SMONO a prodejce vaporizéru nepřebírají žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím tohoto zařízení. SMONO a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za zranění nebo popáleniny způsobené neopatrným dotykem horkých částí přístroje. SMONO a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za to, že zákazník nedodrží varování a bezpečnostní pokyny. Zakoupením tohoto produktu kupující přebírá všechna rizika spojená s lithiovými bateriemi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vraťte produkt prodejci ještě před jeho prvním použitím.

Smono Balu není lékařské zařízení určené k diagnóze, léčbě nebo prevenci chorob. Máte-li zdravotní problém, kontaktujte lékaře.

Chraňte zařízení před dětmi. Jste-li těhotná či kojící žena nebo nemocný člověk, konzultujte používání vaporizéru se svým lékařem.

DŮLEŽITÉ - Dodržujte místní zákony. Ne všechny esenciální oleje, rostlinné látky a byliny jsou zákonem povolené pro použití v každé zemi nebo státu. Podívejte se na místní zákony. **Toto zařízení je určeno pouze pro legální použití s legálními rostlinami a materiály.**

Samotný produkt neobsahuje v balení žádné rostlinné materiály.

XMAX OVERVIEW



XMAX CONTENTS



SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mAh
Charger/Output Voltage	5.0V/1A
Charging	Micro USB charging
On/Off	Press the Power button 3 seconds
Safety Power Duration	5 minutes and 10 minutes optional
Heating Chamber	Ceramic with embedded heating element
Screen	OLED
Temperature Range	100°C - 240°C (212°F - 464°F)
Size	110mm*35mm*24mm(4.31in*1.37in*0.94in)

Specifikace:

Kapacita baterie – 2600 mAh 3,7V typ 18650

Nabíjecí proud – 5,0V / 1A

Nabíjení: - Micro USB kabel

Zapnutí/vypnutí – podržením hlavního tlačítka po dobu tří vteřin

Automatické vypínání – 5 nebo 10 minut dle nastavení

Zahřívací komora – keramická Display

– OLED

Rozsah teplot - 100°C - 240°C

Rozměry: - 110*35*24 mm

Používání vaporizéru

OPERATING GUIDE

1. Odstraňte magnetický náústek



2. Naplňte komoru středně nadrcenými bylinami a lehce



Pro extrakty: vložte nádobku na extrakty a vložte do ní malé množství. nedávejte příliš došlo by k znečištění komory

3. Vložte zpátky magnetický náústek



- 4 Podržte Power Button po dobu tří sekund pro zapnutí ☕ - tohle se rozsvítí po dosažení cílové teploty. Starry automaticky začíná nahřívát po zapnutí přístroje.



!!! UPOZORNĚNÍ: nová verze se zapíná TROJKLIKEM zapínacího tlačítka. Tři rychlá kliknutí za sebou.

Teplotu nastavíte pomocí + – tlačítek.

Smono Balu si automaticky pamatuje poslední použitou teplotu po každém zapnutí.

Symbol „kávy“ přestane blikat jakmile je dosaženo požadované teploty.

Inhalujte pomalu a dlouze.

Pro přepnutí s Fahrenheitů na stupně Celsia podržte hlavní (power) tlačítko současně s tlačítkem – (mínus) po dobu dvou vteřin.

Pro změnu času automatického vypínání podržte hlavní tlačítko a tlačítko plus současně po dobu dvou vteřin.

Pokud budete baterii nabíjet v přístroji pomocí USB kabelu, doporučujeme ji nechat nabíjet po dobu 6 hodin. (samozřejmě je možné nabíjet baterii v externí nabíječce, ale ta není součástí balení.)

Při nabíjení lze pozorovat na displeji stav baterie, jakmile je baterie plně nabitá, tak se po 60 sekundách displej vypne.

Po použití vaporizéru, ale i po nabití baterie se doporučuje nechat přístroj chvíli zchladnout.

Přístroj skladujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Čištění a údržba

Po každém použití vymeťte hrubé nečistoty z komory a náústku dodávaným kartáčkem. Pro důkladnější čištění náústku



si připravte vatovou tyčinku a dýmkový čistič napuštěné v izopropylalkoholu či čističi vaporizérů a vytřete vnitřní část náústku.

Následně vytřete vnitřní část náústku papírovým ubrouskem či novou vatovou tyčinkou.



Pro čištění filtru (sítka) si připravte skleněnou nádobu napuštěnou izopropylalkoholem a

Oddělejte sítko od magnetické základny a nechte koupat v lázni.



Přístroj mějte při čištění vzhůru nohama, aby do něho nemohly tekutiny zatéct.

Po čištění nechte přístroj a všechny jeho části uschnout. Následně proveďte nahřátí na maximální teplotu naprázdno, odpaří se tím i zbytek látek po čištění.

Nikdy neumývejte celý přístroj vodou nebo čističem!

Nikdy nedávejte extrakty nebo liquidity přímo do komory!

Před čištěním nechte přístroj vychladnout alespoň po dobu 30 minut!