



PAX 2

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

V ŠKATULI

Súčasťou balenia je obľúk:

- PAX 2
- Dva silikónové náustky - plochý, v jednej rovine s hornou časťou zariadenia, a jeden vyvýšený.
- Jedna magnetická nabíjacia kolíska s káblom USB
- Čistiaca súprava PAX 2 s izopropylalkoholom a čistiacimi prostriedkami na rúry



NABÍJANIE

Pred použitím zariadenia PAX 2 sa musíte uistiť, že je ~~na~~

Pripojte kolísku a dodaný kábel k počítaču alebo adaptéru do zásuvky a potom položte zariadenie PAX 2 na kolísku, aby sa mohlo nabíjať.

Keď je PAX 2 na kolíske, sledujte pulzujúce biele okvetné lístky. Čím viac okvetných lístkov svieti, tým viac je PAX 2 nabitý:



0-25%

25-50%

50 - 75%

75-100%



PAX 2 je plne nabitý, keď všetky štyri okvetné lístky prestanú pulzovať a zmenia farbu na pevnú.

ZAČÍNAME

Teraz, keď je PAX 2 nabitý, môžete začať.

Odstráňte magnetický kryt rúry a vložte do nej voľné listy.

PAX 2 poskytuje najlepšie výpary, keď je rúra pevne naplnená - a to aspoň do polovice. Pre dlhšie sedenie môžete PAX 2 zabaliť a naplniť až po horný okraj rúry.

Ak chcete, môžete obsah rúry pevne utlačiť vekom. Keď je rúra pekne naplnená, vráťte kryt späť.



ÚSTNA ČASŤ

PAX sa dodáva s plochým náustkom, ale súčasťou balenia je aj vyvýšený náustok. Vyskúšajte si obidva a zistíte, ktorému dávate prednosť. Dajú sa ľahko vymeniť.

HAT
MOUTIIPICCC

RAISCD
MOUTIIPICCC



POWER ON

Krátkym stlačením v strede náustka zariadenie zapnete. Náustok môžete na zapnutie aj vybrať.

PAX 2 sa zahreje už za 30-60 sekúnd. Počas ohrievania budú okvetné lístky LED pulzovať na fialovo.

Keď sa kontrolky LED rozsvietia na zeleno, môžete začať.

Na začiatok je najlepšie jemné ťahanie pripomínajúce cigaru. Uistite sa, že vaše pery sú umiestnené okolo náustka a nie priamo v jeho otvore. Pri poťahovaní budú zelené kontrolky PAX 2 pulzovať rýchlejšie ako zvyčajne.

Jedna plná rúra by mala vystačiť na 10 až 25 ťahov, v závislosti od nastavenia

UPREADY



teploty. **VYKUROVANIE**

NASTAVENIE TEPLoty

Používatelia PAX 2 nám povedali, že sa im páči: zvyšovanie nastavenia teploty počas relácie. K dispozícii sú štyri nastavenia, ktorými si môžete prispôsobiť svoj zážitok.

Ak chcete upraviť nastavenie teploty, podržte tlačidlo náustka dlhšie stlačené, kým je zariadenie zapnuté.

To, že ste v režime nastavenia teploty, zistíte, keď sa okvetné lístky LED zmenia zo zelenej na žltú, potom na oranžovú a nakoniec na červenú, keď zvýšite nastavenie teploty. Cyklicky prechádzajte nastaveniami stlačením v strede náustka.

Režim nastavenia teploty ukončíte dlhším podržaním tlačidla na náustku alebo zatrasením prístroja.



NÍZKY
TEMPERATURC

HIGHEST
TEMPERATURC

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Udržiavanie zariadenia PAX v čistote je jednoduché:

1. Odstráňte náustok a kryt rúry.
2. Namočte čistič rúrok do izopropylalkoholu - buď z fľaše, alebo ho nalejte do vhodnej nádoby - a potom ho vložte do cesty pary, aby ste vybrali sieťku rúry.
3. Je skvelý nápad namočiť silikónový náustok aj sitko do rúry do pohára izopropylalkoholu - dostupný v väčšina supermarketov. Nikdy však neponárajte veko rúry do alkoholu alebo vody.
4. Čistič potrubia "prechádzajte" tam a späť cez cestu pary, aby ste odstránili všetky zvyšky alebo nánosy.

Vyčistíte vnútro rúry a hornú časť zariadenia pomocou špičky Q namočenej v izopropylalkohole.

5. Keď ste vyčistili cestu pary, vyčistili rúru a hornú časť zariadenia, namočili náustok a sieťku rúry, máte hotovo!

Pred výmenou sa uistite, že sú sito rúry a náustok ÚPLNE suché.

Ak chcete zasunúť zástenu rúry, vložte jeden koniec do rúry - najvzdialenejší od cesty pary. Potom vložte zvyšok zásteny a pevne ju zatlačte do stredu. Malo by zapadnúť na miesto a mierne sa skloniť v spodnej časti rúry.

Odporúčame čistiť zariadenie každých pár použití, aby ste dosiahli čo najlepší zážitok z vapovania s PAX 2.



CHLADENIE A SNÍMANIE PIER

Ak PAX 2 vypnete približne na 30 sekúnd, rúra sa začne pomaly ochladzovať, aby sa zachovala životnosť batérie a ušetril sa materiál.

Po opätovnom zdvihnutí PAX2 alebo po potiahnutí sa automaticky zahreje späť na zvolené nastavenie teploty.

Ak PAX2 nezaznamená vaše pery počas 20 sekúnd, teplota rúry sa zníži o niekoľko stupňov, aby sa zachovala vnútorná teplota materiálu. Vďaka tomu sa váš materiál nezahrieva v čase, keď zo zariadenia neťaháte, a vaše ďalšie ťahanie je vždy dokonalé.


Majte na pamäti, že ak sa zariadenie PAX2 tri minúty nepohne alebo nezaznamená vaše pery, úplne sa vypne, aby sa zachovala výdrž batérie.



MOI IONSTANDBY
MODE


KONTROLA VÁŠHO POPLATKU

Keď je zariadenie zapnuté, batériu môžete skontrolovať jemným zatrasením PAXa. Okvetné lístky sa rozsvietia a indikujú úroveň nabitia batérie.



ŠPECIÁLNE FUNKCIE

PAX prináša aj niekoľko nových skrytých prevrpení. Po jeho naštartovaní ho skúste trikrát otočiť a potom... no, to už musíte objaviť sami!





EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené