

Gebrauchsanweisung für den XMAX Starry 3.0 Vaporizer



Geeignet für trockene und pastöse Substanzen

Achtung

1. Bewahren Sie das Gerät nicht auf und lassen Sie es nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt, wenn der Ladezustand niedrig ist. Wenn der Ladezustand Wenn die Batterie unter 2 % fällt, kann sie nicht mehr geladen werden.
2. Laden Sie die Batterie mit einem geeigneten Ladegerät auf.
High-End-Geräte mit 5 V/1 A. Andernfalls riskieren Sie eine Beschädigung der Batterie. Es kann auch zu Verletzungen, Brand oder Feuer kommen.



3. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien, um unsere Verdampfer zu betreiben.
4. Bitte verwenden Sie unsere Firmenbatterien oder Originalbatterien von bekannten Marken. Verwenden Sie keine Klone.
5. Verwenden Sie immer einen Akku, der für das Gerät geeignet ist. Tragen Sie den Akku niemals ohne sein Gehäuse in der Tasche oder zusammen mit Metallgegenständen.



WARNUNG

Vielen Dank für den Kauf des XMAX Starry 3.0 Aromatherapie-Diffusors. Wir hoffen, dass Sie die Qualität und Leistung des XMAX Starry 3.0 Verdampfers genießen werden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch, damit Sie das Produkt sicher und in vollen Zügen genießen können.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie Ihren XMAX Starry 3.0 Verdampfer zum ersten Mal benutzen.

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Der XMAX Starry 3.0 Vaporizer ist kein medizinisches Gerät und ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Störungen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu untersuchen oder zu verhindern. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie den XMAX Starry 3.0 Verdampfer verwenden.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen geeignet. Es wird auch nicht empfohlen für die Verwendung durch Personen mit
Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen. Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen.

Der XMAX Starry 3.0 Verdampfer ist nicht für den Konsum von Drogen oder illegalen Substanzen bestimmt. Jede Verwendung des Geräts kann dazu führen, dass Der Nutzer kann nach den Gesetzen seines Landes mit Geld-, Verwaltungs- oder Freiheitsstrafen belegt werden.

XMAX Starry 3.0 Verdampfer Test



Der XMAX Starry 3.0 Verdampfer wird geliefert mit



Eigenschaften

Kapazität der Batterie	18650, 3,7 V, 2600 mAh
Spannung der Ladung	5 V/1 A
Aufladen	Micro-USB-Kabel
Ein/Aus-Schalter	Drücken und halten Sie die Taste Stromversorgung 3 Sekunden
Zeit bis zur automatischen Abschaltung	5 und 10 Minuten zur Auswahl
Heizkammer	Keramisch, mit eingebautem Heizung
Anzeige	Organische LEDs
Temperaturbereich	100 - 240 Grad Celsius
Größe	110 x 35 x 24 mm

Betriebsanleitung

1. Entfernen Sie die Magnetabdeckung




2. Füllen Sie die Kammer mit einer mittelgrob gehackten Substanz



(Wenn Sie konzentrierte Substanzen verwenden, legen Sie zuerst ein Konzentratpad in die Kammer und tragen dann Substanz)

3. Schließen Sie die Magnetabdeckung



4. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den XMAX Starry 3.0 Verdampfer einzuschalten.

heizt auf die Standardtemperatur auf. ☕ wird

blinken, während das Gerät aufheizt. Sobald ☕ aufhört zu blinken und

Das Gerät vibriert und zeigt damit an, dass es bereit ist für verwenden. Inhalieren Sie die Dämpfe durch das Mundstück und genießen Sie sie.



5. Einstellung der Temperatur: Drücken Sie die "+"-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie die "-"-Taste, um die Temperatur zu verringern Temperatur (der XMAX Starry 3.0 Verdampfer kehrt zur letzten nach dem Wiedereinschalten). ☕ leuchtet konstant und das Gerät vibriert, sobald bereit sein wird. Inhalieren Sie die Dämpfe durch das Mundstück und genießen Sie, bis der Bildschirm erlischt und das Gerät vibriert.



6. Schalten Sie die Temperaturanzeige um. Gleichzeitig drücken Einschalttaste und "-"-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit oder umgekehrt umzuschalten.



7. Auswählen der Zeit für die automatische Abschaltung. Drücken Sie die Einschalttaste und die "+"-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden, um 5 oder 10 Minuten vor der automatischen Abschaltung zu wählen Geräte.



Aufladen

1. Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir, ihn vor dem ersten Einsatz mindestens sechs Stunden lang zu laden. mit dem XMAX Starry 3.0 Verdampfer (externes Ladegerät 18650 separat erhältlich).



2. Während des Ladevorgangs wird ein blinkendes Batteriesymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Akku auf dem Bildschirm voll angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist.



Lassen Sie den XMAX Starry 3.0 Verdampfer und das Netzladegerät nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie sie in der Box aufbewahren. Verdampfer XMAX Starry 3.0 sollte an einem sauberen, trockenen und witterungsgeschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen Personen gelagert werden.
die wissen, wie man vor Ort damit umgeht.

Reinigung/Wartung

Die Wartung des XMAX Starry 3.0 Verdampfers beinhaltet die Reinigung der Kammer und des Mundstücks nach jedem Gebrauch.

1. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um die Innenseite des Mundstücks zu reinigen, die Außenseite des Mundstücks sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.



2. Reinigung des Filters. Füllen Sie die Glasschale mit Isopropylalkohol. Nehmen Sie den Filter aus der Magnetabdeckung und tränken Sie ihn in Isopropylalkohol.



3. Reinigen Sie die Kochstelle mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Reinigen Sie mit kreisenden Bewegungen die Wände des Garraums und den Boden.



4. Nachdem Sie den Filter in Alkohol getränkt haben, entfernen Sie mit einem Wattestäbchen die Reste der Substanz. Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor

Sie sie wieder zusammenbauen.

ANMERKUNGEN:

WASCHEN SIE DAS GERÄT NICHT MIT WASSER AB UND TAUCHEN SIE ES NICHT IN FLÜSSIGKEITEN.

GIESSEN SIE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DIE HEIZKAMMER.

Vergessen Sie NICHT, den XMAX Starry 3.0 Verdampfer auszuschalten. VERGEWISSEN SIE SICH VOR DER REINIGUNG, DASS 30 MINUTEN VERGANGEN SIND, SEIT DER LETZTEN BENUTZUNG UND DAS GERÄT IST VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT.

WARNUNG

BERÜHREN SIE DAS HEIZELEMENT NACH DEM GEBRAUCH NICHT, SONDERN LASSEN SIE ES ABKÜHLEN.

TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EIN UND WASCHEN SIE ES NICHT MIT FLÜSSIGKEITEN ODER ISOPROPYLALKOHOL.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, einschließlich des Abschnitts über Vorsichtsmaßnahmen, und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie das erste Mal die Verwendung des Verdampfers. Wir empfehlen dringend, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu unerwünschten Folgen wie Stromschlag, Feuer, Sachschäden, Verletzungen und Tod führen.

Alter

Um den XMAX Starry 3.0 Verdampfer zu kaufen oder zu benutzen, müssen Sie volljährig sein, wie in Ihrem Land oder Ihrer Gerichtsbarkeit definiert. Nur für Erwachsene.

Verwendung von

Benutzen Sie das Gerät niemals, bevor Sie die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen haben. Wenn Sie einen Abschnitt nicht verstehen oder Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum, um diese zu klären.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen geeignet. Es wird auch nicht empfohlen für die Verwendung durch Personen mit

schwere Krankheiten, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es ist auch ratsam, einen Arzt zu konsultieren, bevor man ein Substanz. Bitte beachten Sie, dass der XMAX Starry 3.0 Verdampfer kein medizinisches Gerät ist und nicht als diagnostisches Hilfsmittel gedacht ist, Der XMAX Starry 3.0 Verdampfer ist nicht für den Konsum von Drogen oder illegalen Substanzen bestimmt. Der XMAX Starry 3.0 Vaporizer ist nicht für den Konsum von Drogen oder illegalen Substanzen bestimmt. Jede illegale Nutzung des Geräts kann gemäß den Gesetzen Ihres Landes mit Geld-, Verwaltungs- oder Gefängnisstrafen geahndet werden.

Fehler

Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn es in irgendeiner Weise fehlerhaft ist, einschließlich starker Zahnabdrücke, Überhitzung, ungewöhnlich schwierigem Luftstrom und/oder Fehlern Elektronik. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, indem Sie es zerlegen. Teile, die nicht zerlegt werden dürfen, außer Mundstück, Filter, Füllvorrichtung und herausnehmbare Batterie. Bitte wenden Sie sich bei einem fehlerhaften Produkt an den Kundendienst.

Die Batterien können explodieren oder Feuer fangen. Niemals zerlegen, zerbrechen, durchstechen, zerbeißen oder zerquetschen Batterien. Setzen Sie sie nicht in Brand, legen Sie sie nicht in Flüssigkeiten, werfen Sie sie nicht ins Feuer und erhitzen Sie sie nicht über 60 Grad Celsius. Nicht verwenden beschädigte Batterien und Batterien mit beschädigter Isolierung für die Stromversorgung dieses Geräts.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Gefahren bei der Arbeit mit Batterien zu kennen und zu wissen, wie man mit ihnen umgeht. Nicht entsorgen Werfen Sie Batterien nicht in den Müll und entsorgen Sie sie nicht im Freien. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den Sicherheitsvorschriften Ihres Landes (es wird empfohlen, die Batteriepole mit Klebeband abzudecken, bevor Sie sie entsorgen).

WARNUNG
DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG MIT NIKOTINHALTIGEN SUBSTANZEN BESTIMMT.

DAS GERÄT IST FÜR DIE VERWENDUNG MIT ZUGELASSENEN TROCKENEN UND KONZENTRIERTEN STOFFE.

TROCKENE UND KONZENTRIERTE STOFFE WERDEN NICHT MIT DEM PRODUKT GELIEFERT.

HALTEN SIE DAS GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN.

Begrenzte Garantie

Der Hersteller garantiert das Produkt gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Kaufdatum (mit Quittung) oder einem (1) Jahr ab dem Herstellungsdatum (ohne Quittung).

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit legalen trockenen und konzentrierte Stoffe. Jede Verwendung des XMAX Starry 3.0 Verdampfers mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Garantie deckt keine Fehler ab, die durch Unfälle, unsachgemäße Behandlung, Verwendung des Geräts

Das Gerät wird aufgrund einer Naturkatastrophe, eines Benutzerfehlers oder einer Verwendung des Produkts, die über den Umfang dieses Handbuchs hinausgeht, nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet.

Verwendung des Produkts außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Anleitung, Der Begriff "Schaden" umfasst unter anderem jede Verschlechterung des Produkts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veränderungen der Funktion oder des Aussehens des Produkts.

Die Garantie deckt keine kosmetischen Schäden am Gerät ab, wie z. B. Zahnabdrücke, Kratzer und Absplitterungen an der Oberfläche des Produkts und/oder gebrochene Kunststoffteile des Geräts.

Der normale Verschleiß des Geräts ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Der normale Verschleiß der Batterie ist ebenfalls nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie Hilfe bei einem Garantiefall benötigen, wenden Sie sich bitte an das Customer Support Centre unter support@topgreencig.com. Originalquittung, Echtheitscode, Foto und Video sowie die Seriennummern des Geräts sind erforderlich, damit der Garantiefall berücksichtigt werden kann.

Nach Ermessen des Herstellers wird das Teil/Produkt repariert oder durch ein neues oder funktionsgleiches Teil/Produkt ersetzt.

Benutzerunterstützung

Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten bei der Verwendung des Produkts haben oder sollte es nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre unter support@topgreencig.com. Wir bemühen uns, innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang Ihres Schreibens zu antworten.



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten