


XVAPE FOG Pro

Benutzerhandbuch

VAPE FOG PRO INHALT UND ÜBERSICHT



USB-C Cable



4 Alcohol Cotton Pads



2 O-rings




Brush



3 Cotton Swabs



Wax Cup



SPECIFICATIONS

Battery Capacity	3200mAh(Lithium-Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.3-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100°C-220°C (212°F-428°F)
Oven Material	Stainless Steel
Display Screen	OLED
Size	43.5*25.5*100.3mm(1.71*1.00*3.95inch)

BEDIENUNGSANLEITUNG 1. LADUNG

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen.

Ein Ladesymbol erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet das Ladesymbol immer.



(1)

2. LADEN

Wie man den Ofen benutzt:

Nehmen Sie den magnetischen Mundstückdeckel ab und wählen Sie die für Sie am besten geeignete pflanzliche Substanz.

Aufgrund der empfindlichen Technologie des Ofens,

Bitte gehen Sie beim Einpacken des Backofens und/oder beim Einsetzen des Backofenbechers bzw. bei der Reinigung behutsam vor.

Botanische Blume:

Packen Sie die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lassen Sie die Substanz nicht über die Oberseite der Ofenkammer hinausragen.



(2-1)

Botanisches Konzentrat:

Setzen Sie den Konzentrat-/Wachsbecher in die Ofenkammer ein und füllen Sie die gewünschte Substanz mit dem Tupf-/Abstreifwerkzeug in den Becher.



(2-2)

Strom ein/aus



(3)

Botanisches Konzentrat:
Setzen Sie die Konzentrat-/Wachstasse in die
Ofenkammer ein, verwenden Sie das Tupf-
/Abstreifwerkzeug, um die
Wunschsubstanz in den Becher.

4. XVAPE FOG PRO GENIESSSEN

Während des Aufheizens steigt die Temperatur
auf dem OLED-Display an. Die Vibration des
Geräts zeigt die Bereitschaft an und der
Countdown des Timers beginnt.
Inhalieren Sie durch das Mundstück und
genießen Sie. Dieses Gerät beginnt
automatisch zu dampfen.

TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN

Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, um die
Temperatur zu erhöhen, und halten Sie die
Abwärtstaste gedrückt, um die Temperatur zu
senken.

Klicken Sie, um den Wert zu ändern, halten Sie
ihn gedrückt, um ihn schnell zu ändern.



(5)

TIMER-UMSCHALTUNG

XVAPE FOG PRO hat 2 Sitzungen,
5 Minuten und 10
Minuten.

Um zwischen den 5 und 10 Minuten
umzuschalten, halten Sie einfach die
Einschalttaste und die Aufwärtstaste
gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.



UMSCHALTUNG ZWISCHEN FAHRENHEIT UND CELSIUS

Um auf Fahrenheit umzuschalten, halten Sie einfach die
Einschalttaste und die Abwärtstaste gleichzeitig für 2
Sekunden gedrückt.

OLED-DISPLAY



REINIGUNG UND WARTUNG

Damit der XVAPE FOG PRO optimal funktioniert und den reinsten Geschmack beibehält, wir empfehlen, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu leeren.

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung demontiert

werden. Mundstück & Filter

Ziehen Sie vorsichtig am Mundstück, um es zu entfernen. Es kann mit Wasser und Seife gereinigt werden


REINIGUNG UND WARTUNG

Damit der XVAPE FOG PRO optimal funktioniert und den reinsten Geschmack beibehält, Wir empfehlen, dass alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig geleert werden.

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung demontiert

werden. Mundstück & Filter

Ziehen Sie vorsichtig am Mundstück, um es zu entfernen. Es kann mit Wasser und Seife gereinigt werden



Für eine gründliche Reinigung alle Teile außer den Metallteilen in Isopropylalkohol eintauchen, gründlich mit klarem Wasser abspülen und vor dem Wiederausammenbau trocknen.

Reinigung von Edelstahlöfen: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

* Tipp: Führen Sie nach der Reinigung einen 2-minütigen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur durch.



Nach der Verwendung des XVAPE FOR PRO oder dem Aufladen lassen Sie das Gerät bitte abkühlen, bevor Sie es lagern. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn Sie Bedenken haben oder ein Problem auftritt, schalten Sie das XVAPE FOG PRO bitte sofort aus und/oder nehmen Sie es aus dem Ladegerät. Versuchen Sie nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Wenden Sie sich direkt an den Kundendienst unter support@xvapeusa.com.

SICHERHEIT

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanweisung einschließlich der Sicherheitshinweise sorgfältig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken wie Stromschlag, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod führen.

AGE

Sie müssen in Ihrem Land volljährig sein, um den XVAPE FOG PRO zu kaufen oder zu benutzen. Nur für Erwachsene geeignet.

VERWENDEN

Benutzen Sie das Produkt niemals, bevor Sie das Handbuch nicht vollständig durchgelesen haben. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um eine Erklärung zu erhalten.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen oder von Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt vor der Verwendung mit Ihrem gewählten Kraut oder

Feuer oder hohe Temperaturen über 60°C oder 140°F. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die Gefahren und den richtigen Umgang mit allen Batterien zu informieren. Entsorgen Sie die Batterien nicht in Abfallbehältern und verschmutzen Sie nicht die Umwelt.

Bitte recyceln oder entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. (Es wird empfohlen, die Klemmen vor der Entsorgung mit einem geeigneten Isolierband abzudecken).



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten