

XVAPE AVANT VAPORIZER PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

1. LOAD

Otevřete magnetický uzávěr, aby se odkryla topná komora, vložte bylinný materiál a uzávěr zavřete. Všimněte si, že čím těsněji je komora zabalena, tím větší je odpor při tahu. Pokud je XVAPE AVANT přecpaný, nebude mít dobré proudění vzduchu.



Nepřetěžujte komoru přístroje požadovanými materiály, u přístrojů s variabilním nastavením teploty najděte nejlepší nastavení, které je pro vás pohodlné a bezpečné.

2. TURN ON A NASTAVENÍ

Chcete-li vaporizér zapnout, třikrát klikněte na tlačítko napájení. Když je přístroj zapnutý, kontrolka LED indikuje úroveň nabití baterie.



o přepínání mezi nastaveními ohřevu stiskněte a podržte tlačítko napájení. Při změně teploty se rozsvítí kontrolky LED.

XVAPE AVANT - kontrolky LED se rozsvěcují při změně teploty

3. OPERATE

Jakmile nastavíte zařízení na požadované nastavení, počkejte, až se kontrolka rozsvítí, a poté inhalujte a zařízení automaticky začne vapovat. Chcete-li vaporizér ovládat, jednoduše rovnoměrně a hluboce potahujte přes náustek. Přístroj se automaticky vypne za 3,5 minuty od zapnutí. Pokud skončíte s vapováním dříve, než dojde k automatickému vypnutí, jednoduše třikrát klikněte na tlačítko napájení, aby se přístroj vypnul.

LIGHT VAPOR



180°C
(356°F)

DENSE VAPOR



210°C
(410°F)

4. UNLOAD

UPOZORNĚNÍ: NEDOTÝKEJTE SE TOPNÉ KOMORY IHNED PO POUŽITÍ, NECHTE JI VYCHLADNOUT.

Chcete-li vyjmout suchou bylinu z XVAPE AVANT, otevřete magnetický uzávěr, abyste odkryli žhavicí komoru, vyčistěte vapovaný materiál pomocí nástroje na balení a uzávěr zavřete.

5. NABÍJENÍ

A. Pro ochranu a prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjet přístroj XVAPE AVANT alespoň 3 hodiny před prvním použitím.

B. Po připojení a nabíjení se rozsvítí kontrolka napájení.

C. Po úplném nabití baterie kontrolka zhasne.



D. Po použití XVAPE AVANT nebo nabíjení nechte zařízení před dotykem a skladováním vychladnout. Měl by být uložen na čistém a suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy a mimo dosah dětí a domácích zvířat.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro dosažení co nejlepšího výkonu je třeba přístroj XVAPE AVANT pravidelně čistit.

Když je zařízení vypnuté a vychladlé, sejměte nejprve magnetickou krytku. K čištění náustku a ohřívacího pohárku můžete použít vlhký hadřík nebo vatový tampon. Po vyčištění jej nechte uschnout na vzduchu nebo jej osušte měkkým hadříkem či ručníkem.



VAROVÁNÍ

NEDOTÝKEJTE SE TOPNÉHO TĚLESA IHNED PO POUŽITÍ, NECHTE ZAŘÍZENÍ VYCHLADNOUT.

NEPONOŘUJTE ANI NEČISTĚTE VODOU NEBO IZOPROPYLALKOHOLEM.

7.OSTATNÍ

JMÉNO: ZNAČKA: XVAPE AVANT
VAPORIZER

VÝROBCE: TOPGREEN

DETAIL PRODUKTU : CHECK XVAPE AVANT VAPORIZER

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: www.topgreen-tech.com



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena