Cheech & Chongs VAPES

MAMBO

Cheech & Chongs VAPES

MAMBO

USER GUIDE

OVERVIEW

SPECIFICATIONS AND CONTENTS

Battery Capacity	1000mAh
Charging Voltage/Current	5V/1A
Working Voltage	3.3V-4.2V
On/Off	Press power button 3 times within 2 seconds
Preheating	Automatic preheating 15 seconds
Activated	Draw activated
USB Type	USB-C
Low Voltage Indicator	Red LED flashes 10 times rapidly
Short-circuit Indicator	Red LED flashes 3 times rapidly
Session	3 minutes
Used for	Botanical Herb
Temperature Range	428 - 464 °F (220-240 °C)

CHARGE

Fully charge device before the first use.
Please use the provided USB-C cable to charge your device.
(*Please ensure the output of wall charge is no more than 5V/1A, or it will damage the device)
LED is red when charging, and turns green when fully charged.

LOADING

Step 1. Pull out the convection heater from bottom.

Step 2. Load the dry herb into stainless steel heating chamber directly, or load the dry herb into stainless steel herb pod and put it into heating chamber. Then put convection heater back.

Step 3. Press button 3 times within 2 seconds to turn on .The device vibrates once, and the power light flashes 3 times.
After startup, the device automatically preheats for 15 seconds, while preheating the red breathing light flash.
After 15 seconds preheating, the device vibrates 2 times to indicate is ready to use, power light on.
Inhale through the mouthpiece and enjoy. You do not need to hold down any buttons in order to inhale.

Note: Maximum 8 seconds, for each inhale .
Total session is 3 minutes after every turn on exclude preheat.
To enjoy the full potential and taste of your dry herb,
it is suggested to use a fine grind herb and stir the oven chamber after each session.

CLEANING

All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.

1. Airflow tube cleaning
Remove the mouthpiece and expose the airflow tube hole.
Use the brush to clean airflow tube. Filter can be removed when push the brush through airflow tube.

2. Filter
Remove the filter from main body and clean it with alcohol pad, the mesh screen can be cleaned or replaced after remove.
After cleaning, install the filter attach to the chamber and push back to the main body.
Please make sure the mesh screen side is face to you.

3. Mouthpiece cleaning
Use alcohol wipes to sweep and cotton swab dipped in isopropyl alcohol to clean the mouthpiece.

4. Chamber cleaning
(1) Remove herb from capsule with cleaning tool.

(2) Chamber cleaning
Use cleaning tool to remove herbs, and use alcohol wipe to sweep the chamber wall, or use cotton swab dipped in isopropyl alcohol to clean.

(3) Chamber screen replace
Use cleaning tool to remove the chamber screen, and place a new screen onto the chamber.

(*For deep clean, immerse all screens and silicone parts in isopropyl alcohol except heating chamber and main body rinse thoroughly with clean water and dry before reassembling.)

NOTE:
PLEASE USE THIS PRODUCT WITHIN A SAFE MODERATION.
DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.
DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE HEATING OVEN.
MAKE SURE TO DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF BEFORE CLEANING.
FULLY CHARGE DEVICES BEFORE USING.
STORE THE DEVICE IN A DRY, COOL PLACE TO PROTECT AGAINST THE EFFECTS OF WEATHER.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.
* USE AT YOUR OWN DISCRETION-WARRANTY VOID FOR MISHANDING OF PRODUCT.
WARNING: ⚠
HOT COMPONENTS
California Prop 65 WARNING:This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference.
Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury, or death.

AGE
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the Cheech & Chong s Mambo.
For adult use only.

USE
Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.
This product should not be used by minor, women who are pregnant or breast feeding, or while driving or operate heavy machinery, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb.

Note that the Cheech & Chong s Mambo is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, prevent any diseases, or other medical conditions.
Cheech & Chong s Mambo is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, filter, packing tool.
Please contact customer service for help with any damaged unit.
If the device or battery begins to feel abnormally hot, immediately discontinue use and turn off unit. Allow device to cool in a safe, non-flammable environment. Do not approach device for at least 2 hours. Do not attempt to repair product on your own.
It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment. Please recycle or dispose according to local safety regulations law.

WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL HERB USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY HERB MATERIALS.
KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.
Please do not store this product for extended period with a low charge. If the battery falls below 2%, permanent damage to the battery may occur preventing charging of the battery.

LIMITED WARRANTY
The product is warranted for a period of one(1) year from purchase with receipt or one(1) year from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb only. Any use of the Cheech & Chongs Mambo with illegal substances will void the warranty.
The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Any tampering with the device in any way will also void the warranty.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including, but not limited to dents, scratches/chips to the finish, and/or broken plastic parts.
Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.
To make a warranty claim, please contact customer support at support@vapeusa.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.
At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

CUSTOMER SUPPORT
For any question or concerns with the product, it's use or defects, please contact customer support at support@vapeusa.com, or visit www. vapeusa. com for more fun details and FAQ's on this device and many other Xvape Items. We will do our best to provide a response within two(2) business days after receipt of written notice.

PRZEGLĄD

SPECYFIKACJA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pojemność akumulatora	1000mAh
Napięcie/prąd ładowania	5V/1A
Napięcie robocze	3.3V-4.2V
Wł./Wył.	Naciśnij przycisk power 3 razy w ciągu 2 sekund
Podgrzewanie wstępne	Automatyczne podgrzewanie wstępne przez 15 sekund
Aktywowano	Ciąg aktywowany
Typ USB	USB-C
Wskaźnik niskiego napięcia	Czerwony wskaźnik LED miga 10 razy w szybkim tempie
Wskaźnik zwarcia	Czerwony wskaźnik LED miga 5 razy w szybkim tempie
Sesja	3 minuty
Przeznaczenie	Suszi ziołowy
Zakres temperatur	428 - 464 °F (220-240 °C)

ŁADOWANIE

Urządzenie należy w pełni naładować przed pierwszym użyciem.
Do ładowania zalecamy korzystać z kabla USB-C dołączonego do urządzenia.
(*Należy upewnić się, że napięcie/prąd ładowarki nie przekracza 5 V/1 A, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu)
Wskaźnik LED jest czerwony podczas ładowania i przełącza się na kolor zielony, kiedy akumulator jest w pełni naładowany.

OBSŁUGA

Krok 1. Wyciągnij podgrzewacz konwekcyjny znajdujący się na spodzie.

Krok 2. Umieść susz ziołowy bezpośrednio w komorze podgrzewania ze stali nierdzewnej, lub w podzie do ziół ze stali nierdzewnej, a następnie włóż pod do komory. Ponownie zamontuj podgrzewacz konwekcyjny.

Krok 3. Wciśnij przycisk 3 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć urządzenie. Urządzenie zawibruje raz, a wskaźnik LED power zamiga 3 razy.
Po włączeniu urządzenie rozpocznie automatyczne podgrzewanie wstępne (15 sekund). Czerwony wskaźnik LED miga w trakcie podgrzewania wstępnego.
Po 15 sekundach podgrzewania wstępnego urządzenie zawibruje 2 razy, wskazując na gotowość do użycia, wskaźnik power pozostaje włączony.
Zrób wdech przez ustnik i wapuj do woli. Nie musisz wciskać żadnego przycisku, aby ściągnąć chmurę.

Uwaga: Wdech nie powinien trwać dłużej niż 8 sekund.
Łączny czas sesji wynosi 3 minuty od zakończenia podgrzewania wstępnego.
Aby optymalnie wykorzystać potencjał urządzenia i cieszyć się pełnią smaku twoich suszonych ziół, zachęcamy do korzystania z drobno zmielonego suszu i czyszczenia komory grzewczej po każdej sesji.

CZYSZCZENIE

Wszystkie usuwalne części mogą zostać zdemontowane dla uzyskania optymalnego efektu czyszczenia.

1. Czyszczenie przewodu powietrznego
Zdemontuj ustnik, aby zyskać dostęp do otworu przewodu powietrznego.
Użyj wyciora i wyczyść przewód powietrzny. Dla wygodniejszego czyszczenia zalecamy dodatkowo zdemontować filtr.

2. Filtr
Zdemontuj filtr z jednostki głównej i wyczyść ścierczką nasączoną alkoholem (Po zdemontowaniu sitko można wyczyścić lub wymienić).
Po skończeniu czyszczenia zamontuj filtra w komorze i umieść z powrotem w jednostce głównej.
Upewnij się, że bok filtra jest skierowany w twoją stronę.

3. Czyszczenie ustnika
Aby wyczyścić ustnik, skorzystaj ze ścireczek nasączonych alkoholem oraz patyczka z wackiem zamoczonym w alkoholu izopropylowym.

(2) Czyszczenie komory
Skorzystaj z narzędzia czyszczącego, a by usunąć resztki ziół, a następnie przetrzyj ścianki komory ścierczką nasączoną w alkoholu, lub patyczkiem z wackiem zamoczonym w alkoholu izopropylowym.

(3) Wymiana sitka komory
Użyj narzędzia czyszczącego, aby usunąć sitko komory, a następnie zamontuj nowe sitko.

(*Jeśli wystąpi konieczność dogłębnego czyszczenia, zanurz wszystkie silna i części silikonowe w alkoholu izopropylowym opróżnij komorę grzewczej i jednostki głównej - to często sprzyja dokładnie wodą i wysuszi przed ponownym montażem).

UWAGA:
Z PRODUKTU NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
NIE NALEŻY CZYŚĆĆ CAŁEGO URZĄDZENIA WODĄ, ANI ZANURZAĆ GO W WODZIE.
NIE WOLNO WSTRZYKIWAĆ ŻADNEJ CIECZY I LUB OLEJU DO KOMORY GRZEWCZEJ.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE PO WYŁĄCZENIU ZOSTAŁO ZABEZPIECZONE PRZED PRZYPADKOWYM UŻYCIEM. Z URZĄDZENIA NIE NALEŻY KORZYSTAĆ CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA. UPEWNIJ SIĘ, CZY URZĄDZENIE JEST WYSTUDZONE PRZED CZYSZCZENIEM.
ZALECA SIĘ W PEŁNI NAŁADOWAĆ AKUMULATOR URZĄDZENIA PRZED UŻYCIEM.
URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ WEWNĄTRZ, W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, ABY UNIKNĄĆ DESTRUKCY JNEGO WPŁYWU CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I ZWIERZĄT.
* Z URZĄDZENIA KORZYSTASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆGWARANCJA NIE ZOSTANIE UZNANA, JEŚLI DOJDZIE DO INGERENCJI W PRODUKT.

OSTRZEŻENIE ⚠
GORĄCE KOMPONENTY
OSTRZEŻENIE NR 65, Stan Kalifornia, USA: Ten produkt zawiera chemikalia, które stan Kalifornia uznaje za rakotwórcze, wpływające na ciąże i wywołujące bezpłodność. Waporyzowane aerozole, zawierające związki chemiczne, wywołują choroby układu oddechowego oraz inne schorzenia, które w pewnych wypadkach mogą być nieodwracalne. Jeśli wystąpi taka konieczność, skontaktuj się ze swoim miejscowym centrum zatruć, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, włączając w to informacje na temat bezpieczeństwa. Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do przyszłego wglądu. Ignorowanie ostrzeżeń może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, włącznie z porażeniem prądem elektryc znym, pożarem, uszkodzeniem mienia i ciała, a nawet śmiercią.
WIEK
Musisz być pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w twoim miejscu zamieszkania, aby dokonać zakupu/użyt kowa(Cheech & Chong s Mambo. Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

UŻYTKOWANIE
Nigdy nie należy korzystać z produktu przed dokładnym zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Jeśli którakolwiek z poniższych tu kwestii jest niejasna, skontaktuj się z obsługą klienta, aby rozwiać wątpliwości.
Produktu nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży/karmiące piersią, Ponadto, nie należy korzystać z urządzenia w czasie prowadzenia pojazdu lub obsługi ciężkiego sprzętu. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia muszą wpierw skonsultować się ze swoim lekarzem. Co więcej, konsultacja z lekarzem jest zalecana każdemu, kto zamierza stosować określone zioła.
Proszmy mieć na uwadze, że waporyzer Cheech & Chong s Mambo nie stanowi urządzenia medycznego i w związku z tym nie jest przeznaczony do stawiania diagnoz, kuracji/leczenia, profilaktyki chorobowej ani do pozostałych zastosowań medycznych.
Cheech & Chong s Mambo nie jest przystosowany do żadnego rodzaju leków lub nielegalnych substancji. Każde nielegalne użycie tego urządzenia może podlegać surowej karze, włączając w to dotkliwy mandat, grzywnę i/lub karę pozbawienia wolności w zależności od prawa obowiązującego w twoim miejscu zamieszkania.

USZKODZENIA
Należy bezzwłocznie przerwać użytkowanie, jeśli waporyzer jest uszkodzony w jakikolwiek sposób, włączając w

to, ale nie ograniczając; się do następujących przypadków: wgniecenia, przegrzewanie się, wyraźnie słaby przepływ powietrza i pozostałe uszkodzenia elektroniczne. Nie wolno podejmować prób naprawy poprzez demontaż niewymienialnych części (z wyjątkiem ustnika, filtra, ubijaka)
Obsługą klienta służy pomocą, jeśli dojdzie do uszkodzenia twojego urządzenia.
Jeśli akumulator urządzenia stanie się niepokojąco gorący, natychmiast przerwij użytkowanie i wyłącz urządzenie. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie w chłodnym, bezpiecznym i pozbawionym łatwopalnych elementów środowisku. Nie podchodź do urządzenia przez co najmniej 2 godziny. Nie podejmuj prób naprawy na własną rękę.
Twoim obowiązkiem jest zrozumienie zagrożeń oraz odpowiednie obchodzenie się z akumulatorami, którzy używasz. Akumulatorów nie wolno wrzucać do zwykłych koszów na śmieci utylizacja powinna odbywać się zgodnie z miejscowymi przepisami ochrony środowiska.

UWAGA
TEN PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPOŻYWANIA NIKOTYNY. URZĄDZENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO WAPOWANIA SUSZU Z LEGALNYCH ZIÓŁ. OPAKOWANIE PRODUKTU NIE ZAWIERA ŻADNYCH ZIÓŁ.
TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI I ZWIERZĄT.
Produktu nie należy przechowywać z wyczerpanym akumulatorem. Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy z akumulatorem naładowanym poniżej 2%, może dojść do uszkodzenia ogniw akumulatora.

OGRANICZONA GWARANCJA
Producent udziela jednego (1) roku gwarancji, naliczanej od daty zakupu widocznej na paragonie, lub jednego (1) roku gwarancji, naliczanej od daty produkcji w przypadku wad fabrycznych. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wapowania legalnych ziół. Korzystanie z waporyzera Cheech & Chong s Mambo z nielegalnymi substancjami skutkuje utratą gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z przypadków losowych, nadużyć, nieprawidłowego użytkowania, katastrof naturalnych, błędów użytkownika lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Co więcej, wszelkie modyfikacje urządzenia również skutkują utratą gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, włączając w to, ale nie ograniczając się do wgnieceń, zadrapań i/lub uszkodzonych elementów z tworzywa sztucznego.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużywania się produktu, co tyczy się również zużycia ogniw akumulatora w trakcie normalnej eksploatacji.
Jeśli chcesz złożyć reklamację, skontaktuj się z biurem obsługi pod adresem support@vapeusa.com. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu, kodu uwierzytelniającego, zdjęć lub filmów z usterką oraz wszelkich wymaganych numerów seryjnych.

W zależności od postanowień producenta uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy produkt/część, lub wymieniony na inny produkt o równoznacznej wartości.

OBSLUGA KLIENTA
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do produktu, użytkowania lub defektów, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta pod adresem support@vapeusa.com, lub odwiedzić stronę www. vapeusa.com, aby uzyskać informacje na temat twojego urządzenia oraz innych urządzeń Xvape. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania twojej wiadomości.

ÜBERBLICK

SPEZIFIKATIONEN UND INHALT

Batteriekapazität	1000mAh
Ladespannung/Stromstärke	5V/1A
Arbeitsspannung	3.3V-4.2V
Ein/Aus	Drücken Sie die Power-Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden
Vorheizen	Automatisches Vorheizen 15 Sekunden
Aktiviert	Ziehen aktiviert
USB-Typ	USB-C
Unterspannungsanzeige	Rote LED blinkt 10 Mal schnell
Kurzschluss-Anzeige	Rote LED blinkt 5 Mal schnell
Sitzung	3 Minuten
Verwendet für	Botanical Herb
Temperaturbereich	428 - 464 °F (220-240 °C)



LADEN

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Aufladen Ihres Geräts.
(Bitte stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt.)
Die LED leuchtet beim Laden rot und wird grün, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

BELADEN

Schritt 1. Ziehen Sie den Konvektionsofen von unten heraus.

Schritt 2. Füllen Sie das trockene Kraut direkt in die Edelstahl-Heizkammer oder füllen Sie das trockene Kraut in eine Edelstahl-Kräuterschale und legen Sie diese in die Heizkammer. Setzen Sie dann den Konvektionsofen wieder ein.

Schritt 3. Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten, das einmal vibriert und 3 Mal blinkt.
Nach dem Einschalten heizt das Gerät automatisch 15 Sekunden lang vor, während den Vorheizens blinkt das rote Atemlicht.
Nach 15 Sekunden Vorheizen vibriert das Gerät 2 Mal, um anzuzeigen, dass es einsatzbereit ist, und die Betriebsanzeige leuchtet.
Atmen Sie durch das Mundstück ein und genießen Sie. Sie müssen keine Taste gedrückt halten, um zu inhalieren.

Hinweis: Maximal 8 Sekunden für jede Inhalation.
Die Gesamtdauer der Sitzung beträgt 3 Minuten nach jedem Einschalten ohne Vorheizen.
Um das volle Potenzial und den Geschmack Ihres trockenen Krauts zu genießen,
empfehlen wir Ihnen, ein fein gemahlenes Kraut zu verwenden und die Ofenkammer nach jeder Sitzung umzurühren.

REINIGUNG

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung demontiert werden.

1. Reinigung des Luftstromrohrs
Nehmen Sie das Mundstück ab und legen Sie das Loch für den Luftstromschlauch frei.
Verwenden Sie die Bürste, um das Luftstromrohr zu reinigen. Der Filter kann entfernt werden, wenn Sie die Bürste durch das Luftstromrohr schieben.

2. Filter
Ziehen Sie den Filter aus dem Hauptgehäuse und reinigen Sie ihn mit einem Alkoholtupfer. oder ersetzt werden.
Setzen Sie den Filter nach der Reinigung wieder in die Kammer ein und schieben Sie ihn zurück in das Hauptgehäuse.
Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem Maschensieb zu Ihnen zeigt.

3. Reinigung des Mundstücks
Verwenden Sie Alkoholtücher zum Abwischen und in Isopropylalkohol getränkte Wattestäbchen zum Reinigen des Mundstücks.

4. Reinigung der Kammer
(1) Entfernen Sie das Kraut mit dem Reinigungswerkzeug aus der Kapsel.

(2) Reinigung der Kammer
Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Kräuter zu entfernen, und verwenden Sie ein Alkoholtuch, um die Kammerwand zu reinigen, oder verwenden Sie ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um zu reinigen.

(3) Kammersieb austauschen
Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um das Kammersieb zu entfernen, und setzen Sie ein neues Sieb in die Kammer ein.

(*Für eine gründliche Reinigung tauchen Sie alle Siebe und Silikonteile in Isopropylalkohol ein.
Spülen Sie die Heizkammer und den Hauptkörper gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie, bevor Sie sie wieder zusammensetzen).

HINWEIS:
BITTE VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NUR IN MASSEN.
REINIGEN SIE NICHT DAS GESAMTE GERÄT MIT WASSER UND TAUCHEN SIE ES NICHT UNTER.
SPRITZEN SIE KEINE FLÜSSIGKEITEN ODER ÖLE IN DEN HEIZOFEN.
VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE DAS GERÄT DURCH ABSCHLIESSEN DEAKTIVIEREN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS GERÄT MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOR DER REINIGUNG VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.
LADEN SIE DAS GERÄT VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.
LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM TROCKENEN, KÜHLEN ORT, UM ES VOR WITTERUNGSEINFLÜSSEN ZU SCHÜTZEN.
BEWAHREN SIE DAS GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN AUF.
* VERWENDUNG NACH EIGENEM ERMESSEN - BEI FALSCHER HANDHABUNG DES PRODUKTS ERLISCHT DIE GARANTIE.
WARNUNG! ⚠
HEIßE KOMPONENTEN
California Prop 65 WARNUNG:Dieses Produkt enthält Chemikalien, die im Staat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Das verdampfte Aerosol von Chemikalien kann bekanntermaßen Atemwegs- oder andere Krankheiten verursachen und in einigen Fällen irreversibel sein. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihr Giftnotrufzentrum, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

SICHERHEIT

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanweisung einschließlich der Sicherheitshinweise und machen Sie sich mit ihr vertraut. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.
Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Sicherheitsrisiken wie Stromschlag, Feuer, Sachschäden, Körperverletzung oder Tod führen.

ALTER
Sie müssen in Ihrer Gerichtsbarkeit volljährig sein, um Cheech & Chong s Mambo zu kaufen oder zu benutzen.
Nur für Erwachsene geeignet.

VERWENDUNG
Benutzen Sie das Produkt niemals, bevor Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Benutzung unklar ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um eine Erklärung zu erhalten.
Dieses Produkt sollte nicht von Minderjährigen, schwangeren oder stillenden Frauen, beim Führen eines Fahrzeugs

oder beim Bedienen schwerer Maschinen sowie von Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Wir empfehlen allen Anwendern, vor der Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Kraut einen Arzt zu konsultieren.
Bitte beachten Sie, dass Cheech & Chong s Mambo kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu bestimmt ist, Krankheiten zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln.
Krankheiten oder anderen medizinischen Zuständen vorzubeugen.
Cheech & Chong s Mambo ist nicht für die Verabreichung von Medikamenten oder illegalen Substanzen jeglicher Art bestimmt. Jede illegale Verwendung dieses Geräts kann nach den Gesetzen Ihres Landes zu schweren Geld-, Straf- und/oder Gefängnisstrafen führen.

SCHÄDEN
Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn der Verdampfer in irgendeiner Weise beschädigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beulen, Überhitzung, ungewöhnlich eingeschränkter Luftstrom und/oder elektrische Fehlfunktionen. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, indem Sie die nicht austauschbaren Teile (außer Mundstück, Filter, Verpackungswerkzeug) auseinandernehmen.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe bei einem beschädigten Gerät zu erhalten.
Wenn sich das Gerät oder der Akku ungewöhnlich heiß anfühlt, beenden Sie sofort den Gebrauch und schalten Sie

das Gerät aus. Lassen Sie das Gerät in einer sicheren, nicht ent