

180
mm

85 mm

NASTAVENÍ

- Kliknutím na tlačítko 5krát zapnete a vypnete.
- Odšroubujte náustek.
- Umístěte obsah na šipky a šroubovací náustek.
- Pero udržujte ve svislé poloze, abyste zajistili efektivní ohřev obsahu.
- Stiskněte a podržte tlačítko při vdechování.

Přečtěte si mě:
Komoru Puffco+ používejte pouze s baterií Puffco Plus. Sťřílejte nasucho pouze jednou, abyste se ujistili, že je zařízení funkční. Nestřílejte nadměrně nasucho. Nepřepíňujte komoru. Nestřílejte více než 4krát po sobě. Na použití komory se nevztahuje záruka. **Upozornění:** Komora může být po použití horká.

REŽIM SESH

Dvojitým kliknutím na tlačítko Cloud zapnete režim Sesh; počkejte 1 sekundu a vdechněte.

TEMPERATURE

Čtyřikrát klikněte na tlačítko pro cyklus nastavení.

- ZELENÁ**
NÍZKÁ TEPLŮTA
- BLUE**
STŘEDNÍ TEPLŮTA
- BÍLÁ**
VYSOKÁ TEPLŮTA

TIPY

Nejllepší výsledky přináší pomalé dlouhé vdechy. Šipka je odnímatelná pro snadné čištění. Vyvarujte se plnění komory nad vzduchovými otvory. Před vdechováním nechte komoru 1 sekundu zahřát. Pero udržujte stále ve svislé poloze. Zkontrolujte, zda jsou zlaté kontakty na baterii a komoře čisté.

ČIŠTĚNÍ

Zahřejte komoru přepnutím do režimu Sesh na jeden cyklus. Odšroubujte náustek. Pomocí pevně navinutého vatového tamponu odstraňte zbývající vedlejší produkt. Otřete závit. V případě potřeby opakujte.

NABÍJENÍ

Baterie Puffco+ se plně nabije za 35 minut.

Červená znamená nabíjení. Zelená znamená plnění.

V BO X

- A. MOUTHPIECE
- B. DART
- C. KOMORA
- D. BATTER Y
- E. NABÍJEČKA
- F. EXTRA KOMORA
- G. GRIP
- H. CO TT NA SW ABS

@CHOOSEPUFFCO
@PUFFCO
FB.COM/CHOOSEPUFFCO

Výrobky Puffco jsou určeny a smí je používat pouze osoby plnoleté podle státních a/nebo federálních zákonů. Společnost Puffco si vyhrazuje právo ověřit věk každého zákazníka před nákupem.

Výrobky Puffco NEJSOU určeny k použití, které je nezákonné podle jakéhokoli státního nebo federálního zákona.

Výrobky společnosti Puffco nejsou určeny k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo zdravotních stavů. Pokud jste těhotná, kojíte, užíváte léky na zdravotní potíže nebo máte podezření na zdravotní potíže, poraďte se před použitím jakéhokoli výrobku Puffco se svým lékařem.

CE FC



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena