

Flowermate Cross Handbuch



Der Flowermate CROSS ist für alle Dabber und Kräuterliebhaber konzipiert. Ausgestattet mit 2 separaten Kammern und Modus-Einstellungen, eine schöne Verarbeitung, ein höherer Standard-Chip-Technologie, zusammen mit dem besonderen Design für zwei professionelle Funktionen, wird dieses ganze Paket bringen Sie die darüber hinaus Erfahrung überhaupt!

DUALE HEIZTECHNIK

Lernen Sie den Flowermate Cross kennen. Der Cross ist der Nachfolger des vielseitigen Flowermate Hybrid X Vaporizer, die All-in-One-Lösung für diejenigen, die ein Gerät suchen, das sowohl Kräuter als auch Konzentrate verarbeiten kann.

Zu den Verbesserungen des Kreuzes gehören die spezielle Konzentrat-Heizkammer und das haptische Feedback.

www.canatura.com/de



Was ist in der Box?

- 1 x Flowermate Cross Doppelfunktions-Verdampfer
- 1 x Tragetasche
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Band und Snap Dab Tools
- Karte 1 x Glas Mundstück
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Kurzanleitung (Benutzerhandbuch)
- 4 x Ersatz-Silikon-O-Ringe
- 5 x Ersatz-Edelstahlsiebe



www.canatura.com/de

So verwenden Sie das Flowermate-Kreuz

Ihr Vaporizer wird in der Verpackung aufgeladen geliefert, aber es ist am besten, ihn vor dem ersten Gebrauch an das Ladegerät anzuschließen. Der USB-Anschluss befindet sich am Ende der Konzentratkammer des Verdampfers. Stecken Sie ihn ein und lassen Sie ihn vollständig aufladen.

Sobald Ihr Cross vollständig aufgeladen ist, ist es an der Zeit, Ihre Kammer zu laden. Du kannst trockene Kräuter oder Konzentrate verdampfen.

Um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln, drücken Sie einfach die Tasten + und - gleichzeitig für etwa eine Sekunde.

Ich werde beide Verfahren nacheinander durchgehen. Beginnen wir mit dem Verdampfen trockener Kräuter

Verdampfen von trockenen Kräutern

Öffnen Sie zunächst die Kräuterkammer und packen Sie Ihre trockenen, gemahlene Kräuter ein. Die Kräuterkammer ist mit einem Cannabisblatt-Symbol gekennzeichnet und hat Löcher auf der Unterseite. Packen Sie die Kammer nicht zu eng, sondern achten Sie darauf, dass die Mundstückbasis oben Platz hat.

Sobald Sie Ihre trockenen Kräuter eingepackt haben, schalten Sie Ihren Vaporizer ein, indem Sie die Einschalttaste 5 Mal hintereinander drücken. Du wirst eine kurze 1-sekündige Vibration hören, wenn sich Dein Vaporizer einschaltet. Das OLED-Display befindet sich an der Seite der Kräuterkammer. Nachdem Sie den Vaporizer eingeschaltet haben, können Sie auswählen, welche Kammer Sie aufheizen möchten.



Schalten Sie mit den Tasten + und - auf das Kräutersymbol um und drücken Sie zweimal hintereinander die Einschalttaste. Stellen Sie schließlich die gewünschte Temperatur ein und warten Sie etwa 30 Sekunden, bis der Verdampfer aufgeheizt ist.

Auf dem digitalen Display werden der Batteriestand, die Temperatur und ein 5-Minuten-Timer angezeigt. Nach Ablauf der 5 Minuten schaltet sich das Cross automatisch ab. Sie können die Taste einfach noch einmal 5 Mal drücken und von vorne beginnen.

Verdampfende Konzentrate

Öffnen Sie die Wachskammer und geben Sie etwa ein reiskorngroßes Konzentrat in Ihre Kammer. Denken Sie daran, dass Ihre Konzentratkammer keine Löcher am Boden hat.



Sobald Sie Ihr Konzentrat hinzugefügt haben, drücken Sie 5 Mal hintereinander die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Der Cross vibriert nach dem Einschalten und bietet Ihnen an, die zu erhitzende Kammer auszuwählen. Navigieren Sie mit der + oder - Taste zum Wachssymbol und drücken Sie zweimal hintereinander die Einschalttaste.



Sobald Sie das getan haben, sehen Sie einen roten Punkt auf dem Bildschirm an der Seite der Wachskammer blinken.

Der rote Punkt zeigt an, dass die Kammer aufgeheizt wird. Er wird grün und das Kreuz vibriert nach ein paar Sekunden, um Ihnen mitzuteilen, dass es einsatzbereit ist. Drücken Sie die Einschalttaste und atmen Sie ein, während Sie sie drücken.

Im Gegensatz zum Verdampfen von trockenen Kräutern müssen Sie beim Verdampfen von Konzentraten die Einschalttaste drücken. Sie haben ein Zeitfenster von 15 Sekunden, bevor sich das Heizelement ausschaltet. Sie können einfach die Taste erneut drücken und halten, um weiter zu dampfen.



SPEZIFIKATIONEN



Kräuterkammer Ory

Heizelement	Keramische Heizkammer
Temperaturbereich	93 - 220!10 °C (200 °F-428 °F)
Dauer der Sitzung	5 Minuten
Aufheizzeit	30 Sekunden



Konzentratkammer

Heizelement	Keramische Scheibenheizung [lement
Vorheizen der Temperatur	150!10 °C (300 °F)
Konstante Temperatur	350!10 °C (660 °F)
Dauer der Sitzung	15 Sekunden
Aufheizzeit	30 Sekunden



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten