

CFV

USER MANUAL



≡ EST. 2016 ≡

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVI

KLÍČOVÉ FUNKCE

- Technologie konvekčního ohřevu
- Miska z nerezové oceli
- Dvě interní baterie 19350
- Nabíjení přes USB–Micro 5PIN
- Kompaktní displej OLED
- Funkce invertovaného displeje

PŘ
E
H
L
E
D



_____ ODSTRAŇOVATELNÝ
NAUSTEK

_____ TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

_____ SCREEN

_____ ZVÝŠENÍ TEPLoty SNÍŽENÍ

_____ TEPLoty

_____ NABÍJECÍ PORT

O CFV

Plná konvekce CFV nyní zahrnuje komoru z nerezové oceli pro zvýšenou produkci chuti i mraků. Do komory můžete nasypat libovolné množství namleté byliny a po přípravě k použití nasadit otočný náustek. Regulujte teplotu po jednom stupni a přizpůsobte si sezení svému dokonalému nastavení. Na displeji OLED vidíte aktuální teplotu a životnost baterie, takže máte pod kontrolou životnost a dosah svých jednotek. Zařízení lze spárovat s WPA, abyste jej mohli používat se skleněnými vodními trubicemi pro další filtraci.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavním tlačítkem pro zapnutí/vypnutí zařízení je velké kruhové tlačítko umístěné v horní části přístroje. Pro zapnutí přístroje klikněte 5krát po sobě; 0,86palcová obrazovka OLED se rozsvítí logem Boundless Technology a zautomatizuje ohřev na dříve použité nastavení. Chcete-li zařízení vypnout po skončení sezení, stiskněte tlačítko napájení ještě 5krát. Obrazovka se úplně vypne, což znamená, že je zařízení vypnuto.

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ



Invertovaný displej Funkce

Režim zobrazení:
0,86palcová obrazovka OLEO s volitelným
inverzní funkce.



"_""+"

Tlačítko napájení



"_""+"

Tlačítko napájení

Funkce invertovaného displeje rozhraní : Když je zařízení vypnuté , stiskněte současně tlačítko napájení, klávesy "+" a "_" (3 klávesy) na 2 sekundy, čímž se obrazovka displeje invertuje o "180°". Poté 5krát stiskněte hlavní ovládací tlačítko pro zapnutí zařízení, abyste vstoupili do invertovaného rozhraní.
zobrazení.

Poznámka : Pokud se chcete vrátit k neinvertovanému rozhraní, musíte rozhraní znovu invertovat vypnutím zařízení a současným stisknutím hlavního ovládacího tlačítka, tlačítek "+" a "-" (3 tlačítka) po dobu 2 sekund.

OVLÁDÁNÍ TEPLoty

K ovládání teploty slouží dvě obdélníková tlačítka umístěná ve spodní části přístroje. CFV má plný rozsah regulace teploty (140°F–446°F nebo 60°C–230°C).

Stačí jednou kliknout na tlačítko zvýšení nebo snížení teploty a teplota se zvýší nebo sníží o jeden stupeň.

Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení nebo snížení

pro rychlou změnu teploty nebo snížení teploty automaticky.

Pokud je nastavení teploty během ohřevu po nastavení se přístroj zahřeje automaticky na nastavenou teplotu.

Pokud je nastavení teploty v pohotovostním režimu v tomto režimu se přístroj nezačne zahřívat.

dokud nedostanete pokyn; podržte stisknuté tlačítko napájení

Tlačítko na 3 sekundy zahřeje komoru na nastavenou teplotu.

Chcete-li přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia, podržte obě tlačítka teploty současně po dobu 1 sekundy.

*Vyšší teploty se obecně doporučují pro větší a hustší mraky a nízké teploty pro čistší chuť a aroma.

JAK POUŽÍVAT NÁUSTEK

CFV má dva různé náustky, které lze použít. Zásobní náustek je otočný náustek, který lze rozložit na menší součásti, což usnadňuje údržbu.

Po dokončení plnění komory umístěte otočný náustek zpět na horní část, abyste jej mohli použít.

JAK NAČÍST BYLINU

Aktualizovaný model CFV má komoru z nerezové oceli, která pojme až 0,5 gramu rozemleté byliny. Použijte plnicí kroužek (prodává se samostatně), který umístěte na horní část komory, aby byl proces plnění mnohem čistší a rychlejší. Po skončení sezení nezapomeňte použitou bylinu z komory ihned po použití vyjmout, abyste zabránili hromadění zbytků.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Abyste zajistili maximální účinnost CFV, nezapomeňte zařízení pravidelně čistit. Pomocí čisticího kartáčku otřete nerezovou misku. Náustek lze pro snadnější čištění rozložit. Součásti náustku včetně nerezového síta můžete otřít 91% izopropylalkoholem, abyste odstranili odolnější zbytky. Ujistěte se, že izopropylalkohol nenecháváte působit déle než 10 minut, protože by mohl způsobit kosmetické poškození. Izopropylalkohol **NENANÁŠEJTE** na tělo přístroje, protože opět způsobí kosmetické poškození, na které se nevztahuje záruka.

NABÍJENÍ BATERIE A

Když se vám vybijí baterie CFV, nezapomeňte zařízení nabít pomocí přiloženého kabelu USB. Zařízení CFV má dvě interní baterie 19350, které nelze vyjmout. Úplné nabití může trvat 2 ½ až 4 hodiny. Upozorňujeme, že vyšší teploty vybíjejí baterii rychleji, přičemž průměrný počet sezení na jedno nabití se rovná šesti.

Nedoporučuje se nechávat CFV bez dozoru nebo jej používat během nabíjení.

Abyste zabránili přehřátí, nenechávejte jednotku nabíjet.

přes noc nebo na holý koberec/pokrývku.

UPOZORNĚNÍ: Lithium-iontové baterie podléhají v průběhu pravidelného používání degradaci a zkracují dobu provozu. Přestože společnost Boundless Technology věnovala velkou péči výběru lithium-iontových baterií prvotřídní kvality s dlouhou životností, a to díky jejich nepaměťovým vlastnostem a schopnosti 300násobného cyklu předcházejícího degradaci, životnost baterií se při delším používání postupně snižuje.

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ

Varování

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek

zranění nebo poškození. Uživatelé

11

toto zařízení, činí tak na vlastní nebezpečí. Společnost Boundless Technology, LLC ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost spojenou s používáním/nepoužíváním tohoto zařízení. Výrobky značky Boundless Technology jsou určeny pouze pro použití a spotřebu dospělými osobami.

Odmítnutí odpovědnosti

Toto zařízení je navrženo jako mobilní řešení pro praktikující aromaterapeuty. Toto zařízení není určeno k použití s nepovolenými látkami.

Nebezpečí udušení

CFV obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Přístroj

uchovávejte mimo dosah dětí.

12

Manipulace s CFV

· Neupouštějte, nedeformujte, neohýbejte, nemačkejte, nepropichujte, nespalujte, nevhřívejte v mikrovlnné troubě, neskartáčujte, nenatírejte ani nekládejte do zařízení Boundless CFV cizí předměty a nepokoušejte se je sami opravovat nebo upravovat.

· Nečistěte CFV jinak, než jak vám nařídila společnost Boundless Technology, LLC.

· Nepoužívejte poškozenou nabíječku CFV nebo nabíječku, která není od společnosti Boundless Technology. Nekompatibilní nabíječky mohou mít odlišné napětí, které může představovat nebezpečí požáru.

· Při manipulaci s CFV buďte opatrní, protože topná komora je při používání horká. Zdržte se

13

přímý kontakt s hlavní topnou komorou, když je horká. Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapnutý nebo když je ještě horký.

· Nenechávejte je v extrémních teplotách.

Ochrana spánku

Zařízení je vybaveno bezpečnostním režimem spánku. Po zapnutí zařízení a po čtyřech minutách používání přejde do režimu spánku, aby se zabránilo jeho nadměrnému používání. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu tří sekund obnovíte používání.

ZÁRUKA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Společnost Boundless Technology, LLC poskytuje na toto zařízení záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání po dobu 3 let se samostatnou 90denní zárukou na baterie od data maloobchodního nákupu původním koncovým uživatelem.

Omezená záruka se vztahuje na elektroniku, konstrukční celistvost a příslušenství po dobu 3 let. Na baterie se vztahuje 90denní záruka. Pokud dojde k fyzické závadě a je uplatněna reklamace v záruční době, společnost Boundless Technology podle svého uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď závadu výrobku opraví, nebo výrobek vymění za nové zařízení.

KONTAKTUJTE NÁS NA

E-mail

info@bndlstech.com

Online maloobchodní stránky

BNDLSTECH.com

Sledujte nás @BNDLSTECH







EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena