


115.0mm

70.0mm




Děkujeme vám za zakoupení Fenix 2.0!

Pro zajištění bezpečného používání si před použitím přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění a může vést ke ztrátě záruky.

Klíčové vlastnosti

- Ohrev vzduchom
- Vzduchová dráha z nehrdzavejúcej ocele
- 4400mAh Battery
- Odnímateľná a titánová komora
- Nastaviteľný pracovný čas 3-7 minút

Prehľad vaporizéra Fenix 2.0



Includes

Čistiaca kefka

Nástroj na plnenie

USB Cable

Nástroj na odstránenie komory

Titánová komora

Čistiaca utierka

Dôležité tipy na používanie

- Rýchlo stlačte tlačidlo napájania 5-krát zapnúť/vypnúť so spätnou väzbou vibrácií.
- Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo "+" v rámci 2 sekundy na zmenu zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia alebo zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita.
- Nastavenie pracovného času, podržte tlačidlo napájania počas 2 sekundy, kým sa kurzor neocitne v pozícii pod SET časovača, stlačením ovládacieho tlačidla +/- nastavte pracovný čas od 180 do 240 sekundy.
- Dosiahnutie teploty 320-430 °F so spätnou väzbou vibrácií.
- Displej zobrazuje informácie o teplote, stave batérie, trvaní časovača.
- Rýchla kontrola batérie : jedným stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie vypnuté, ikona na obrazovke zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

1

2

3

4

115.0mm

70.0mm

Ako nabiť susinou

-  1 Vyberte náustok zo zariadenia.
-  2 Vložte vybranú suchú bylinu voľne do titánovej zhviacej komory. Nepreplňujte.
-  3 Pripevnite náustok späť k zariadeniu.

Indikácia na displeji



Zobrazenie v stupňoch Fahrenheita

Zobrazenie teploty Predvolené nastavenie na Fahrenheita, pozícia kurzora na SET, môže +/- teplota



Zobrazenie stupňov Celzia

Zobrazenie teploty Celzia, pozícia kurzora na SET, môže +/- teplota



Zobrazenie časovača

Zobrazenie nastavenia pracovného času, pozícia kurzora na SET môže nastaviť čas

Ako odstrániť vykurovaciu komoru

Tool

Grooves

Rotate 90°

- Vložte nástroj na vyberanie komôr do drážok, otočením o 90° vyberte komoru zo zariadenia.
- Upozornenie: Komoru nevyberajte po okamžitom použití, časti sa môžu zahriať.



Držiak komory
Heating chamber

- Po vyčistení vložte komoru a držiak do zariadenia, pomocou nástroja na vybratie komory komoru pevne zaistite.

Vkladanie/vyberanie súčastí náustka

- Pri vkladani alebo vyberani komponentov náustka najprv otvorte náustok

Otvorenie náustka

Mouthpiece Close



Insert

- Umiestnite komponenty náustka a zariadenie pod uhlom 25°, vložte do zariadenia. Stlačte smerom nadol, ako je znázornené na obrázku.

- Pri vyberaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí

Pokyny na nabíjanie

- Kapacita batérie 4400 mAh, odporúčané bežné nabíjanie cez USB, micro 5V/2A.
- Na začiatku nabíjajte Fenix 20 po dobu 3 hodiny batéria sa zastaví nabíjanie, keď sa zobrazí ikona is full.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, nabíťte batériu pomocou priloženého micro USB USB do kompatibilnej sieťovej nabíjačky. Nízka úroveň nabitia batérie sa zobrazí ikonou .
- Počas nabíjania nepoužívajte Fenix 20



5

6

7

8

9



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené