

70.0mm

115.0mm

FENIX 2.0
Herb Vaporizer

USER MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení Fenix 2.0!

Pro zajištění bezpečného používání si před použitím přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění a může vést ke ztrátě záruky.

Klíčové vlastnosti

- Zahřívání vzduchem
- Vzduchová dráha z nerezové oceli
- 4400mAh Battery
- Vyjímatelná a titanová komora
- Nastavitelná pracovní doba 3-7 minut

Přehled vaporizéru Fenix 2.0

- Náustek
- Tlačítko napájení
- Display
- Ovládací tlačítko +
- Ovládací tlačítko -

Includes

- Kartáček čističe
- Plnicí nástroj
- USB Cable
- Nástroj pro vyjmutí komory
- Titanová komora
- Čistící utěrka

Důležité rady pro použití

- Rychle 5krát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí s vibrační zpětnou vazbou.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko "-" v rámci
- 2 sekundy pro změnu ze stupňů Fahrenheitů na stupně Celsia nebo ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheitů.
- Nastavení pracovního času, podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, dokud se kurzor nenachází pod položkou SET časovače.
- stiskněte ovládací tlačítko +/- pro nastavení pracovního limitu v rozsahu 180 až 240 sekund.
- Dosažená teplota 320-430 °F se zpětnou vazbou vibrací.
- Display zobrazuje informace o teplotě, stavu baterie, době trvání časovače.
- Rychlá kontrola baterie: jedním stisknutím tlačítka napájení, když je přístroj vypnutý, ikona na displeji zobrazí zbývajících úroveň nabití baterie.

70.0mm

115.0mm

Jak naplnit sušinou

- Vyjměte náustek ze zařízení.
- Vložte vybranou suchou bylinu volně do titanové žhavicí komory. Nepřepřilujte.
- Připevněte náustek zpět k zařízení.

Indikace na displeji

Zobrazení v stupních Fahrenheitů
Zobrazení teploty. Výchozí hodnota je Fahrenheit, pozice kurzoru na SET, lze +/- teplota

Zobrazení stupňů Celsia
Zobrazení teploty. Výchozí hodnota je Celsius, pozice kurzoru na SET, může +/- teplota

Zobrazení časovače
Zobrazení nastavení pracovního času, pozice kurzoru na SET může nastavit čas.

Jak vyjmout topnou komoru

- Vložte nástroj pro vyjmutí komory do drážek, otočením o 90° vyjměte chمبرu ze zařízení.
- Upozornění: Nevyjímejte komoru po okamžitém použití, části se mohou zahřát.

Držák komory
Topná komora

- Po vyčištění vložte komoru a držák do zařízení, pomocí nástroje pro vyjmutí komory komoru pevně zajistěte.

Vkládání/vyjímání součástí náustku

- Při vkládání nebo vyjímání součástí náustku nejprve otevřete náustek.

Otevření náustku **Náustek zavřete**

- Umístěte součásti náustku a zařízení pod úhlem 25° a vložte je do zařízení. Stiskněte směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.

- Při vyjímání postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí

Pokyny pro nabíjení

- Kapacita baterie 4400 mAh, běžné nabíjení přes USB, doporučeno micro 5V/2A.
- Zpočátku nabíjejte Fenix 2.0 po dobu 3 hodin.
- nabíjení, když se zobrazí ikona je nabit.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, nabíjete baterii pomocí přiloženého micro USB. USB do kompatibilní síťové nabíječky. Nízká úroveň nabití baterie se zobrazí .
- Během nabíjení nepoužívejte Fenix 2.0.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena