

FIREFLY 2+

UŽIVATESKÝL MANUAL




Seznamte se s Firefly 2+, váš nový nejlepší přítel.

Čím více se s Firefly 2+ seznámíte, tím více toho pro vás může udělat. Váš kamarád na cesty je chytrý a pod jeho vedením pro vás dobrodružství proběhnou hladce. Pečujte o Firefly 2+ a on se postará o vás. A bez ohledu na to, jaký je váš konečný cíl, nezapomeňte si cestu užít!

PRŮVODCE ZAŘÍZENÍM	4
POUŽITÍ VOLNÝ LIST	7
POUŽITÍ KONCENTRATY	9
ČIŠTĚNÍ	11
BATERIE	12
APP	13
TIPY + TRIKY	19
REGISTRACE	20





Chování LED

Bliká zeleně: Firefly 2+ se zahřívá.

Trvale zelená:
Firefly 2+ je připraven k
použití.




Bliká modře: Během
dokování: Baterie se nabíjí.

Trvale modrá: Nabíjí se:
Baterie je nabitá.



Bliká červeně: Baterie je
vybitá a je třeba ji nabít.



Červená barva:
Světluška 2+
potřebuje několik
minut vychladnout.



Nabíjení

1. Zapojte kabel do libovolného standardního adaptéru USB a připojte jej k nabíjecímu doku Firefly 2+.
2. Umístěte zařízení Firefly 2+ do nabíjecího doku: při nabíjení bliká LED dioda modře a po úplném nabití se změní na modrou.
3. Pro nejrychlejší nabíjení: použijte síťový adaptér s napětím 9 V nebo vyšším (např. adaptér pro tablet). Doba nabíjení se prodlouží až na dvě hodiny, pokud použijete adaptér s nižším výkonem. adaptérem nebo nabíjením přes jiné zařízení, v závislosti na kapacitě zařízení.



Balení volných listů

1. Magnetické víko sejměte zvednutím na obou stranách.
2. Použijte hrubě mletý materiál. Měl by být drobný a rozdrčený, ale ne příliš jemný. Práškové mletí způsobuje protahování.
3. Skleněnou komoru naplňte mírně po okraj a jemně ji utlačte.
4. Ujistěte se, že vnitřní povrchy jsou zcela zbaveny nečistot, aby těsnily.
5. Vraťte víko a zkontrolujte, zda je správně usazeno.
6. Ujistěte se, že je skleněná komora zcela naplněna materiálem, aby byl výkon co nejlepší. správně.



Vaping sypaných listů

- Dotyk a záře. Přiložte prsty na oba dotykové senzory, aby se začaly zahřívat.
DŮLEŽITÉ: Lehce přiložte prsty na dotykové senzory (jako když ťukáte na chytrý telefon). Netlačte na ně ani nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Kontrolka LED dvakrát zeleně zabliká a poté se rozsvítí. Stálá zelená znamená, že je připraven. Dávejte pozor na záři!
DŮLEŽITÉ: Firefly se vypne po 30 sekundách držení dotykových senzorů a žhavicí spirálka nebude ke konci vapování svítit tak jasně.
- Při dlouhém a hlubokém nádechu držte dotykové senzory po dobu 10 sekund.
DŮLEŽITÉ: Chcete-li dosáhnout hustší páry, vdechujte hlouběji po dobu několika sekund. Další přizpůsobení páry naleznete v části Tipy a triky dále v tomto dokumentu.
- Uvolněním dotykových senzorů ohřev zastavíte.
- Po 8-10 potazích můžete obsah žhavicí komory promíchat a získat další 3-4 husté potahy z misky.



Balení koncentrátů

- Pro optimální použití koncentrátu si stáhněte aplikaci Firefly a použijte nastavení teploty "Koncentráty" nebo nastavte teplotu ručně ze zařízení. (Pokyny naleznete na straně 14).
- Umístěte koncentrovanou podložku do ohřívací komory a pevně ji přitlačte ke dnu ohřívací komory.
- Na střed podložky umístěte malé množství koncentrovaného materiálu. Trochu se hodí na dlouhou cestu!

Pevné: o velikosti zrnka rýže

Tekutina: 2-3 kapky

DŮLEŽITÉ: Nepřepĺňujte podložku.

- Vraťte víko a zkontrolujte, zda je správně usazeno.



Koncentráty pro vaping

- Dotyk a záře. Přiložte prsty na oba dotykové senzory, aby se začaly zahřívat.

DŮLEŽITÉ: Lehce přiložte prsty na dotykové senzory (jako když ťukáte na chytrý telefon). Netlačte na ně ani nepoužívejte nadměrnou sílu.

- Kontrolka LED dvakrát zeleně zabliká a poté se rozsvítí. Stálá zelená znamená, že je připraven. Dávejte pozor na záři!

DŮLEŽITÉ: Firefly se vypne po 30 sekundách držení dotykových senzorů a žhavicí spirálka nebude ke konci vapování svítit tak jasně.

- Při dlouhém a hlubokém nádechu držte dotykové senzory po dobu 10 sekund.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li získat hustší páru, vdechujte hlouběji po dobu několika sekund. Další přizpůsobení páry naleznete v části Tipy a triky dále v tomto dokumentu.

- Uvolněním dotykových senzorů ohřev zastavíte.
- Při prvním tahu z misky s koncentrátem nezapomeňte dlouze potáhnout. To umožní, aby se veškerý materiál koncentrátu rozpustil v polštářku a mohl se odpařovat v průběhu zbytku vaší misky.



ČIŠTĚNÍ 11

Topná komoraÚstní nástavec

- K odstranění větších částic použijte malý kartáček a kleště na zuby a poté je otřete alkoholovou utěrkou.
- Před vapingem nechte komoru zcela vyschnout.

DŮLEŽITÉ: Do topné komory nenalévejte alkohol.

- Držte Firefly 2+ v jedné ruce a druhou rukou tlačte náustek do strany. Kývejte náustkem doleva a doprava, dokud jej nevyjmete.
- Částice odstraňte přiloženým čisticím kartáčem.
- Vyměňte náustek po jedné straně, dokud nezapadne na své místo.

Dráha páry

- Pomocí alkoholových ubrousků očistěte povrchy cesty páry na šasi a víku.

DŮLEŽITÉ: Při otírání horního víka buďte opatrní, abyste nepoškodili těsnění. **NEOTÍREJTE SAMOTNÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ.**

Odstranění koncentrované podložky

- Materiál v podložce může být lepkavý. Předehřejte podložku Firefly 2+ po dobu 10-15 sekund, aby se uvolnil přebytečný materiál, a poté pomocí trsátka ze sady na čištění odhrňte okraje podložky a vyjměte ji.
- Čištění koncentračních polštářků se nedoporučuje.

DŮLEŽITÉ: Před čištěním zařízení vyjměte baterii.



Vyjmutí a výměna baterie

1. Vyjměte kryt baterie zatlačením na šipku směrem dopředu.
2. Vložte baterii do přihrádky a zasuňte kryt zpět na místo.
3. Vyměňte bateriová dvířka: dvířka umístěte na zadní stranu Firefly 2+, stranou se šipkou nejbližší k náustku, těsně nad okraj Firefly 2+. Zatlačte shora dolů, aby zapadla na své místo.

DŮLEŽITÉ: Před čištěním zařízení vyjměte baterii.

Životnost baterie

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, klepněte třikrát rychle na pravý dotykový snímač a sledujte indikátor LED.


- Čtyři modrá bliknutí: 100% nabití
- Tři modrá bliknutí: 75% nabití
- Dvě modrá bliknutí: 50% nabití
- Jedno modré mrknutí: 25% nabití
- Bliká červeně: Vše je hotovo. Je čas nabít Firefly 2+.



FIREFLY APP1

3

Aplikace Firefly je zdarma ke stažení v obchodech s aplikacemi pro iTunes a Android nebo na adrese www.thefirefly.com/support.




NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Plně si přizpůsobte prostředí přejmenováním zařízení, kalibrací zařízení, nastavením aktivace dotykového senzoru, zobrazením úrovně nabití baterie a dalšími možnostmi.



KONTROLA TEPLoty

Nastavte maximální teplotu pro čerpání. Teplota se bude zvyšovat při každém tahu od pokojové teploty až po maximální teplotu nastavenou v aplikaci.




INFORMAČNÍ CENTRUM

Sledujte instruktážní videa, přečtěte si často kladené otázky, nakupujte příslušenství, spojte se s komunitou Firefly.

Spárování zařízení

- Firefly 2+ by měl být alespoň částečně nabitý a Bluetooth telefonu musí být zapnutý. U některých telefonů se systémem Android musí mít aplikace Firefly přístup také ke službám určování polohy. Údaje o poloze neshromažďujeme, slouží pouze ke spárování telefonu s aplikací.
- Přiložte prsty na dotykové senzory Firefly 2+, kontrolka LED začne blikat zeleně a poté ji uvolněte. Firefly je nyní v režimu párování.
- Aplikace zobrazí párovací obrazovku, kde můžete vybrat zařízení a kliknout na tlačítko "Připojit".
- Firefly 2+ bude blikat modře, což signalizuje, že je připojen.
- Pokud chcete na obrazovce párování rozpoznat své zařízení, můžete změnit název zařízení na kartě Informace o zařízení v nabídce Nastavení.



Řízení vytápění: V aplikaci

- Zvolte teplotu v rozmezí 200 F až 500 F po 10 F (5 C).
- Po nastavení teploty v aplikaci zůstane zařízení Firefly 2+ na této teplotě, dokud nebude zvolena jiná teplota. Výchozí teplota je vysoká 420 F.
- Zařízení Firefly 2+ bliká zeleně, čímž potvrzuje, že byla použita nová teplota.

SPOLEČNOSTI.

450 - 500

HIGH

420 - 440

STŘEDNÍ VYSOKÁ

390 - 410

MEDIUM

360 - 380

MEDIUM LOW

330 - 350

LOW

300 - 320

ULTRA LOW

200 - 290

DŮLEŽITÉ: Nastavení koncentrátů způsobí vznícení, pokud je používáte s volnými listy!



Regulace vytápění: Ze zařízení

- Stiskněte a podržte pravé tlačítko.
- Stejně jako při kontrole teploty klepněte třikrát rychle na levé tlačítko (a stále držte pravé tlačítko).
- Tím se zařízení Firefly 2+ přepne do režimu "nastavení teploty".
- Kontrolka LED blikne červeně 1 až 7krát, čímž signalizuje aktuální nastavenou teplotu.
- Opětovným klepnutím na levé tlačítko (při současném držení pravého tlačítka) nyní nastavíte teplotu na:

7 TAPS (CONCENTRATES)	500
6 TAPS (HIGH)	420
5 TAPS (STŘEDNÍ VYSOKÁ)	400
4 TAPS (MED)	380
3 TAPS (MED LOW)	360
2 TAPS (LOW)	340
1 TAP (ULTRA LOW)	320

DŮLEŽITÉ: Nastavení koncentrátů způsobí vznícení, pokud je používáte s volnými listy!




Aktualizace firmwaru

- Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Firefly.
- Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu a zda je zapnuta funkce Bluetooth.
- Připojte zařízení.
- Pokud je k dispozici nová verze, aplikace automaticky aktualizuje firmware.
- Po dokončení se zobrazí okno s nápisem "Úspěšná aktualizace".
- Chcete-li zkontrolovat verzi firmwaru v zařízení, klikněte na položku "Informace o zařízení" v části "Nastavení".

Řešení problémů

- Občas se stane, že se proces aktualizace nedokončí úspěšně. V takovém případě se zobrazí zpráva s tímto sdělením a tlačítko "Zkusit znovu".
- Stiskněte tlačítko "Try Again" a aktualizace bude pokračovat, dokud nebude dokončena.
- Hlavním důvodem, proč k tomu může dojít, jsou občasné výpadky připojení Bluetooth/internetu.




Kalibrace

Zvyšte produkci páry pomocí funkce Kalibrace. Upravte univerzální výstup svého zařízení po jednom procentu!

- V nabídce Nastavení otevřete obrazovku Kalibrace.
- Posunutím posuvníku doprava nebo doleva upravte procentuální úroveň a klikněte na tlačítko "použít".
- Tato změna je univerzální a týká se všech topných profilů.
- Procentuální nastavení se uloží do zařízení Firefly 2+, dokud je znovu nezměníte.
- Nejlepším způsobem, jak najít svůj "sladký bod", je experimentovat a zjistit, co vám nejlépe vyhovuje. Neexistuje žádné správné nebo špatné nastavení!

UPOZORNĚNÍ: Jakmile naleznete svůj "ideální bod", doporučujeme ponechat nastavení Kalibrace. Na rozdíl od topných profilů ji nebudete muset pravidelně upravovat.



TIPY A TRIKY

Jak získat více páry


- Provádějte hlubší a delší nádechy. Nadechněte se alespoň 10 celých sekund.
- Zkontrolujte nastavení teploty v aplikaci a vyzkoušejte vyšší nastavení (nepoužívejte nastavení koncentrátů pro sypané listy, aby nedošlo ke vznícení).
- Vyčistěte cestu páry a znovu nasad'te víko; ujistěte se, že je dobře nasazené.
- Vyjměte náustek a vyčistěte jej od pevných částic; poté náustek pevně nasad'te.
- Experimentujte s těsnějším nebo volnějším ucpáním mísy, protože vzduch proudící přes hrubě mletý materiál výrazně ovlivňuje produkci páry.
- Po zabalení mísy můžete párátkem udělat do mletého materiálu několik otvorů, abyste maximalizovali proudění vzduchu.

Životnost baterie

- Dotykové senzory aktivujte pouze během vapování a upozorněte na to své přátele, až budou vapovat s Firefly 2+ poprvé.




Koncentráty

- Podložku **NEPŘEPLŇUJTE**. Pokud jste již přeplnili podložku a koncentrát odkapal dovnitř topného tělesa, použijte lancetu z oficiální čistící sady Firefly k vypíchnutí otvorů na omezovací desce.



REGISTRACE 20

Nezapomeňte si Firefly 2+ zaregistrovat, abyste si aktivovali záruku a zůstali v kontaktu s nejnovějšími a nejlepšími novinkami Firefly. Podle našich zásad ochrany osobních údajů nebudeme vaše osobní údaje sdílet, vyměňovat ani prodávat. Nikdy.



Používejte pouze čisticí nářadí Firefly. Podvozek Firefly nikdy nevkládejte do kapaliny. Podvozek Firefly čistěte pouze tehdy, když je chladný.

Před čištěním zařízení vyjměte baterii. Podmínky

prostředí:

Okolní teplota: Okolní vlhkost: 65+/-20%RH Kód FCC: 2AGT3

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz

podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 nařízení (ES) č. 1865/2000.

Pravidla FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno

v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé

rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Porad'te se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
Upozornění IC:

Toto zařízení splňuje požadavky Industry Canada na RSS, které jsou osvobozeny od licencí. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Společnost NWT Holdings Inc. tímto prohlašuje, že Firefly 2+ je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Ekologická likvidace:

Můžete pomoci chránit životní prostředí! Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrozařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena